

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

HAIRSTYLE PRO HIBRID

HAJSZÁRÍTÓ

CSOMAG TARTALMA

- Hajszáritó
- Hasznalati utasítás

MŰSZAKI ADATOK

- Feszültség: 220-240V
- Teljesítmény: 2000W
- Frekvencia: 50-60 Hz
- Motor: AC hibrid motor
- Szellőzőnyílások: Kerámia bevonat
- Méretek: 254 (W) x 90 (D) x 273 (H) mm
- Súly: 851g
- Dugó típusa: EU
- Kábelhossz: 1,8m



HASZNÁLAT

- (1) Forgó fúvóka (szellőzőnyílásokkal)
- (2) 2x párhuzamosan kerámia bevonatú légáramlási nyílás
- (3) gomb a hideg légfújához
- (4) 3 hő / 2 sebesség beállítás
- (5) Légbevezető fedél
- (6) Lógó gyűrű

MŰVELETI UTASÍTÁSOK

A hibrid hajszáritó 360 térhatású üzemmód használatához nyissa ki a szárító fúvóka szellőzőnyílásait a fúvóka 90 fokos balra vagy jobbra forgatásával, amíg a nyitott helyzetbe nem áll.

A belső kerámia bevonatú szárító szellőzőnyílásokat a fúvóka oldalai mentén teljesen fel kell tární.

A szárító klasszikus üzemmódban (Classic mode) történő használatához zárja le a szárító szellőzőnyílásait. Balra vagy jobbra forgathatja azt, amíg be nem záródik.

• 360 TÉRHATÁSÚ SZÁRÍTÓ ÉS FORMÁZÓ TÍPUSÚ HAJSZÁRÍTÓ

360 térhatású szárítás esetén a szárító fúvóka nyílásait nyissa ki.

Óvatosan törölje szárazra, majd alaposan fésülje ki a haját.

- Haj szekció. Nagyobb haj területeket egyszerre is megszárithat. Kísérletezzen azzal, hogy milyen gyorsan szárad meg a haja egy adott időben, hogy elérje a kívánt végeredményt.
- A fejbőrtől a lehető legközelebről kezdve óvatosan helyezze be a hajszállakat a 360 térhatású nyílásba. A hajnak szabadon kell lógnia a nyílt fúvóka nyílásokon. A haja végeit tartsa a kezével. Ideális szárítás a haj fel és lefelé mozgatásával érhető el.
- Ismétlje meg addig, amíg a haja száraz nem lesz.
- A feje hátsó részének (közepes és hosszabb hajra) szárításához vegye két részre a haját és húzza előre, majd kövesse a fent leírt lépéseket. Korrigálja a technikáját úgy, hogy egyedül kísérletezik.
- Könnyen válthat a klasszikus módra, mint másik módjára a feje hátuljának szárítására.

- Ahhoz, hogy közelebb kerüljön a gyökerekhez, óvatosan engedje a szárítót a fejbőréhez, majd szög alatt lassan emelje fel felé.
- A hibrid hajszárító gyengéd a fürtökhöz. A szabályozott levegőáramlás a fürtöket természetesen varázsolja.
- A pontosabb kialakításhoz és kefével való használathoz hajszárítót a klasszikus módra kell átalakítani.

• HAGYOMÁNYOS SZÁRÍTÁSI ÉS FORMÁZÁSI TIPPEK

Zárja be a fúvóka szellőzőnyílásait a hagyományos szárításhoz.

Óvatosan törölje szárazra a haját a felesleges víz eltávolításához.

Kezdje a gyors kezdeti szárítást. Állítsa be a szárítót a legmagasabb hő beállításra, és alakítsa haját kedve szerint.

- Nyomja meg a hideg lövés gombot a gyorsabb eredmények eléréséhez.
- Ha befejezte a szárítást, várjon, amíg a készülék kihűl, mielőtt a helyére rakja. Ne tekerje a kábelt a szárító körül. Használja a praktikus gyűrűt, hiszen ez megakadályozza, hogy a kábel károsodását.
- **ELTÁVOLÍTHATÓ KUPAK ÉS FILTER**
- A motor élettartamának meghosszabbítása érdekében legalább három hónaponta tisztítsa meg a levehető kupakot és szűrőt.
- A levehető kupak eltávolításához győződjön meg róla, hogy az egység ki van húzva, majd fordítsa el a

zárófedelelet az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy kinyissa, majd húzza ki a szárítóból a fülek megnyomásával.

MEGJEGYZÉS: A szűrőt le kell választani a zárófedéltől, de eltávolítása közben az elcsúszhat.

- Távolítsa el a kupakot és a hálósűrőt, hogy eltávolítsa a felhalmozódást.
- A zárófedél cseréjéhez igazítsa a kupak fülét a szárító hátoldalán lévő nyílásokba. Tolja a végfedelelet a szárítóra és forgassa az óramutató járásával megegyező irányba, hogy rögzítse a helyére.

MEGJEGYZÉS: Helyezze a szűrőt a zárófedélbe, mielőtt a kupakot ismét ráteszi a szárítóhoz.

NE HASZNÁLJA A HAJSZÁRÍTÓT A SZŪRŐ NÉLKÜL!

• FELHASZNÁLÓI KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

Ez a készülék olyan termosztáttal van felszerelve, amely kikapcsolhatja a fűtést, vagy a fűtőelemek kikapcsolódását okozhatja, ha a hőmérséklet a komfort szintet meghaladja a részben elzárt levegőbemeneti vagy kimeneti nyílások miatt. Abban az esetben, ha a készülék csak használat közben leáll, kapcsolja ki és hagyja kihűlni a készüléket.

Használat közben NE blokkolja a levegőnyílásokat. Ha a készüléket víz közelében használja (pl. fürdőszobában), ajánlatos a ventilátor elektromos csatlakozóját használni, amelyet a talaj meghibásodása megvéd.

• KARBANTARTÁS

A készülék gyakorlatilag nem igényel különleges karbantartást. Nincs szükség semmilyen kenésre. A melegítő felületeket tartsa tisztán, por, szennyeződés és hajlakktól távol. Ha a tisztítás szükségessé válik, húzza ki a készüléket az áramforrásból, és nedves ruhával törölje le a külső felületet. Ha a kábel megcsavarodik, használat előtt oldja ki.

További tisztítási utasítások

A por eltávolítható a légbelsőbb is nyílásokból egyszerű vagy porszívó kefével. Legyen óvatos, hogy tisztítás közben a készülékbe nem kerül nedvesség vagy további törmelék. Törölje le a szárító külső részeit egy törülközővel.

FONTOS

SOHA ne tekerje a hálózati kábelt a készülék körül. Bármilyen húzás, csavarás vagy hajlítás károsíthatja a kábelt, különösen a készülék belépési pontján, amely megszakíthatja a kábelt, és elektromos rövid zárlatot vagy egyéb hibákat okozhat.

Rendszeresen ellenőrizze a kábelt, NE használja a készüléket, amely kábelje csavart, hajlított vagy más módon sérült, vagy ha a készülék szabálytalanul kap áramot. Ha a kábel sérült vagy szabálytalan áramellátással jár, olvassa el az alábbi FIGYELMEZTETÉS részben található utasításokat.

• TÁROLÁS

A készüléket le kell kapcsolni az áramról, és tárolás előtt hagyni kihűlni. NE használjon feszültséget a készülék belépési pontjaira. A tárolás során a kábelnek lazának kell lennie, szűk hajlítás vagy hajtás nélkül. A készüléket biztonságos, száraz helyen, gyermekektől elzárva kell tárolni.

Elektromos készülékek használata esetén, különösen ha gyermekek vannak jelen, az alapvető biztonsági óvintézkedéseket mindig be kell tartani, beleértve a következőket:

OLVASSA EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST HASZNÁLAT ELŐTT

TARTSA TÁVOL A VIZTŐL.

VESZÉLY: A legtöbb elektromos készülékhez hasonlóan az elektromos alkatrészek elektromosan is működnek, még akkor is, ha a kapcsoló ki van kapcsolva.

Az elektromos áramütés kockázatának csökkentése érdekében tartsa be a következőt:

1. A használat után mindig húzza ki a hálózati csatlakozót.
2. NE használja a készüléket fürdés közben
3. NE helyezze és ne tárolja a készüléket olyan helyen, ahol leeshet, vagy a kádba ill. a mosogatóba zuhanna.
4. NE használja a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
5. Ha a készülék vízbe esik, azonnal húzza ki a csatlakozót a hálózatról, és NE nyúljon a vízbe.

6. NE használja a készüléket, ha a kábel hajlított vagy más módon sérült .

FIGYELMEZTETÉS: Az égési sérülések, tűz, áramütés vagy személyi sérülés kockázatának csökkentése/elkerülése érdekében:

1. A készüléket soha ne hagyja felügyelet nélkül, amikor csatlakoztatja. Kapcsolja ki a csatlakozót és húzza ki a kábelt, ha nem használja.
 2. Szigorú felügyeletre van szükség, ha ezt a készüléket gyermekek vagy bizonyos fogyatékkal élő személyek, vagy azok közelében van használva a készülék.
 3. Tartsa távol a kábelt és a készüléket a fűtött felületektől.
 4. NE csavargassa meg vagy húzzogassa a kábelt a készülék körül.
 5. Soha ne használja a készüléket alvás közben.
 6. Soha ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülék nyílásába.
 7. NE használja a szabadban, és olyan helyiségben, ahol aeroszolos (permetező) termékeket használnak vagy oxigént adagolnak.
 8. Soha ne zárja el a készülék levegőnyílásait, és ne helyezze puha felületre, például ágyra vagy kanapéra, ahol a levegőnyílások eltömődhetnek.
- Tartsa a levegőnyílásokat hajtól, kosztól távol.
9. NE irányítsa a forró levegőt szem vagy más hőérzékeny területek felé.

10. A tartozékok a használat közben felmelegedhetnek. Kezelés előtt hagyja őket kihűlni.


11. NE helyezze a készüléket semmilyen felületre, amíg üzemel.

12. A készülék használata közben tartsa távol a haját a levegőnyílásoktól.

13. NE használja a készüléket feszültség-átalakítóval.

14. NE használjon hosszabbítót a készülék használatakor.

BIZTONSÁGOS ÁRTALMATLANÍTÁS

A terméken vagy a csomagoláson található  szimbólum azt jelzi, hogy ez a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett azt az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosításához megfelelő gyűjtőhelyre kell átadni. A termék megfelelő ártalmatlanításával segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. A termék újrahasznosításával kapcsolatos részletes információkért forduljon helyi tanácsadó irodájához vagy a háztartási hulladékkezelő szolgálathoz.





WEEE ártalmatlanításra és újrahasznosításra utaló szimbólum. A termék WEEE szimbólummal van ellátva az elektromos és elektronikus berendezésből származó hulladékról szóló (WEEE) 2012/19/EU irányelvnek megfelelően. Célja a termék nem megfelelő ártalmatlanításának megakadályozása, valamint az újrahasznosítás népszerűsítése.