

UTASÍTÁS

FLOWY KISÁLLAT IVÓKÚT

CSOMAG TARTALMA

- Szökőkút
- Szivattyú
- Adapter
- Kifolyócső
- 4 × vízsűrő
- Érzékelő (opcionális)

MŰSZAKI ADATOK

- Úrtartalom: 1,8 l
- Anyaga: PC
- Méretek: 172 × 172 × 165 mm
- Súly: 0,6 kg



TELEPÍTÉS

A telepítés előtt

- Vegyen ki minden csomagolóanyagot és tárgyat a szökőkút belsejéből.

A szűrő telepítés

- Nyissa ki a szökőkutat, és távolítsa el a szűrőrekeszt a szökőkút fedeléről.
- Helyezze be a mellékelt szűrők egyikét a szűrőrekeszbe.
- Csukja be a rekeszt.

A vízszivattyú telepítése

- Helyezze a vízszivattyút a szökőkútba a megadott kábelnyílás közelében. Nyomja le, hogy a burkolathoz tapadjon.
- Vezesse át a kábelt a nyíláson.
- Használja a vízszivattyún lévő csúszkát a vízáramlás meghatározásához (+ és - jelöléssel).

A szökőkút összeszerelése

- A fenti lépések végrehajtása után helyezze rá a fedelet a tartályra. Győződjön meg arról, hogy a vízvezetékek a szivattyú kimenetére illeszkednek, és a kábelnyílások egy vonalba esnek.
- Dugja be a mellékelt csövet a burkolat tetején lévő kifolyóba, ha szeretné, hogy magasabb helyről folyik a víz.

Működés

- Csatlakoztassa a szivattyú tápkábelét a hálózati adapterhez, és dugja be az elektromos aljzatba. A szökőkútnak most el kell kezdenie a vizet pumpálni.

- Ha a szökőkút változata mozgásérzékelővel is rendelkezik, olvassa el a következő részt.

Mozgásérzékelő működése

- Ha a szökőkút mozgásérzékelővel felszerelt változatával rendelkezik, csatlakoztassa a szivattyú tápkábelét az érzékelőhöz.
- Rögzítse az érzékelőt a szökőkút közelébe a tapadókoronggal (az érzékelő hátulján van egy nyílás a tapadókorong számára) vagy a mellékelt kétoldalas ragasztóponttal.
- Az érzékelő BEKAPCSOLJA a vízszivattyút, ha mozgást érzékel 0,1-3 m tartományban. 30 másodperc elteltével ismét kikapcsol.

KARBANTARTÁS

- Kéthetente tisztítsa ki a víztartályt, a víz minőségétől és az állat szokásaitól függően növelve a gyakoriságot. A tartály tisztításakor cserélje ki a vízsűrőt is.
- Karbantartás közben mindig húzza ki a vízszivattyút.
- Használjon rendszeres folyó vizet a víztartály tisztításához. Ne használjon semmilyen szappant vagy mosószert kedvence egészségének védelme érdekében.
- Ne használjon súroló hatású anyagokat a tisztításhoz.

FIGYELMEZTETÉS

- Karbantartás közben mindig húzza ki a vízszivattyút.
- A szökőkút kihúzásakor ne a vezetékét húzza.

- Ne töltse túl. Az optimális vízszint meghatározásához használja a víztartály oldalán található jelöléseket.
- Soha ne működtesse a vízszivattyút a vízen kívül. A szivattyú bekapcsolása előtt mindig töltse fel a tartályt.
- Óvja kedvencét a vezeték rágásától.
- A hálózati adapter nem érintkezhet vízzel.

GARANCIA

A garancia 24 hónapig érvényes. A DFVU d.o.o. (Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Szlovénia) vállalattól csereterméket vagy visszatérítést igényelhet. Küldje el nekünk megrendelése számát és vásárlási dátumát e-mailben, amely a jobb alsó sarokban található logókra kattintva érhető el. A termék élettartama az átvételtől számítva 24 hónap.



	<p>A WEEE az ártalmatlanítás és újrafeldolgozás szimbóluma. A WEEE szimbólum az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelvnek megfelelően van a termékre helyezve. Célja a termék nem megfelelő ártalmatlanításának megakadályozása, valamint az újrafelhasználás és újrafeldolgozás elősegítése.</p>
--	--