

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

ÉBRESZTŐÓRA LED VETÍTŐVEL

KOMPONENSEK

- Ébresztőóra LED vetítővel
- USB kábel
- Használati utasítás

MŰSZAKI ADATOK

- Anyag: ABS
- Súly: kb. 188 g
- Szín: fekete/fehér
- Méret: kb. 9 × 9 × 10,5 cm
- Tápellátás: 3 darab AAA elem (nem mellékelte)
- Teljesítmény: DC 5 V

JELLEMZŐK

- LCD időkijelző
- Riasztás és 10 perces "szundi" funkció
- Talking: az aktuális idő megjelenítése
- Kék háttérvilágítás
- Hangjelzés minden teljes órában (Chime 1); hangjelzés minden teljes órában, viszont csak 7. és 21. óra között (Chime 2)
- Különböző riasztási csengőhangok
- Időmérő
- Hőmérséklet kijelző



- (1) HR/12–24 kulcs
- (2) MIN/Hang gomb
- (3) Beszélés ON/OFF
- (4) Üzem mód gomb
- (5) Elemtartó rekesz
- (6) Chime 2 - hangjelzés minden teljes órában 7. és 21. óra között (CHM2)
- (7) Chime 1- hangjelzés minden teljes órában (CHM1)
- (8) Riasztás ikon (ALM)
- (9) Hőmérséklet kijelző
- (10) Felső gomb és idővetítő
- (11) "Szundi" riasztási mód
- (12) Idő kijelzése

MŰSZAKI UTASÍTÁS

○ AZ ELEM BEILLESZTÉSE

Távolítsa el az elemtartó rekesz fedelét, és helyezzen be 3 darab AAA méretű elemet az elemtartóba. Győződjön meg arról, hogy az elemek megfelelő polaritásúak (+ és -).



○ HÁLÓZATI ADAPTER

A főegységnek van egy olyan csatlakozója, amelynek specifikációja 5,0 V DC. Csatlakoztassa a mellékelt USB kábelt a számítógéphez vagy hálózati/DC adapterhez, amely megfelel a szükséges előírásoknak, és dugja be a dugót a főegységbe (az alábbi képen látható módon).



○ AZ IDŐ KIVETÍTÉSE

Bármelyik üzemmódban nyomja meg a felső gombot az idő megadásához, megvilágítva a háttérvilágítást, és kb. 5 másodpercre kapcsolja be a vetítést.

○ MÓDOK

Normál módban nyomja meg a MODE gombot a következő módok belépéséhez: Normál (Normal) → Időbeállítás (Time setting) → Riasztásbeállítás (Alarm settings) → ALM és CHM ON/OFF kapcsoló (ALM and CHM On/Off switch).

Időbeállítás

Normál módban nyomja meg egyszer a MODE gombot az időbeállítási módba lépéshez, majd nyomja meg a MIN/SOUND gombot a perc beállításához. Nyomja meg a HR gombot az óra beállításához.

Riasztásbeállítás

Normál módban nyomja meg kétszer a MODE gombot a riasztásbeállítási módba lépéshez, majd nyomja meg a MIN/SOUND gombot a perc beállításához. Nyomja meg a HR gombot az óra beállításához.

ALM és CHM beállítás

Normál módban nyomja meg háromszor a MODE gombot az ALM és a CHM beállítási módba lépéshez, majd nyomja meg a MIN/SOUND gombot a riasztás funkció be ill. kikapcsolásához.

Nyomja meg a HR gombot a CHIME funkció be ill. kikapcsolásához. A következő beállításnál válthat a következő üzemmódok között: CHM1 ON → CHM2 ON → CHM OFF

○ °C/°F KÖZÖTTI VÁLTÁS

A °C és °F közötti váltáshoz tartsa lenyomva a HR gombot 2 másodpercig

○ BESZÉLŐ KAPCSOLÓ

Mozgassa a TALKING ON/OFF kapcsolót a beszéd funkció be ill. kikapcsolásához.

VIGYÁZAT

- Tisztítsa meg a terméket enyhén nedves ruhával és alkoholmentes tisztítószerrel.
- A termék elhelyezését nagy forgalmú helyre kerülje.
- Soha ne merítse a terméket vízbe. Ez áramütést okozhat és károsíthatja a terméket.
- Ne tegye ki a főegységet szélsőséges erőnek, rázkódásnak vagy a hőmérséklet ill. párának.
- Nem szabad megsérteni a belső alkatrészeket.
- Ne keverje össze az új és a régi elemeket ill. a különféle típusú elemeket.
- Ne használjon újratölthető elemeket.
- Távolítsa el az elemeket, ha a terméket hosszú ideig nem használja.
- Ne karcolja meg az LCD kijelzőt.

GARANCIA

A garancia 24 hónapig érvényes. A DFVU d.o.o. (Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Szlovénia) vállalattól csereterméket vagy visszatérítés igényelhet. Küldje el nekünk megrendelése számát és vásárlási dátumát e-mailben, amely a jobb alsó sarokban található logónkra kattintva érhető el. A termék élettartama az átvételtől számítva 24 hónap.



	A WEEE az ártalmatlanítás és újrahasznosítás szimbóluma. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak szimbóluma a terméken található, összhangban az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19 / EU irányelvvel. Célja, hogy elkerülje a termék nem megfelelő megsemmisítését, és előmozdítsa az újrafelhasználást és az újrahasznosítást.
--	---