

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

ELEKTROMOS KÖRÖMRESZELŐ

KOMPONENSEK

Elektromos körömreszelő

10x cserélhető fej

2x száraz bőr eltávolító

5x csiszolópapír

Körömreszelő



MŰSZAKI ADATOK

Használjon 2 x AA elemet (AA elem NEM szerepel).

TELEPÍTÉS

Fordítsa jobbra az elektromos körömreszelő felső részét és húzza ki. Helyezzen be két elemet, majd zárja be újra és fordítsa balra.

Egyszerűen helyezze be a csiszoló fejeket a kis nyílásba a készülék tetején. A fejek kicseréléséhez egyszerűen húzza ki, és cserélje ki egy másikkal.

EGYSZERŰ HASZNÁLAT EGY GOMBBAL

Az eszközt a készülék fején lévő (LILA) gomb lenyomva tartásával működteti. A készülék a lenyomva tartás abbahagyásával leáll.

FONTOS INFORMÁCIÓK

- Ne használjon új és használt elemet egyszerre
- Ne használja a terméket víz vagy gyúlékony anyagok közelében, nedves kézzel vagy testtel vagy vízzel érintkezve
- A készüléket nedves ruhával tisztítsa
- A tisztításhoz ne használjon csiszolóeszközöket
- Ne kerüljön vízbe (vagy más folyadékba)
- Ha hosszabb ideig nem használja az eszközt, vegye ki az elemet
- Ne tegye ki az akkumulátort magas hőmérsékletnek vagy közvetlen napfénynek
- Tárolja száraz, pormentes helyen

- Tartsa be az újrahasznosításra vonatkozó környezetvédelmi előírásokat