

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

JOYSTRIDE INTERAKTÍV BABAJÁRTATÓ

CSOMAG TARTALMA

- A babajártató főtáblája
- A babajártató fogantyúja
- 2 járóláb
- Játéktelefon
- Írás-törlés tábla
- Mini zenélő zongora
- Súly (vizes palack)
- Nagy csavar

MŰSZAKI ADATOK

- Tápellátás: 2 db AA elem (nem mellékelt)
- Anyaga: ABS, PP
- Méretek: 42 × 34 × 45 cm
- Súly: 1,5 kg



KOMPONENSEK



1. Főtábla
2. Telefon
3. Rajztábla
4. Mini zongora
5. Lábak csúszásmentes kerekkel
6. Fogantyú
7. Súly
8. Csavar

ÖSSZEÁLLÍTÁS



1. Szerelje be a babajártató támasztó lábait a főtábla hátulján lévő lyukba. Győződjön meg arról, hogy a lábak tetején lévő lyukak egy vonalban vannak a főtábla tetején lévő lyukakkal.

MEGJEGYZÉS: Összeszereléskor először a lábakat kell felszerelni, csak utána a fogantyút.



2. Illesse a fogantyút az főtábla tetején lévő két lyukba. Nyomja a fogantyút a lyukak belsejébe, amíg a helyére nem kattán. Győződjön meg arról, hogy a lábak és a fogantyú biztonságosan rögzítve vannak a helyükön.



3. Töltse meg a súlyt (palackot) vízzel, és helyezze a fő lemez hátuljára, hogy segítse a termék stabilizálását. Rögzítse a súlyt a lemezhez a mellékelt nagy csavarral.



4. Rögzítse a tartozékokat (játszótelefon, zongora és rajztábla) a megfelelő helyekre, vagy tetszés szerint távolítsa el.

MEGJEGYZÉS:

- A minizongora felszerelése előtt egy Phillips csavarhúzóval nyissa ki a zongora hátulján található elemtartót, és helyezzen be 2 db AA elemet. Vegye figyelembe a polaritást. Az elemek behelyezése után zárja be a rekeszt, és húzza meg a csavart. Nyomja a zongora hátulján lévő gombot ON vagy OFF állásba a készülék be- vagy kikapcsolásához.
- Az első használat előtt távolítsa el a védőpapír fóliát a rajzlapról. A táblára rajzoláshoz csak a mellékelt tollat használja. A rajzok törléséhez nyomja meg a görgetőgombot balra/jobbra.



5. Állítsa be a kerekek forgási sebességét a kerekeken lévő csavarok meghúzásával vagy lazításával.

FIGYELMEZTETÉS

- Nem alkalmas 6 hónaposnál fiatalabb gyermekek számára. Fennáll a fulladás veszélye a kis részecskék miatt.
- Csak felnőtt felügyelete mellett használja.
- Ügyeljen arra, hogy víz ne érintkezzen az akkumulátorokkal.
- Ha a terméket nem használja, kapcsolja ki, és vegye ki az elemeket.
- Ne szerelje szét és ne módosítsa a terméket semmiképpen.

GARANCIA

A garancia 24 hónapig érvényes. A DFVU d.o.o. (Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Szlovénia) vállalatától csereterméket vagy visszatérítés igényelhet. Küldje el nekünk megrendelése számát és vásárlási dátumát e-mailben, amely a jobb alsó sarokban található logókra kattintva érhető el. A termék élettartama az átvételtől számítva 24 hónap.



	WEEE ártalmatlanításra és újrahasznosításra utaló szimbólum. A termék WEEE szimbólummal van ellátva az elektromos és elektronikus berendezésből származó hulladékról szóló (WEEE) 2012/19/EU irányelvnek megfelelően. Célja a termék nem megfelelő ártalmatlanításának megakadályozása, valamint az újrahasznosítás népszerűsítése.
--	---