

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

### KUKORICA PATTOGTATÓ

#### KOMPONENSEK

- Kukorica pattogtató
- Műanyag felső fedél
- Mérő fedél
- Utasítás

#### MŰSZAKI ADATOK

- Feszültség: 220-240V
- Frekvencia: 50 - 60 Hz
- Teljesítmény: 1200W
- Teljesítménykábel: kb. 75 cm
- Termék mérete: 160 \* 295 \* 200 mm
- Anyag: PP / alumínium

#### HASZNÁLAT



- (1) Mérő fedél
- (2) Felső fedél
- (3) Kukorica adagoló nyílás
- (4) Test/kifolyó
- (5) Kapcsoló

#### ÜZEMELTETÉSI ÚTASÍTÁSOK

- Helyezze a pattogtatót egyenes felületre.
- Az első használat előtt ajánljuk, hogy nedves ruhával törölje le a gépet és a tartozékokat.
- A kukorica mennyiségét a mellékelt mérőfedél segítségével mérheti ki. Egy fedélnyi kukorica elég egy pattogtatáshoz. Több mint egy teljes fedél túlteljesítheti a gépet, és zavarhatja annak megfelelő működését.
- A készülék előmelegítése nem szükséges.
- Ne adjon hozzá más összetevőket, mint például: olaj, vaj, margarin, só vagy cukor, mivel károsodás következhet be.
- A kukoricát az adagoló nyíláson keresztül öntse az alumínium hő kamrába.
- Minden használat után helyezze a mérőfedelelet a felső fedél belsejébe.
- Helyezzen egy nagy tálat a kifolyó alá úgy, hogy a tál szélé megérintse a gép testét. Győződjön meg róla, hogy a kifolyócső nem irányul, nincs blokkolva vagy más módon nincs zavarva mivel a pattogatott kukorica forró és korai érintkezés kisebb kellemetlenséget okozhat.
- Kapcsolja be a gépet. Néhány perc múlva a folyamatos felbukkanás automatikusan átadja az alumínium hő kamrából a pattogatott kukoricát a kifolyócsőn, amíg az összes pattogatott kukorica el nem tűnik. Ez a folyamat körülbelül 3 percig tart.
- Kapcsolja ki a gépet, és húzza ki a hálózati aljzatból.

- Ha több pattogatott kukoricára van szüksége, először távolítsa el az alumínium hő kamrájából a maradt pattogatott kukoricát. Figyeljen arra, hogy a felső fedél kezelése során ne égjen fel, mivel ez a rész, valamint a mérőfedél nagyon forró, ha a gép működik.

## ○ TÁROLÁS

Ha a gép nincs használatban, húzza ki és tárolja biztonságos, száraz helyen, gyermekektől távol.

## ○ TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A tisztítás előtt távolítsa el a csatlakozót a hálózati aljzatról.
- Tisztítás előtt győződjön meg róla, hogy a gép teljesen kihűlt.
- Tisztítsa meg a gép műanyag részeit nedves ruhával. Soha ne használjon súrolószereket, mert károsíthatják a gépet.
- A felső fedél és a mérőfedél meleg szappanos vízzel tisztítható.

## ○ VIGYÁZAT

- Ne adjon hozzá olajat. Kérjük, használjon száraz kukoricát a pattogatáshoz.
- Helyezze a mérő fedelet a felső fedél tetejére. Soha ne tegyen vajot az alumínium hő kamrába.

## **FONTOS**

Elektromos készülékek használatakor mindig kövesse az alapvető biztonsági előírásokat, beleértve a következőket:

1. Olvassa el az összes utasítást.
2. Ne érintse meg a forró felületeket.
3. Az áramütés elleni védelem érdekében ne merítse a kábelt és a dugót vízbe vagy más folyadékba.
4. Ellenőrzést csak akkor kell végezni, ha a készüléket gyermekek használják, vagy közelében vannak.
5. Ha nincs használatban és megszeretné tisztítani, csatlakoztassa ki a konnektorból. Hagyja lehűlni, mielőtt az alkatrészeket behelyezné vagy levinné, és tisztítsa meg a készüléket.
6. Ne használjon sérült kábellel vagy dugóval rendelkező készüléket. A készüléket megvizsgáltathatja legközelebbi hivatalos szervizbe.
7. A készülék gyártója által nem javasolt tartozék használata sérülést okozhat.
8. Ne használja a gépet szabadban.
9. Ne hagyja, hogy a kábel lógjon az asztal szélén, vagy érintkezzen forró felületekkel.
10. Ne helyezzen forró gázra a készüléket.
11. A forró olajat vagy más forró folyadékot tartalmazó készülék mozgatásakor óvatosan kell eljárni.
12. A készülék leválasztásához kapcsolja a vezérlőt „OFF” állásba, majd húzza ki a csatlakozót a fal aljzatról.
13. Ne használja a készüléket rendeltetészerű használaton kívül.

14. Az aljzatba csatlakoztatott készüléket nem szabad felügyelet nélkül hagyni.

15. A pattogatott kukorica kirakodásakor óvatosan kell eljárni. Mindig fordítsa el az egységet a tetején, hogy a maradék forró olaj vagy a víz kifogyjon, így nem okoz égési sérülést.

16. A rövidebb tápkábel biztosítja a hosszabb kábelen belüli behatolás csökkentését.

17. Ha egy hosszú, levehető tápkábelt vagy hosszabbítót használ:

- a. A kábel vagy a hosszabbító teljesítményének legalább ugyanolyan minőségűnek kell lennie, mint a készülék elektromos besorolása.
- b. Hosszabbító vezetéknek egy földelő 3-vezetékes vezetéknek kell lennie



Kérjük, vegye figyelembe, hogy a maximális folyamatos használat 5 perc. A szüneteknek legalább 10 percet kell tartaniuk.

19. Ez a készülék nem használható külső időzítővel vagy külön távvezérlő rendszerrel.

20. Biztonsági okokból a sérült vagy hibás tápkábelt csak szervizközponttal szabad kicserélni.

21. Ez a készülék nem használható olyan személyek (beleértve a gyermekeket is) számára, akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkeznek, vagy a tapasztalat és a tudás hiánya, kivéve, ha azokat a készülék használatáért felelős személy felügyelete vagy utasítása kapta. biztonság. A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.



 	<p>A WEEE ártalmatlanítási és újrahasznosítási szimbólum. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (WEEE) szóló EU 2012/19 / EU irányelvnek megfelelően a WEEE szimbólum csatlakozik a termékhez. Célja, hogy megakadályozza a termék helytelen megsemmisítését, és elősegítse az újrafelhasználást és az újrafeldolgozást.</p>
--	---