

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

VIRÁGOS DÍSZÍTŐ SZETT

CSOMAG TARTALMA

- Zsák
- 7 × csőhegy (12 db a 27 darabos szettben)
- 2 × rögzítő
- Tisztító kefe
- 10 × további zsák (csak a 27 darabos szettben)

MŰSZAKI ADATOK

- Anyag: szilikon, fém, műanyag



KOMPONENSEK



1. Virágos csőhegy
2. Dekoratív csőhegy
3. Tisztító kefe
4. Háromirányú rögzítő
5. Dekoratív csőhegy rögzítő
6. Zsák

HASZNÁLAT

- Vegye ki a zsákot, és vágjon le belőle 2,5 cm-t a csőhegynél (a táska elülső részén, ahol a hab vagy krém jön ki).
- Csavarja le a rögzítő gyűrűjét és csúsztassa a zsákba.
- Fogja meg a csőhegyet, és helyezze a rögzítőre. Csavarja vissza a gyűrűt a helyére, hogy az tartsa a csőhegyet.
- A csőhegyet rögzítő nélkül is használhatja. Csak helyezze a zsákba úgy, hogy az elülső vége nézzen kifelé.
- A háromirányú rögzítővel háromszínű díszeket készíthet.

- Csavarja le a gyűrűt a rögzítőről, majd szedje szét a három darabot, és helyezze három zsákba (további zsákokat szükséges vásárolnia, vagy használhatja azokat, amelyek a 27 darabos szettben találhatóak).
- Hozza össze a darabokat úgy, hogy megegyezzenek. A darabokra számok vannak írva - meg kell egyezniük.
- Helyezze a virágos csőhegyet a tartozékra, és rögzítse mindezt a gyűrűvel. A háromirányú rögzítő használatra kész.
- Töltse meg a zsákot habbal vagy krémmel.

KARBANTARTÁS

- Ha végezt a díszítéssel, szedje szét és tisztítsa meg a csőhegy és a rögzítők összes darabját. Mosogatógépben is tisztítható.
- A zsák is mosogatógépben tisztítható.
- Minden használat után tisztítsa meg.

GARANCIA

A garancia 24 hónapig érvényes. A DfVU d.o.o. (Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Szlovénia) vállalattól csereterméket vagy visszatérítés igényelhet. Küldje el nekünk megrendelése számát és vásárlási dátumát e-mailben, amely a jobb alsó sarokban található logóinkra kattintva érhető el. A termék élettartama az átvételtől számítva 24 hónap.

