

Tartós sportóra

AZ ÓRA KEZELÉSE

Nyomja meg az A gombot a képernyő megvilágításához. Három másodperc után a képernyő megvilágítása automatikusan kikapcsol.

Nyomja meg a C gombot az üzemmódok közötti váltáshoz:

- időkijelzés
- stopper [ST]
- riasztás beállítása [AL]
- az idő beállítása



STOPPER

A stopper[ST] üzemmódhoz nyomja meg a C gombot:

- A mérést a B gombbal indíthatja el. Az ismételt nyomás megszünteti az idő mérést.
- Nyomja meg a D gombot a visszaállításhoz.
- Ha az idő mérésekor megnyomja a D gombot, leállítja a mérést. A folytatáshoz ismét nyomja meg a B gombot.

A RIASZTÁS BEÁLLÍTÁSA

Miközben az óra az alap időkijelzésre kijelzésére van beállítva, nyomja meg kétszer a C gombot, vagyis amíg a kijelzőn nem jelenik meg az [AL] felirat. A B gomb segítségével beállíthatja a csengőhangot (ALM, SIG, mindkettő vagy egyik sem).

Nyomja meg a D gombot az idő beállításához, majd nyomja meg vagy tartsa lenyomva a B gombot, amíg a kívánt időt megtalálja. A kívánt idő megerősítéséhez nyomja meg a D gombot.

A riasztás beállítása során legyen figyelmes az időkijelzés módjára. Ha 12 órás időkijelzésre van állítva, akkor egy P betű jelenik meg délutánonként a képernyő bal oldalán, a reggeli órákban pedig ez a mező üres marad.

AZ IDŐ ÉS DÁTUM BEÁLLÍTÁSA

Amennyiben az óra az alap időkijelzésre van beállítva, akkor az idő és a dátum beállításához, nyomja meg háromszor C a gombot, vagyis tartsa amíg a másodpercek nem kezdenek világitani a kijelzőn. Nyomja meg a B gombot a másodpercek nullázásához.

- Nyomja meg a D gombot, és a B gombbal állítsa be az órát. Az óra beállításával 12 - [AM / PM] és 24 órás [H] üzemmód között is válthat
- Nyomja meg a D és B gombot a percek beállításához.
- Nyomja meg a D és a B gombot a hónap beállításához.
- Nyomja meg a D és a B gombot a nap beállításához.
- Nyomja meg a C gombot a kilépéshez.

Garancia

A garancia 12 hónapig érvényes, és az eladónál (nálunk) érvényesíthető. Kattintson a logó alján, és lépjen kapcsolatba velünk e-mailben. A garancia érvényesítéséhez kérjük, adja meg a számlaszámát és a vásárlás dátumát.