

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

ULTRASOUND VEZETÉK NÉLKÜLI FÜLHALLGATÓ

CSOMAG TARTALMA

- Vezeték nélküli fülhallgatók
- USB töltőkábel
- Töltőállomás
- Cserélhető fülhallgató
- Használati utasítás

MŰSZAKI ADATOK

- Névleges feszültség: 5 V DC
- A fülhallgató elemének kapacitása: 50 mAh
- Hangszóró mérete: 8 mm
- Súly (fülhallgatók és töltőállomás): 94 g
- Bluetooth hatótávolság: 10 m
- Bluetooth verzió: 5.1



TÖLTÉS

- A töltőállomás töltéséhez helyezze az USB töltőkábelt az állomás IN portjába, a másik végét pedig a számítógép USB portjába vagy a telefon töltőjébe.
- Az állomás töltésjelzője villogni kezd.
- A töltőállomás teljesen fel van töltve, amikor a szám eléri a 100-at.
- A fülhallgatók feltöltéséhez helyezze be őket a töltőállomásba.
- A fülhallgató-nyílások fölötti zöld jelzőfények azt jelzik, hogy a fülhallgatók töltődnek.
- Az első használat előtt teljesen töltsse fel a fülhallgatókat.

HASZNÁLAT

- **A FÜLHALLGATÓK BE ÉS KIKAPCSOLÁSA**
- A fülhallgató automatikusan bekapcsol, amikor kiveszi a töltőállomásból, és automatikusan kikapcsol, amikor visszahelyezi.
- A kézi kikapcsoláshoz vagy bekapcsoláshoz tartsa lenyomva 3 másodpercig a fülhallgató érintőgombját.
- **PÁROSÍTÁS**
- A fülhallgatók már párosítva vannak egymással. Ha bármikor páratlanná válnak, kapcsolja ki őket, és nyomja meg egyszerre 10 másodpercig a fülhallgatók érintőgombját, amíg a jelzőfény pirosra és kékre kezd villogni.
- Ha párosítani szeretné őket telefonjával vagy más eszközével, kapcsolja be őket, és nyissa meg a készülék Bluetooth-beállításait. Keresse meg a

fülhallgatókat (név: F9), és csatlakozzon hozzájuk. Most már használatra készek.

- A párosítás után a fülhallgatók automatikusan csatlakoznak a telefonhoz, amikor a Bluetooth be van kapcsolva.
- **FUNKCIÓK**
- Nyomja meg egyszer az érintőgombot a média szüneteltetéséhez vagy lejátszásához.
- Tartsa lenyomva az érintőgombot a SIRI vagy a Google hangparancsainak használatához.
- Tappintson duplán a jobb fülhallgatóra a következő dal lejátszásához, tappintson duplán a balra az előző dal lejátszásához.
- A hívás fogadásához és befejezéséhez nyomja meg egyszer az érintőgombot.
- A bejövő hívás elutasításához nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig az érintőgombot.


FIGYELMEZTETÉS

- Hosszabb ideig tartó nem használat után töltsse fel teljesen a fülhallgatót és a töltőállomást.
- Ne tegye ki hőnek, nyílt lángnak, nedvességnek és víznek.
- A készülék töltéséhez csak a mellékelt töltőkábelt használja.
- Semmilyen módon ne szerelje szét és ne módosítsa.
- Ne tegye ki szélsőséges hőmérsékletnek (-10–55 °C)
- A fülhallgatót mindig a töltőállomáson tárolja.
- A fülhallgatót csak puha és száraz ruhával tisztítsa.

GARANCIA

A garancia 24 hónapig érvényes. A DFVU d.o.o. (Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Szlovénia) vállalatától csereterméket vagy visszatérítés igényelhet. Küldje el nekünk megrendelése számát és vásárlási dátumát e-mailben, amely a jobb alsó sarokban található logónkra kattintva érhető el. A termék élettartama az átvételtől számítva 24 hónap.



	<p>A WEEE az ártalmatlanítás és újrafeldolgozás szimbóluma. A WEEE szimbólum az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelvnek megfelelően van a termékre helyezve. Célja a termék nem megfelelő ártalmatlanításának megakadályozása, valamint az újrafelhasználás és újrafeldolgozás elősegítése.</p>
---	--