

UTASÍTÁS

SPEEDTRACK SEBESSÉGMÉRŐ

CSOMAG TARTALMA

- SpeedTrack sebességmérő
- USB tápkábel
- Angol nyelvű utasítás
- 2 × rögzítési matrica

MŰSZAKI ADATOK

- Tápellátás: USB tápkábel
- Méret: 63,8 × 61,7 × 47 mm



TELEPÍTÉS

- Keressen egy megfelelő helyet a műszerfalon.
- Tisztítsa meg és törölje szárazra.
- Ragassza fel a mellékelt rögzítési matricát a helyre.
- Csatlakoztassa az USB tápkábelt a készülékhez, majd ragassza fel a készüléket a rögzítési matricára, hogy vezetés közben jól lássa a kijelzőt.

HASZNÁLAT

- Csatlakoztassa a tápkábelt egy megfelelő áramforráshoz, például telefontöltőhöz vagy az autóban lévő USB-csatlakozóhoz.
- A sebességmérő bekapcsol, és automatikusan keresni kezdi a GPS-t, amikor csatlakoztatva van az áramforráshoz. Amikor a GPS állapotjelző fény abbahagyja a villogást, az eszköz csatlakoztatva van.



- Kijelző:
 1. GPS állapot (villog, amikor műholdat keres)
 2. Haladás iránya (É - észak, K - kelet, Ny - nyugat, D - dél)
 3. Sebesség
 4. Egység (km/h vagy mph)
- A készülék tetején található kapcsolóval navigálhat a különböző funkciók és menük között.
- A kapcsoló balra/jobbra mozdításával váltogathatja a különböző kijelzési lehetőségeket (a menetirány és a sebesség mértékegységének kijelzése). A beállítások menüben való navigálásra is használható.
- Ha hosszan megnyomja balra (2 másodperc), a sebességre figyelmeztető riasztás kikapcsol (beállíthatja a riasztást az opciók menüben)
- Lépjen be az opciók menübe a kapcsoló hosszú lenyomásával. Navigáljon a menüben és állítsa be az értékeket a kapcsoló bal/jobbr megnyomásával. Válassza ki a kívánt opciót a kapcsoló rövid megnyomásával. A kapcsoló hosszan tartó megnyomása menti a beállításokat és kilép a menüből.

OPCIÓK MENÜ

1. Sebesség beállítása

Értéktartomány: 50–150

Alapértelmezett érték: 107

Állítsa be manuálisan a sebességértéket, ha eltérés van az autó műszerfala és a kijelző között. Ha a

műszerfal 100 km/h sebességet mutat, a készülék kijelzője pedig 105 km/h-t, állítsa az értéket 102-re.

2. Gyorshajtás riasztó

Értéktartomány: 30–250

Alapértelmezett érték: 150

Amikor a sebesség eléri ezt az értéket, hangjelzés hallható, jelezve, hogy túl gyorsan halad.

3. Fáradtságra való figyelmeztetés

Értéktartomány: 1,0–8,0

Alapértelmezett érték: 4.0

Állítsa be azt az időt, amely után a fáradtságra figyelmeztető hangjelzés hallható, jelezve, hogy mikor kell szünetet tartania a vezetésben.

4. Fényerő beállítása

Értéktartomány: 0–11

Alapértelmezett érték: 0

0=automatikus fényerő-beállítás, 1=legsötétebb, 11=legvilágosabb.

5. Kijelző egységek

Értékek: 0, 1

Alapértelmezett érték: 0

0=km/h

1=mph

6. Gyári beállítások visszaállítása

Értékek: 0, 1

Alapértelmezett érték: 0

Válassza az 1-et, és mentse az eszköz alapértelmezett értékeinek visszaállításához.

FIGYELMEZTETÉS

- Húzza ki és tárolja a készüléket, ha nem használja.
- Tartsa távol hőtől és nedvességtől.
- A sebességérték kissé hibás lehet. Mindig nézze meg autója sebességmérőjét is.
- Ne használjon 5 V-nál nagyobb feszültséget a készülék táplálására.

GARANCIA

A garancia 24 hónapig érvényes. A DFVU d.o.o. (Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Szlovénia) vállalattól csereterméket vagy visszatérítést igényelhet. Küldje el nekünk megrendelése számát és vásárlási dátumát e-mailben, amely a jobb alsó sarokban található logónkra kattintva érhető el. A termék élettartama az átvételtől számítva 24 hónap.



A WEEE az ártalmatlanítás és újrafeldolgozás szimbóluma. A WEEE szimbólum az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelvnek megfelelően van a termékre helyezve. Célja a termék nem megfelelő ártalmatlanításának megakadályozása, valamint az újrafelhasználás és újrafeldolgozás elősegítése.