

UTASÍTÁS

RAPIDSHOT JÁTÉKPISZTOLY

CSOMAG TARTALMA

- Játékpisztoly
- 28 puha lövedék
- Újratölthető akkumulátor
- Töltőkábel

MŰSZAKI ADATOK

- Anyag: ABS
- Lövedéktár kapacitása: 28 lövedék
- Méret: 15,4 × 20 × 20,3 cm
- Akkumulátor feszültsége: 3,7 V
- Működési idő: 35 perc



KOMPONENSEK



- (1) Csőnyílás
- (2) ON/OFF kapcsoló
- (3) Ravasz
- (4) Akkumulátorrekesz
- (5) Lövedéktár
- (6) Forgó mechanizmus

HASZNÁLAT

- Győződjön meg arról, hogy az ON/OFF kapcsoló (2) „OFF” állásban van, és nyissa ki az akkumulátorrekeszt (4). Csatlakoztassa a behelyezett akkumulátor kábelét a játékpisztoly kábeléhez. Zárja be a rekeszt.
- A lövedéktár elforgatásához a forgó mechanizmust (6) az óramutató járásával ellentétes irányba kell forgatni, amíg ez el nem mozdítja a műanyag részt a lövedéktártól.
- Helyezze be a 28 lövedéket az üres lyukakba (5). Győződjön meg arról, hogy a lövedékek piros kupakjai a csőnyílás (1) felé mutatnak. Forgassa el ismét a forgó mechanizmust az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg a műanyag rész a helyére nem pattan.
- Tartsa a játékpisztolyt úgy, hogy a csőnyílás Öntől távol legyen (az alábbi ábrán látható módon).



- Az ON/OFF kapcsolóval kapcsolja be a pisztolyt. A két műanyag kerék forogni kezd.

- A lövöldözés megkezdéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a ravaszt (3). A játékpisztoly automatikusan forgatja a tárat, és kilövi a habos lövedékeket. A lövöldözés leállításához egyszerűen engedje el a ravaszt.
- Kapcsolja ki az ON/OFF gombot a kerekek forgásának megállításához.
- Az újratölthető akkumulátor feltöltéséhez vegye ki a rekeszből, és csatlakoztassa az akkumulátor kábelét a mellékelt töltőkábelhez. Csatlakoztassa az USB-csatlakozót egy töltőhöz vagy a számítógép USB-portjához.

FIGYELMEZTETÉS

- Ne célozzon más emberekre vagy állatokra. A lövedék sérülést okozhat az arcon vagy a szemén.
- Kapcsolja ki és húzza ki az akkumulátort, amikor nem használja a terméket.
- Az akkumulátor töltéséhez csak a mellékelt töltőkábelt használja.
- Győződjön meg arról, hogy a játékterület jól megvilágított és tiszta, amikor használja a terméket.
- A terméket csak rendeltetésének megfelelően használja.
- Ne szerelje szét vagy módosítsa semmilyen módon.
- Hőtől és nedvességtől távol tartandó.
- Nem alkalmas 8 év alatti gyermekek számára. Kis alkatrészeket tartalmaz.

GARANCIA

A garancia 24 hónapig érvényes. A DFVU d.o.o. (Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Szlovénia) vállalatától csereterméket vagy visszatérítést igényelhet. Küldje el nekünk megrendelése számát és vásárlási dátumát e-mailben, amely a jobb alsó sarokban található logónkra kattintva érhető el. A termék élettartama az átvételtől számítva 24 hónap.



	<p>A WEEE az ártalmatlanítás és újrafeldolgozás szimbóluma. A WEEE szimbólum az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelvnek megfelelően van a termékre helyezve. Célja a termék nem megfelelő ártalmatlanításának megakadályozása, valamint az újrafelhasználás és újrafeldolgozás elősegítése.</p>
--	--