

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

### RATSTOP ELEKTROMOS CSAPDA EGEREKNEK ÉS PATKÁNYOKNAK

#### CSOMAG TARTALMA

- Csapda
- Töltőkábel
- Utasítások

#### MŰSZAKI ADATOK

- Méret: 9.9 × 11.9 × 21.6 cm
- Anyag: ABS
- Feszültség: 7000–9000 V
- Üzemi áram: ≤ 380 mA
- Bemeneti feszültség: 110–220 V DC 50–60 Hz 1 A



#### HASZNÁLAT

- Csatlakoztassa a tápkábelt a készülék hátulján lévő csatlakozóhoz, a másik végét pedig az elektromos csatlakozóaljzathoz.
- 4 C típusú elemet is használhat az áramellátáshoz (távolítsa el a készülék tápegységének fedelét és helyezze be az elemeket). Győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva!
- Helyezze a csapdát a csapdába, lehetőleg a csapda hátulján lévő lyukakon keresztül.
- Helyezze a készüléket a falhoz (a patkányok és egerek mozgás közben szívesen a fal mellett tartózkodnak) olyan helyre, ahol a kártevői vannak.
- Kapcsolja be a készüléket a tetején lévő kapcsolóval. A zöld jelzőfény kigyullad, majd a piros jelzőfény villog, jelezve, hogy a készülék be van kapcsolva.
- **Kerülje a fémlemezekkel való érintkezést, amikor a csapda be van kapcsolva.**
- Amikor a kártevő belép a csapdába, ez egy percig erős áramütést vált ki. Ezután 15 Hz-es impulzusokban 3 percig sokkokat bocsát ki.
- Ezután a készülék kikapcsol. Villogó zöld fény jelzi, hogy a csapda használva volt. A nagyfeszültségű sokk addig nem ismétlődik, amíg a készülék nincs kikapcsolva és újra bekapcsolva.

- A csapda felhasználása után távolítsa el a patkányt vagy az egeret, és tisztítsa meg a csapdát.
- Először távolítsa el az áramellátást a csapda tetején úgy, hogy a csapda hátsó része felé csúsztatja.
- Tisztítsa meg a csapda belsejét szappannal és vízzel vagy más mosószerrel. Az egerek és a patkányok nem akarják megközelíteni a készüléket, ha azt nem tisztítja meg a használata előtt és után.
- Tisztítás előtt mindig ellenőrizze, hogy a készülék ki van-e kapcsolva és áramtalanítva van-e!
- Ha a csapdát elemmel használja, a villogó zöld és piros fények azt jelzik, hogy az elemeket ki kell cserélni. Az elemek cseréje előtt mindig kapcsolja ki a készüléket.

#### FIGYELMEZTETÉS

- Ne érintse meg a csapda belsejét, amikor be van kapcsolva. Ez veszélyes áramütést okozhat.
- Mindig kapcsolja ki, ha nem használja.
- Mindig tartsa távol gyerekektől és háziállatoktól.
- Soha ne használja a terméket nedves vagy vizes felületen.
- Ne használja a terméket, ha szívritmus-szabályzóval vagy más életfenntartó készülékkel rendelkezik.

- Semmilyen módon ne szerelje szét és ne módosítsa.
- Óvatosan kezelje. Nagy az esély az erős áramütésre!

## GARANCIA

A garancia 24 hónapig érvényes. A DFVU d.o.o. (Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Szlovénia) vállalattól csereterméket vagy visszatérítés igényelhet. Küldje el nekünk megrendelése számát és vásárlási dátumát e-mailben, amely a jobb alsó sarokban található logókra kattintva érhető el. A termék élettartama az átvételtől számítva 24 hónap.



	<p>A WEEE az ártalmatlanítás és újrafeldolgozás szimbóluma. A WEEE szimbólum az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19 /EU irányelvnek megfelelően van a termékre helyezve. Célja a termék nem megfelelő ártalmatlanításának megakadályozása, valamint az újrafelhasználás és újrafeldolgozás elősegítése.</p>
--	---