

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

VEZETÉK NÉLKÜLI YMIRON FEJHALLGATÓ

KOMPONENSEK

Vezeték nélküli Ymiron fejhallgató

USB töltőkábel

TECHNIKAI ADATOK

- Frekvencia: 2,40 GHz - 2,48 GHz
- Támogatja a következő protokollokat: A2DP v1.2, AVRCP v1.0, HSP v1.5, HSF, Bluetooth
- Erő: ≤ 4 dBm
- Tartomány: ≤ 10 m
- Ffrekvenciatartomány: 20 Hz - 20 kHz
- Beépített mikrofon
- Támogatja a MicroSD / TF kártyát
- Teljesítményidő: 2-5 óra
- Készenléti állapot: akár 360 óra
- Üzemi hőmérséklet: -20 °C - 55 °C
- Beépített lítium-ion akkumulátor, DC 3.7 V

JELLEMZŐK

- Bluetooth vezeték nélküli csatlakozás okos készülékekkel, számítógépekkel és Bluetooth technológiát támogató TV-vel lehetséges.
- Rugalmas design.
- Kétirányú beszéd.
- Támogatja a standard formátumokat: MP3, WMA, WAV stb.

TÖLTÉS

A mellékelt USB-kábellel töltsse fel a fejhallgatót USB-porttal rendelkező készülékeken.

FONTOS: Az első alkalommal töltsse a fejhallgatót 4 órán keresztül. Ezután soha ne töltsse túlzott ideig! A töltést hagyja abba, ha kikapcsol a piros jelzőfényt. Minden további töltés elegendő legfeljebb 10 óra közepes erősségű zene hallgatásra.



JELZŐFÉNY

Töltés közben a jelzőfény pirosra vált. Amikor a fejhallgató feltöltődött, a jelzőfény elalszik.

Csatlakoztatás előtt a led-es jelzőfény kék és zöld színűen villog.

A kapcsolat létrehozásakor a jelzőfény zöldre vált

CSATLAKOZTATÁS

Ha a fejhallgatót csatlakoztatja egy másik készülékhez, győződjön meg arról, hogy a készülékek közel vannak egymáshoz.

Kapcsolja be a fejhallgatót (ON / OFF gomb). Az okos készüléken, amely engedélyezi a Bluetooth kapcsolatot, az elérhető eszközök között keresse meg az LPT660-ot. Sikeres csatlakozás esetén a készülék értesíti, hogy: »Bluetooth device is connected succesfully« és a LED-es jelzőfény zöldé válik.



HASZNÁLAT

Ha a készülékek csatlakoztatva vannak, kiválaszthatja a zenét az okos készüléken. A hangerő beállításához a fejhallgatón lévő Volume gombot is használhatja.

A Play / Stop / Answer Call gomb segítségével a tartalom lejátszását aktiválhatja vagy szünetelteti, egyaránt pedig fogadhatja vagy befejezheti a hívásokat.

A Vol + és Vol- gombok rövid megnyomásával a zenefájlok vagy a lejátszási lista között válogathat. Ha hosszan megnyomja ugyanezeket a gombokat, növelheti vagy csökkentheti a hangerőt.

FM-frekvenciák hallgatásához nyomja meg és tartsa lenyomva az M / EQ gombot. FM üzemmódban nyomja meg a Play / Stop gombot a frekvenciák automatikus válogatásához. A Vol + és Vol- rövid megnyomásával a frekvenciák között válogathat. A Bluetooth üzemmódba való visszatéréshez nyomja meg és tartsa lenyomva az M / EQ gombot.

A MicroSD / TF kártya tartalmának hallgatásához egyszerűen helyezze be a kártyát a nyílásba, és válassza ki a korábban gombok segítségével a kívánt tartalmat.

FONTOS INFORMÁCIÓK

- Az első alkalommal legalább 4 órát töltsen a fejhallgatót.
- Későbbi töltés során kerülje a túltöltést - a piros jelzőfény megjelenése után hagyja abba a töltést.
- Az elem hosszabb élettartama érdekében minden használat után kapcsolja ki a fejhallgatót.
- Ha hosszabb ideig nem használta a fejhallgatót, használat előtt töltsen fel.
- Ne használja a készüléket víz vagy gyúlékony anyagok közelében, nedves kézzel vagy testtel, valamint vízzel érintkezve.
- A készüléket száraz ruhával tisztítsa.
- A tisztításhoz ne használjon súrolószert.
- Ne rakja semmilyen folyadékba.
- Száraz, pormentes helyen tárolja.
- Kérjük, vegye figyelembe az újrahasznosításra vonatkozó környezetvédelmi előírásokat