

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

LED-ES FIGYELMEZTETŐ LÁMPA

KOMPONENSEK

- Led-es figyelmeztető lámpa

MŰSZAKI ADATOK

- Méret: 102 * 102 * 34 mm
- Anyag: ABS + PVC
- Szín: piros, narancs, kék
- Fényforrás: 3 fehér LED + 12 színes LED
- LED élettartam: 100 000 óra
- 9 üzemmód: Forgó, Energikus, Villogó, Kapcsoló, SOS, Stabil, Gyenge, Oldalsó, Fáklya
- Súly: 135 g
- Működtetés: 3 AAA elem (nem mellékel)

JELLEMZŐK

A LED-es figyelmeztető lámpának 9 vakumintája van, ideértve a jóváhagyott "SOS" Morse kódot. Gyenge üzemmódban akár 28 órán keresztül működik AAA alkáli elemek segítségével (3 egységgel).

Kiváló láthatóság: A super-fényes LED-es lámpa éjszaka akár kilométerekre is észrevehető, és elég erős a fény ahhoz, hogy napközben is nagyszerű láthatóságot biztosítson.

Oldalsó megvilágítás: 360 °-os láthatóságot biztosít.

Rögzíthető: Az erős mágneses háttér lehetővé teszi, hogy a figyelmeztető lámpa jól tapadjon a járműhöz, és a meghosszabbítható kampóval pedig a figyelmeztető lámpát hátizsákokhoz ill. a nyeregtáskákhoz is rögzítheti.

A LED-es figyelmeztető lámpa olyan vészhelyzetekre használható, mint a forgalomirányítás, figyelmeztetés és mentőjelzés. Használható rekreációs tevékenységekhez, például kempingeléshez és kerékpározáshoz.

Nem reaktív: A figyelmeztető lámpát olyan helyeken lehet használni, ahol a régmódi fények veszélyesek lehetnek, például száraz kefében vagy benzín jelenlétében.

HASZNÁLAT



- (1) Oldalsó LED-es lámpa
- (2) Fáklyás LED-es lámpa

- (3) ON/OFF gomb
- (4) Kihúzható kampó
- (5) Erős mágnes
- (6) Csavar

○ HASZNÁLAT

Használat előtt helyezze be az elemeket. Az utasításokat lássa az Elem csere részben.

- Az egység bekapcsolása: Kattintson az ON gombra.
- Az üzemmód megváltoztatása: Óvatosan nyomja meg a bekapcsológombot (ON), amíg meg nem találja a kívánt vakumintát.
- Az egység kikapcsolása: Tartsa lenyomva a bekapcsoló (ON) gombot 3 másodpercig.

Vakuminta/üzemmód	Maximális működési idő
Forgó (Rotating)	9 óra
Energikus (Energetic)	9 óra
Villogó (Blinking)	15 óra
Kapcsoló (Switching)	9 óra
SOS Rescue (Morse Code)	15 óra
Stabil (Stable)	9 óra
Gyenge (Weak)	28 óra
Oldalsó (Side)	15 óra
Fáklya (Torch)	6 óra

○ ELEM CSERE



1. Csavarja le teljesen a két csavart az egység hátulján.
2. Húzza meg erősen a műanyag füleket a fedőlemez eltávolításához.

MEGJEGYZÉS: A figyelmeztető lámpa nagyon szorosan van lezárva. A pecsét kezdetben nehezen nyitható meg. Ha nem tudja megtenni a kezét, használjon laposfejű csavarhúzózt vagy hasonló szerszámot a készülék műanyag tömítésnél történő kinyitásához.

1. Helyezze vissza az elemeket az elemtartón látható módon. Mindig cserélje ki a teljes elemkészletet egyszerre, ügyelve arra, hogy ne keverje össze a régi és az új elemeket vagy a különféle típusú elemeket.
2. Igazítsa az akkumulátor fedelét a külső ház bemélyedéseihez. A fedél nem záródik le megfelelő módon, ha nem igazodik a bevágásokhoz.
3. Rögzítse a csavarokat a megfelelő tömítés biztosítása érdekében.

FIGYELMEZTETÉS

- Mindig olvassa el a helyi autópálya-biztonsági irányelveket a figyelmeztető megfelelő használatára és elhelyezésére vonatkozóan, amikor vészhelyzeti utakon használja.
- Nedves környezetben történő hosszú távú használat után vegye le az elem fedelét és ellenőrizze, hogy nem áll-e fenn a nedvesség vagy kondenzátum veszélye. Hagyja kiszáradni az egységet, mielőtt újra használná.
- Az összes elem idővel lemerül. Cserélje ki az elemeket kb. 6 havonta.
- Ez a termék erős mágneseket tartalmaz, amelyek zavart okozhatnak a szívritmus-szabályozókkal és más beültetett orvostechikai eszközökkel, ha közvetlen közelben helyezkednek el. Tartsa ezt a terméket legalább 15 cm-re a mellkasától, ha szívritmus-szabályozója van.

GARANCIA

A termékre az eredeti vásárlástól számított egy (1) éves időtartamra vonatkozik a garancia az anyag és a gyártási hibákra. Cégünk nem vállal felelősséget a következményes károkért. Cégünk semmilyen esetben sem felel a kárért, amely meghaladja a termékért fizetett kiskereskedelmi összeget.

A jótállási időszak alatt a hibás terméket egy hasonló modellre cseréljük ki, amikor a terméket az eredeti számlával visszaküldi cégünknek. Saját megítélés szerint kicseréljük vagy kijavítjuk a hibás részt. A cseretermékre az eredeti garanciaidő fennmaradó része vonatkozik. A garancia nem érvényes abban az esetben, ha a terméket az írásbeli utasításokkal ellentétben használta.



WEEE ártalmatlanítás és újrahasznosítás szimbóluma. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak szimbóluma a terméken található, összhangban az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelvvel. Célja, hogy elkerülje a termék nem megfelelő megsemmisítését, és előmozdítsa az újrafelhasználást és az újrahasznosítást.