

ISTRUZIONI

PISTOLA LANCIA AEROPLANINI AEROSHOOT

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Pistola lancia aeroplani
- 4 x aeroplano

SPECIFICAZIONI TECNICHE

- Materiale: ABS
- Dimensioni pistola: 8 x 15 x 25 cm
- Dimensione aeroplano: 9,5 x 14,5 cm



COMPONENTI



- (1) Grilletto
- (2) Carrello
- (3) Pulsante per caricamento
- (4) Caricatore

COME USARE

- Estrarre il caricatore quanto possibile e caricarlo con gli aeroplani, come illustrato nell'immagine qui sotto.



- Il caricatore può essere caricato con fino a tre aeroplani.
- Puntare la pistola e tirare indietro il carrello per caricarla.
- Premere il grilletto e l'aeroplano spiccherà il volo.
- Premere il pulsante di caricamento per preparare il prossimo aereo al decollo.
- Ripetere i passaggi precedenti e divertirsi.

AVVERTENZE

- Non puntare la pistola alle persone. Gli aeroplani possono causare lesioni al viso o agli occhi.
- Utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Non smontare o modificare in alcun modo.
- Tenere lontano da calore e umidità.
- Non adatto ai bambini di età inferiore ai 3 anni. Contiene piccole parti.

GARANZIA

La garanzia è valida per 24 mesi. È possibile richiederla a DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia, per un prodotto sostitutivo o un rimborso. Inviare il numero e la data dell'ordine nell'email, disponibile cliccando sul nostro logo nell'angolo in basso a destra. Il prodotto ha una durata di 24 mesi dalla data di raccolta.





Simbolo di smaltimento e riciclaggio RAEE. Il simbolo RAEE è applicato al prodotto in conformità con la direttiva UE 2012/19/UE sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Ha lo scopo di scoraggiare lo smaltimento improprio di questo prodotto e di promuovere il riutilizzo e il riciclaggio.