

ISTRUZIONI

PROIETTORE PER ESTERNI LED HOLIDAYRHAPSODY

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Proiettore LED con cavo
- Adattatore USB
- Paletto di plastica
- Base di plastica
- 12 diapositive

SPECIFICAZIONI TECNICHE

- Potenza nominale: 7,5 W
- Tensione nominale: 5 V
- Connettore di alimentazione: cavo USB
- Materiale: ABS
- Dimensioni: 16 × 20 × 23 cm



COMPONENTI



- (1) Porta diapositive
- (2) Diapositiva
- (3) Interruttore motore ON / OFF
- (4) Interruttore luce ON / OFF
- (5) Proiettore LED
- (6) Paletto di plastica
- (7) Volantino di serraggio
- (8) Base di plastica
- (9) Adattatore USB

COME INSTALLARE E USARE

- Per prima cosa, selezionare la posizione per il proiettore LED HolidayRhapsody. Tenere presente che non dovrebbero esserci ostacoli visivi tra il proiettore e la superficie dove la proiezione verrà mostrata.
- È necessario decidere se si vuole usare il paletto di plastica o la base per garantire la massima stabilità del proiettore.
- Se il terreno è morbido, si consiglia l'uso del paletto, e se il terreno è solido e piatto, si consiglia l'uso della base di plastica.
- Se si utilizza la base di plastica, è sufficiente inserire la parte inferiore del proiettore nel foro al centro della base. Se si utilizza il paletto di plastica, inserire il fondo del proiettore nel foro sulla parte superiore del paletto.
- Posizionare il proiettore al posto desiderato e allentare il volantino di serraggio per regolare l'angolo. Assicurarsi che il proiettore punti direttamente sulla superficie dove si vuole mostrare la proiezione. Stringere il volantino per fissare la posizione.
- Collegare il cavo del proiettore con l'adattatore USB incluso e inserirlo in una presa a muro o in una prolunga di alimentazione.

- Scegliere una delle 12 diverse diapositive e inserirla con attenzione nel porta diapositive.
- Inserire il porta diapositive con la diapositiva nella fessura sul lato del proiettore.
- Premere l'interruttore luce ON / OFF (4) per accendere la luce del proiettore. La proiezione dovrebbe diventare visibile.
- Per attivare la rotazione delle immagini proiettate, premere l'interruttore motore ON / OFF (3).
- Per spegnere il dispositivo, è sufficiente premere nuovamente entrambi gli interruttori ON / OFF.


AVVERTENZE

- Non immergere il prodotto in acqua.
- Non collegare o scollegare mai il dispositivo con le mani bagnate.
- Non utilizzare il proiettore con un cavo o un adattatore danneggiato.
- Non dirigere la luce intenzionalmente agli occhi o il viso.
- Non tentare di aprire il contenitore o sostituire la lampada del dispositivo.
- Scollegare sempre l'unità durante un temporale o quando non è in uso.
- Utilizzare solo l'adattatore USB incluso.
- Non smontare o modificare in alcun modo.
- Tenere lontano dalla portata di bambini e animali domestici.

GARANZIA

La garanzia è valida per 24 mesi. È possibile richiederla a DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia, per un prodotto sostitutivo o un rimborso. Inviarci il numero e la data dell'ordine nell'email, disponibile cliccando sul nostro logo nell'angolo in basso a destra. Il prodotto ha una durata di 24 mesi dalla data di raccolta.



	<p>Simbolo di smaltimento e riciclaggio RAEE. Il simbolo RAEE è applicato al prodotto in conformità con la direttiva UE 2012/19/UE sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Ha lo scopo di scoraggiare lo smaltimento improprio di questo prodotto e di promuovere il riutilizzo e il riciclaggio.</p>
---	--