

ISTRUZIONI

MOCIO CON SECCHIO SPIN & CLEAN

CONTENUTO DEL CONFEZIONE

- 2 panni
- Manico regolabile
- Attacco per mocio
- Secchio
- Modulo di rotazione
- Attacco raschietto per mocio

SPECIFICHE TECNICHE

- Lunghezza del manico del mocio: 108–128 cm
- Diametro del panno: 24 cm
- Dimensione del secchio: 31 x 18 cm (2,5 L)
- Materiale: plastica, microfibra, lega metallica



PARTI



1. Secchio
2. Parti del manico del mocio
3. Attacco raschietto per mocio
4. Attacco per mocio
5. Panni
6. Modulo di rotazione

COME SI USA

Configurazione e installazione

- Serrare le parti dell'impugnatura. La parte con l'interruttore si collega all'attacco del mocio (4).
- Incollare il telo sull'attacco del mocio.
- Predisporre il secchio. Posizionare il modulo rotante nel foro al centro del secchio e premere con forza per fissarlo in posizione.

- Versare acqua pulita con il tipo di soluzione detergente desiderato nella parte centrale del secchio.
- Coprirlo con l'accessorio raschietto per mocio (3).

Utilizzo della funzione di rotazione

- Sbloccare la funzione di rotazione sul manico del mocio ruotando l'interruttore sul manico.
- Inserire il mocio nel modulo rotante al centro del secchio e premere.
- Il mocio gira, si pulisce da solo e raschia via tutto lo sporco per una nuova dose di soluzione detergente.
- Dopo l'uso, svuotare il secchio e lasciarlo asciugare.

MANUTENZIONE

- Pulire dopo ogni utilizzo.
- I panni possono essere lavati in lavatrice.

GARANZIA

La garanzia è valida per 24 mesi. È possibile richiedere a DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia, un prodotto sostitutivo o un rimborso. Inviare il numero d'ordine e la data di acquisto nella mail, disponibile cliccando sul nostro logo nell'angolo in basso a destra. Il prodotto ha una durata di 24 mesi dalla data di ritiro.

