

ISTRUZIONI D'USO

SET TAGLIACAPELLI + RASOIO

CONTENUTO DEL PACCO

- 1x Tagliacapelli
- 1x Rasoio elettrico
- 1x Custodia morbida
- 1x Adattatore CA (220V)
- 2x Accessori ausiliari
- 1x Spazzola
- 1x Pettine regola altezza
- 1x Manuale
- 1x Olio per manutenzione

SPECIFICAZIONI TECNICHE

- Dim. del tagliacapelli: 185 x 45 x 40mm
- Dim. rasoio elettrico: 155x65x56mm
- Colore: argento
- Alimentazione: Batteria ricaricabile, CA (corrente alternata).
- Fonte di alimentazione: Adattatore CA - CA220V
Può essere principalmente utilizzato nei paesi europei!
- Autonomia della batteria: Una ricarica di 5 ore offrirà 30 minuti di funzionamento senza fili; una ricarica completa (8-12 ore) offrirà 50 minuti di funzionamento senza fili.

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

Prima del primo utilizzo, il tagliacapelli deve essere completamente carico.

1. Far scorrere l'interruttore On/Off verso il basso.
2. Inserire l'apposita estremità dell'adattatore nello spinotto di alimentazione del tagliacapelli.
3. Inserire l'adattatore in una presa di corrente elettrica.

La spia si spegne quando la batteria ricaricabile è completamente carica.



USO

- (1) Testina di rasatura
- (2) Lama staccabile
- (3) Interruttore a rotazione per lunghezza taglio
- (4) Interruttore On/Off
- (5) Spia/controllo ricarica
- (6) Spinotto di alimentazione per l'inserimento dell'adattatore elettrico
- (7) Rifinitore a scomparsa
- (8) Tre testine rotanti

ISTRUZIONI

○ CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI

Al momento del taglio i capelli devono essere puliti e asciutti.

Tagliare solo in piccole quantità.

Tagliare i capelli scegliendo impostazioni con caratteristiche simili fino a raggiungere la lunghezza desiderata. La testa di taglio si blocca se si tenta di lavorare troppo velocemente o di tagliare troppi capelli con un solo passaggio. Lasciare in funzione l'apparecchio per un breve periodo di tempo prima di iniziare.

La testina di rasatura (funzione senza pettini) permette di tagliare finemente la barba, anche in punti difficilmente raggiungibili, e di radersi i capelli o accorciarli al massimo anche dietro alle orecchie e sul collo.

○ PETTINE REGOLA ALTEZZA

Utilizzare il pettine regola altezza per accorciare uniformemente i capelli. Scegliere tra una lunghezza di 4-30 mm.

Per impostare la lunghezza desiderata, girare l'interruttore a rotazione e scegliere la lunghezza del taglio.

○ CURARE LA BARBA E RADERE IL COLLO

Per dare una forma alla barba e per radere il collo, il dispositivo viene usato senza pettine regola altezza.

1. Togliere il pettine regola altezza.
2. Portare la testina di rasatura ad un angolo basso lungo la pelle, senza fare pressione.

○ PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Rimuovere il pettine regola altezza.
2. Premere la testina di rasatura verso la parte posteriore e rimuoverla.
3. Spazzolare la testina di rasatura (spazzolare dietro la testina di rasatura dopo averla rimossa dal dispositivo)
4. Reinserire la testina di rasatura nella scanalatura del supporto.
5. Premere la testina di rasatura verso la scanalatura del supporto fino a che non si sente un click.
6. Pensato per l'uso sotto la doccia e per una facile pulizia.

○ TENERE LA TESTINA DI RASATURA SEMPRE OLIATA

Oliare di tanto in tanto la testina di rasatura se il tagliacapelli viene utilizzato regolarmente. Utilizzare olio non corrosivo, ad esempio olio per macchine da cucire.

1. Rimuovere il pettine regola altezza.
2. Applicare una o due gocce di olio tra le lamette da taglio.
3. Accendere e spegnere brevemente il trimmer per distribuire l'olio.
4. Rimuovere l'olio in eccesso pulendo con un panno.

○ COME CAMBIARE LA TESTINA DI RASATURA

Utilizzare solo accessori originali. Accessori come la testina di rasatura, l'adattatore e il pettine sono disponibili presso in negozi specializzati. Non tentare mai di affilare la testina di rasatura da soli.

Sostituire la testina di rasatura come descritto nella sezione "Pulizia e manutenzione".

IMPORTANTE

○ UTILIZZO PREVISTO

Questo tagliacapelli è stato progettato per accorciare e tagliare i capelli e le barbe. Non utilizzare l'apparecchio per tagliare i capelli artificiali.

○ PERICOLOSO PER I BAMBINI

Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini perché spesso sottovalutano i rischi legati all'uso di apparecchiature elettriche. Esiste anche il pericolo che si taglino con la testina di rasatura.

Il rischio di ingerire le piccole parti del dispositivo è veramente alto. Pertanto, tenere il dispositivo e gli accessori fuori dalla portata dei bambini.

○ RISCHI ELETTRICI

Pulire la testina di rasatura sciacquandola sotto l'acqua del rubinetto. Tuttavia, il dispositivo non deve essere immerso in acqua. Il cavo di alimentazione e l'adattatore non devono entrare in contatto con acqua o altri liquidi, esiste il rischio di scosse elettriche. Pertanto, non utilizzare mai l'apparecchio sopra un lavandino pieno o in bagno.

Se il dispositivo o la stazione di ricarica dovessero cadere in acqua, estrarre immediatamente l'adattatore dalla presa elettrica.

Scollegare il dispositivo dalla corrente elettrica se non si prevede di utilizzarlo per un periodo di tempo prolungato, se il trimmer non funziona correttamente durante l'uso e durante i temporali o la pulizia.

Non utilizzare se il dispositivo, il cavo di alimentazione o l'adattatore mostrano segni di danni.

Non tentare di smontare il dispositivo. Far riparare l'apparecchio, il cavo di alimentazione o l'adattatore solo da un rivenditore autorizzato. Riparazioni non

appropriate possono esporre l'utente a notevoli rischi.

Utilizzare solo l'adattatore in dotazione o un adattatore con le stesse caratteristiche tecniche, altrimenti l'apparecchio potrebbe danneggiarsi.

Inserire l'adattatore solo in una presa 220V~50Hz correttamente installata.

Non esporre mai il dispositivo a temperature inferiori a -10°C o superiori a +40°C per periodi di tempo prolungati.

L'apparecchio è dotato di una doppia batteria ricaricabile. Non deve essere smontato, esposto a fiamme, sostanze infiammabili o corti circuitati.

Non utilizzare il tagliacapelli se l'apparecchio è danneggiato.

La testina di rasatura è molto affilata. Fare molta attenzione quando si utilizza l'apparecchio senza il pettine.

SMALTIMENTO

Rispettate i regolamenti ambientali per quanto riguarda il riciclaggio. Se si desidera smaltire l'apparecchio, svitare le viti e rimuovere la doppia batteria ricaricabile. In seguito, l'apparecchio viene distrutto. Sono previsti contenitori speciali per lo smaltimento delle batterie ricaricabili presso i negozi che le vendono o i punti di raccolta. Le altre parti dell'apparecchio possono essere smaltite secondo le normative in vigore. Le informazioni sono disponibili presso le autorità locali.

O SMALTIMENTO DELLA BATTERIA

1. La batteria utilizzata in questo dispositivo contiene materiali che inquinano l'ambiente. Se è necessario smaltire il dispositivo, smontare la batteria e disporla nei punti di raccolta scelti dal governo.
2. Prima di smontare la batteria con un'attrezzatura adeguata, è necessario interrompere l'alimentazione dell'apparecchio. Accertarsi che la batteria non abbia la carica residua. Se c'è un po' di carica residua, lasciare acceso il dispositivo fino all'arresto del motore.
3. È anche possibile smontare la batteria dal dispositivo da soli. Allentare il coperchio posteriore con un cacciavite e smontare la batteria.

Dopo aver smontato la batteria, non collegare il dispositivo alla corrente elettrica.

	prodotto e di promuovere il riutilizzo e il riciclo.
--	--



Simbolo di smaltimento e riciclo WEEE. Il simbolo WEEE è applicato al prodotto in conformità alla direttiva UE 2012/19/UE sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE). Ha lo scopo di ricordare la normativa che proibisce lo smaltimento inappropriato del