

ISTRUZIONI D'USO

OROLOGIO DA UOMO WILDRANGER

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Orologio
- Manuale d'uso

SPECIFICAZIONI TECNICHE

- Lunghezza cinturino: 26 cm
- Larghezza orologio: 56 mm
- Materiale: PU, ABS
- Batteria: CR2025
- Grado di impermeabilità: 5 ATM

COMPONENTI




1. Tasto D (avviamento)
2. Tasto C (reimpostazione)
3. Tasto B (modalità)
4. Tasto A (luce)


COME USARE

○ FUNZIONI E MODALITÀ

- L'orologio dispone di molte funzioni e modalità di funzionamento diverse: ora (1), data (2), sveglia (3), ora (4), cronometro (5).
- Premere il tasto B (3) per passare tra le modalità.



1



2



3



4



5

○ ORA

- Per impostare l'ora premere per 2 secondi il tasto C nel menu Ora.
- I secondi iniziano a lampeggiare. Premere il tasto B per impostarli a 00.
- Premere il tasto C per passare tra i secondi, le ore e i minuti. Usare il tasto B per impostare l'ora esatta. Tenendo il tasto B premuto si può impostare l'ora più velocemente.
- Passare dalla modalità di 12 a 24 ore in fondo del menù.
- Impostata l'ora, premere il tasto C per continuare.

○ DATA

- Per impostare la data premere per 2 secondi il tasto C nel menu Data.
- Usare il tasto B per impostare il valore che lampeggia.
- Premere il tasto C per continuare e salvare la data alla fine del processo.

○ SVEGLIA

- Per impostare la sveglia premere per 2 secondi il tasto C nel menu Sveglia.
- Usare il tasto B per impostare il valore che lampeggia.
- Modalità sveglia: SIG – segnale breve, ALM – sveglia.
- La sveglia suonerà per 20 secondi all'ora impostata.

O ORA 2

- Per impostare l'ora 2 fare come per impostare l'ora. Questa modalità è pensata per poter salvare due fasce orarie diverse.

O CRONOMETRO

- Premere il tasto C per avviare o fermare il cronometro.
- Premere e tenere premuto il tasto C per reimpostare il cronometro.

O IMPOSTARE L'ORA (ANALOGA)

- Utilizzare il tasto D per impostare l'ora analogica. Premendo il tasto una volta, farà avanzare l'ora per un minuto. Tenendo il tasto D premuto si può impostare l'ora più velocemente. Premere nuovamente il tasto D per fermare la modalità veloce.

O LUCE

- Utilizzare il tasto A per accendere la luce.
- La luce si accende per 3 secondi.

AVVERTENZE

- Non smontare o modificare in alcun modo.
- Quando la batteria si esaurisce, portare l'orologio presso un centro di riparazione designato per la sostituzione della batteria.

GARANZIA

La garanzia è valida per 24 mesi. È possibile richiederla a DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia, per un prodotto sostitutivo o un

rimborso. Inviaci il numero e la data dell'ordine nell'email, disponibile cliccando sul nostro logo nell'angolo in basso a destra. Il prodotto ha una durata di 24 mesi dalla data di raccolta.



Simbolo di smaltimento e riciclaggio RAEE
Il simbolo RAEE è applicato al prodotto in conformità con la direttiva UE 2012/19/UE sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Ha lo scopo di scoraggiare lo smaltimento improprio di questo prodotto e di promuovere il riutilizzo e il riciclaggio.