

Instrukcja obsługi zegarka Ohsen SKMEI (82)

Ustawienie czasu (Nazwy przycisków wymienione na poniższym obrazku)

- Cursor analogowy ustawia się za pomocą korony. Wystarczy ją wyciągnąć, obrócić i wcisnąć do środka (w lewo) (dotyczy tylko analogów)
- Aby wyregulować swój zegarek należy nacisnąć przycisk C 3 razy; sekundy można zresetować za pomocą przycisku B (podczas ich migania); za pomocą przycisku D możemy przesuwac wartości (sek, min, godziny) i ustawiać je (zwiększać) za pomocą przycisku B; po ustawieniu wybranych wartości, należy jednokrotnie nacisnąć przycisk D aby ustawić datę. Gdy klikniemy przycisk D po raz drugi, będziemy mogli ustawić dzień (Skróty w języku angielskim).

Ustawienie alarmu

- Dwukrotnie naciśnij przycisk C, aby przejść do alarmu, a następnie ustaw go za pomocą przycisku B (zwiększ wartość). Za pomocą przycisku D możemy zmieniać sekundy oraz minuty oraz potwierdzić nasze ustawienia poprzez naciśnięcie przycisku
- Alarm jest wyłączany przez naciśnięcie przycisku B (tylko gdy alarm nie miga)

Stoper

- Przejdź do stopera za pomocą przycisku C; uruchom / zatrzymaj stoper za pomocą przycisku B; aby go zresetować, należy wpiery zastopować go poprzez kliknięcie przycisku B, a następnie naciśnięcie odpowiedzialnego za reset przycisku D.

Krótkie InstrukcjeUstawienie czasu

- Naciśnij przycisk C trzy razy
- poprzez kliknięcie przycisku B możemy ustawić (zwiększyć) wartości
- za pomocą przycisku D możemy wybierać wartości oraz je potwierdzać

Ustawienie alarmu

- Naciśnij przycisk C dwa razy
- Naciśnij przycisk B, aby aktywować
- Naciśnij przycisk D, aby ustawić
- Ustaw alarm (Przycisk B wybierasz wartość), (Przycisk D wybierasz między wartościami)
- Potwierdzasz za pomocą przycisku C

Stoper

- Naciśnij przycisk C jeden raz
- Naciśnij przycisk B, aby włączyć stoper
- Zresetuj stoper poprzez zatrzymanie go przyciskiem B, a następnie zresetowanie wartości przyciskiem D

Zegarek jest zasilany przez baterię CR2016. Zegar nie nadaje się do pływania ani nurkowania.

Aby podświetlić, naciśnij przycisk A.

Niektóre modele pozwalają na zmianę koloru podświetlenia. Zmień kolor poprzez przytrzymanie przycisku A

**Gwarancja**

Gwarancja jest ważna przez 12 miesięcy. Skontaktować się z nami można poprzez zamieszczone poniżej dane kontaktowe. Aby złożyć reklamację, prosimy także o wysłanie numeru przedmiotu oraz datę zakupu.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy pisać na podany poniżej adres e-mail:

info@smania.si