

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZEGAREK GT SPORT

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

Wyświetla godzinę, minuty, sekundy, miesiące, datę i dzień tygodnia

Budzik

Regulowany format 12/24H

Kalendarz automatyczny

Podświetlenie typu EL

UŻYTKOWANIE

Wciśnij **przycisk A**, aby włączyć podświetlenie. Wyświetlacz będzie świecił przez 3 sekundy.

Aby przełączać pomiędzy trybami (trybem czasu i daty, trybem stopera, trybem alarmu i trybem ustawiania czasu), wciśnij **przycisk B**.

TRYB STOPERA

- Jednokrotne wciśnięcie przycisku C.

- Przyciskiem B można uruchomić stoper.

- Po ponownym naciśnięciu przycisku B stoper zatrzyma się (jeśli przycisk B zostanie ponownie naciśnięty, stoper będzie kontynuował).

- Resetowanie czasu poprzez naciśnięcie przycisku D po naciśnięciu przycisku B.

Stoper może mierzyć do 24 godzin, gdy czas jest dłuższy niż 30 minut, a nie milisekundy.

TRYB BUDZIKA

- Dwukrotne naciśnięcie przycisku C.

- Użyj przycisku B, aby ustawić czas alarmu.

- Wciśnij D, aby przejść do nowego alarmu.

- Naciśnij przycisk C, aby potwierdzić alarm.

Alarm włącza się, gdy jest ustawiony (znak: ALM, dzwonek) można wyłączyć naciskając przycisk D lub przycisk B.

Znak SIG wskazuje sygnał dźwiękowy co pełną godzinę.

REGULACJA CZASU ANALOGOWEGO

Wyciągnij koronę w prawą stronę.

Obróć koronkę, aż wskazówki zegarka pokażą dokładny czas lokalny.

Po ustawieniu czasu przesuń koronkę z powrotem do pozycji wyjściowej. Wskazówki zaczną się poruszać.

USTAWIANIE CYFROWEGO CZASU I DATY

Ustawienie cyfrowe (nazwy przycisków - patrz zdjęcie po prawej stronie):

- Naciśnij przycisk C trzy razy.

- Użyj przycisku B, aby wyregulować (zwiększyć) wartość. Jeśli wyświetlana jest wartość P, jesteśmy w formacie 12h.

- Użyj przycisku D, aby potwierdzić wartość i przejść do następnej wartości.

- Gdy wszystko jest ustawione, zmiany potwierdzamy przyciskiem C.



REGULACJA TAŚMY (TYLKO TAŚMY STALOWE)

Taśma może być zredukowana na dwa sposoby, przy czym pierwszy z nich to klamra, gdzie możemy zrzucić pasek o ok. 0,5 cm, lub poprzez usunięcie łącznika, taśma skraca się o ok. 1 cm. Do tej pracy konieczne jest posiadanie specjalnego sprzętu, a za symboliczną sumę robi to każdy zegarmistrz.

UWAGI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Zdejmij zegarek podczas ciężkiej pracy lub uprawiania sportów ekstremalnych.

Zegarek nadaje się do pływania, ale NIE nadaje się do nurkowania (30 metrów / 3 atmosfery / 3 atmosfery/ 3 bary).

Zegarek na rękę jest zasilany baterią CR2025, która działa przez około jeden rok. Gdy zegar się rozładuje, nadszedł czas, aby wymienić baterię, co najlepiej zrobi lokalny zegarmistrz. Jeśli otworzysz zegarek sam z nieodpowiednim wyposażeniem, stwarza to ryzyko trwałego uszkodzenia.

