

## ZEGAREK SHARK

## WODOSZCZELNOŚĆ

Zegarki Shark są wodoodporne i mają standard bezpieczeństwa do 3 ATM, co oznacza, że:

- są odporne na deszcz i wodę,
- są wystarczająco odporne na codzienne użytkowanie (mycie rąk),
- jeśli są właściwie używane, nadają się również do kąpieli pod prysznicem i do pływania (zegar nie powinien być narażony na silne strumienie wody; nie należy naciskać przycisków pod wodą).



Zegar nie jest odpowiedni do nurkowania!

## BATERIA

Zegarek Shark zawiera baterię CR2025 o żywotności około jednego roku. Kiedy zegarek przestaje działać, konieczna jest wymiana baterii (zaleca się kontakt z lokalnym zegarmistrzem). Jeśli spróbujesz sam otworzyć zegar bez odpowiedniego narzędzia, wodoszczelność zegara może zostać zmniejszona.

## USTAWIENIA DATY I CZASU

## Analogowe:

- Należy zdjąć koronę (w prawo).
- Żeby ustawić zegarek, należy przekręcać koronkę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
- Po zakończeniu należy nacisnąć koronkę (w lewo) do pozycji wyjściowej.

## Cyfrowe:

- Należy nacisnąć A, następnie nacisnąć i przytrzymać przycisk C (przez około 3 sekundy), aż

do momentu, gdy sekundy zaczną pulsować.

- Należy nacisnąć B, aby ustawić (zwiększyć) wartości.
- Przycisk C służy do przełączania między różnymi wartościami (sekundy, godziny, minuty, miesiące, dni, format 12/24).
- Naciskając przycisk B, na ekranie pojawi się skrót oznaczający dzień w języku angielskim, jak pokazano na ilustracji po prawej stronie.

## USTAWIENIA BUDZIKA

- W celu aktywacji należy nacisnąć przycisk A, a następnie nacisnąć i przytrzymać przycisk D.
- Alarm można aktywować / dezaktywować przyciskiem B.
- Należy użyć przycisk D, aby przełączyć na ustawienia alarmu.
- Można ustawić alarm także przyciskiem B.
- Po zakończeniu wprowadzania ustawień, należy nacisnąć na przycisk C.

Gdy pojawia się kontrolka ALM, oznacza to, że alarm jest włączony. Lampka ALM informuje, że ustawiony jest alarm, a nie zegar.

## USTAWIENIE DŁUGOŚCI PASKA

Pasek można skrócić na dwa sposoby. Za pomocą zapięcia można skrócić długość taśmy o ok. 0,5 cm. Innym sposobem jest pociągnięcie części taśmy i zmniejszenie długości o ok. 1 cm. Do wykonania tej procedury konieczne jest posiadanie odpowiedniego narzędzia. Zegarmistrz może dokonać tej regulacji za minimalną opłatą.

## Gwarancja

Gwarancja jest ważna przez 12 miesięcy i można ją zastosować do sprzedawcy (dane kontaktowe w logo firmy podanym poniżej). Aby złożyć reklamację gwarancyjną, prosimy o przesłanie numeru i daty zakupu.