

INSTRUKCJA OBSŁUGI

KAMERA SPORTOWA 4K PREMIUM

KOMPONENTY



1. Kamera sportowa 4K Premium
2. Wodoszczelna obudowa z zastępczą pokrywą
3. Dwa uchwyty na kask
4. Moduł zdalnego sterowania (z włożoną baterią)
5. Zewnętrzna ładowarka do baterii
6. Kabel USB 2.0
7. Kabel USB 3.0 do ładowania lub transferu plików
8. Bateria dodatkowa
9. Ładowarka
10. Śrubokręt
11. Uchwyt 1
12. Uchwyt 2
13. Uchwyt 3
14. Ramka montażowa do zamocowania do statywu kamery

15. Taśma do zamocowania modułu zdalnego sterowania
16. Zaciski mocujące do kabli
17. Uchwyt na kierownicę roweru
18. Kij do selfie
19. Opaska na kask lub głowę do kamery sportowej
20. Szelki mocujące na klatkę piersiową

SPECYFIKACJE

- Video:
 - 4K30/2.7K30
 - 1080p60/30 (H.264)
 - 720p120 (H.264)
- Kąt nagrywania: 170°
- Wodoszczelność: do 30 m
- Wi-Fi: 802.11 B/G/N
- Pamięć: Micro SD (16 GB lub 32 GB)
- Bateria: 1050mAh
- Wejście/wyjście: Micro USB/HDMI
- Rozmiary: 59,3 x 24,6 x 41,1 mm
- Czas ładowania: 5 godzin

POWER ON / OFF

Aby włączyć kamerę, należy przytrzymać przycisk z przodu kamery przez 3 sekundy. Aby je wyłączyć, należy ponownie przytrzymać przycisk przez 3 sekundy.

TRYBY NAGRYWANIA

Gdy kamera jest włączona, można zmieniać tryby przechwytywania przez krótkie kliknięcie przycisku z przodu aparatu.

	TRYB NAGRYWANIA FILMÓW
	TRYB WYKONYWANIA ZDJĘĆ
	TRYB ZDJĘĆ SERYJNYCH
	TRYB ZDJĘĆ Z INTERWAŁEM

Aby rozpocząć nagrywanie lub zapisywanie obrazu, należy nacisnąć przycisk z czerwonym kółeczkiem na górze kamery.

CZAS NAGRYWANIA

MicroSD Card	4k25/2.7k30	1080p60	1080p30/720p120
32 GB	60 mins	120 mins	240 mins
16 GB	30 mins	60 mins	120 mins

USTAWIENIA

Aby zmienić ustawienia kamery, należy naciskać przycisk z przodu, aż na ekranie pojawi się . Gdy pojawi się na ekranie , należy nacisnąć przycisk z czerwonym kółeczkiem na górze kamery. Aby przełączać się między funkcjami regulacji, należy użyć przycisków ↑ i ↓ znajdujących się z boku kamery.

APLIKACJA DO MONITOROWANIA KAMERY PRZEZ SMARTFONA

Nazwa aplikacji: **Ez iCam**

Aby pobrać aplikację na telefon, należy zeskanować kod QR.



Aby podłączyć smartfon do kamery, należy przytrzymać przycisk ↓ przez około 3 sekundy. Na wyświetlaczu aparatu pojawi się następujący komunikat: "Oczekiwanie na połączenie z siecią Wifi" ("Waiting for Wifi Connection"). W telefonie należy uruchomić aplikację Ez iCam i nacisnąć niebieski przycisk "Połącz urządzenie Wi-Fi" ("Connect device Wi-Fi").

Po kliknięciu przycisku "Connect device Wi-Fi" urządzenie automatycznie znajdzie kamerę. Jeśli kamera zostanie znaleziona, nazwa kamery pojawi się w telefonie (iCam

H9R_numer seryjny). Aby podłączyć kamerę, dotknij wybranego przez Ciebie urządzenia.

Nie należy wyrzucać urządzenia z odpadami komunalnymi lub podobnymi. Należy zabrać go do punktu utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Informacje o punktach utylizacji odpadów można uzyskać w urzędach lokalnych.

