

## INSTRUKCJE OBSŁUGI

### LAMPA ROWEROWA BIKERPRO 4W1

#### KOMPONENTY

- Lampa rowerowa 4w1
- Kabel USB
- Podstawa do montażu na rowerze
- Klakson rowerowy

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Żarówki: 2 x XM-L T6 żarówki fluorescencyjne
- Jasność: 400 lm
- Trzy tryby oświetlenia: mocny, niski, migający
- Głośność dźwięku klaksonu: 130 dB
- Wydajność akumulatora: akumulator litowo-jonowy 4000 mAh
- Czas ładowania: 5 h
- Prąd wyjściowy: 0,8 A
- Materiał: ABS, PS, silikon
- Rozmiar: 11,5 × 5,5 × 5 cm
- Wodoszczelność: IPX-3



#### OPIS PRODUKTU



- (1) Uchwyt na telefon komórkowy
- (2) Szybkozamykacz do montażu na rowerze
- (3) Kontrolki LED
- (4) Głośnik klaksonu
- (5) Podstawa do montażu na rowerze
- (6) Przycisk klaksonu (z gumowym paskiem mocującym)
- (7) Wyjście zasilania port USB
- (8) Ładowanie przez gniazdo micro USB
- (9) Tryb oświetlenia / przycisk zasilania

#### INSTALACJA

- Najpierw odkręć śrubę mocującą podstawę i zdecyduj, gdzie chcesz umieścić urządzenie.



- Umieść uchwyt w dowolnym miejscu na kierownicy (upewnij się, że włożyłeś do niego podkładki antypoślizgowe) i dokręć śrubę mocującą.
- Wsuń lampę rowerową do podstawy i zacznij korzystać z produktu.
- Aby zdjąć lampę rowerową, należy nacisnąć szybkozamykacz na uchwycie rowerowym i wysunąć lampę.
- Przycisk klaksonu powinien być również przymocowany do kierownicy za pomocą gumowego pasa, który jest częścią klaksonu.
- Akumulator urządzenia jest już częściowo naładowany, ale zaleca się pozostawienie go w stanie naładowania na 5 godzin przed pierwszym użyciem.

## CECHY I OPIS PRODUKTU

### ○ ŚWIATŁO ROWERU

- Istnieją trzy różne tryby oświetlenia: jasny, niski i migający
- Naciśnij raz biały przycisk (nr. 9), aby włączyć jasne światło.
- Ponowne naciśnięcie przycisku spowoduje przełączenie na tryb niskiego światła.
- Ponowne naciśnięcie przycisku spowoduje przełączenie na tryb migający.
- Ponowne naciśnięcie przycisku spowoduje wyłączenie światła.
- Podsumowując, naciśnięcie białego przycisku powoduje przełączenie pomiędzy różnymi trybami oświetlenia.

### ○ UCHWYT TELEFONU

- Uchwyt na telefon jest górną częścią lampki rowerowej (nr. 1).
- Włóż telefon i jedź na rowerze, nie martwiąc się, że telefon wypadnie.
- Można w nim umieścić telefony wszystkich rozmiarów od 4" (10,2 cm) do 6,3" (16 cm).

### ○ KLAKSON ROWEROWY

- Głośnik klaksonu znajduje się w dolnej części produktu (nr. 4).
- Udźwiękowanie klaksonu następuje poprzez naciśnięcie przycisku klaksonu (nr. 6).
- Dostępnych jest 5 różnych dźwięków.
- Aby zmienić dźwięk, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez cztery sekundy.

- Przymocuj przycisk do kierownicy roweru za pomocą gumowego pasa mocującego.

### ○ POWERBANK

- Urządzenie jest wyposażone w akumulator o pojemności 4000 mAh.
- Porty USB i micro USB znajdują się pod przyciskiem zasilania, za gumową osłoną.
- Aby naładować akumulator, należy podłączyć go (nr. 8) do ładowarki za pomocą dołączonego kabla USB.
- Aby naładować telefon za pomocą powerbanku, podłącz kabel ładujący do powerbanku (nr. 7), a telefon zacznie się ładować automatycznie.
- Jeśli pojemność akumulatora jest mniejsza niż 30%, nie będzie on ładował telefonu, a raczej oszczędzał energię na inne operacje.


## UWAGI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Podczas używania tego urządzenia na rowerze należy zwracać szczególną uwagę na drogę.
- W nocy należy zawsze włączać światło.
- Podczas deszczu izolacja wodoodporna jest wystarczająca. Nie należy całkowicie zanurzać urządzenia w wodzie.
- Przed użyciem należy sprawdzić, czy urządzenie jest pewnie zamocowane do roweru.
- Przesuń go z powrotem na uchwycie do momentu kliknięcia, aby upewnić się, że jest bezpiecznie zamocowany na rowerze.
- Nie należy używać telefonu podczas jazdy na rowerze, aby uniknąć wypadków.

- Aby uzyskać najlepsze osiągi i uniknąć uszkodzeń, należy używać wyłącznie dołączonego kabla USB do ładowania akumulatora zasilania.
- Niewłaściwe użytkowanie spowoduje unieważnienie gwarancji.
- To urządzenie nie posiada żadnych elementów, które użytkownik może naprawiać. Nie należy go demontować.
- Należy wyłączyć urządzenie, gdy nie jest używane.

## GWARANCJA

Gwarancja jest ważna przez 24 miesiące. Można ją zgłosić do firmy DFVU, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Słowenia, w celu uzyskania produktu zastępczego lub zwrotu pieniędzy. Wystarczy przesłać nam numer zamówienia i datę zakupu pocztą elektroniczną dostępną po kliknięciu na nasze logo w prawym dolnym rogu. Czas użyteczności produktu wynosi 24 miesiące od daty jego odbioru.



Symbol utylizacji i recyklingu zgodnie z dyrektywą WEEE Symbol WEEE jest umieszczany na produktach zgodnych z dyrektywą UE 012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Ma on na celu zapobieganie niewłaściwej utylizacji produktu oraz promowanie ponownego wykorzystania i recyklingu.