

ELEKTRONICZNY PRZENOŚNY ZESTAW PERKUSYJNY

KOMPONENTY

- Bębny
- Pedaty
- Kabel Aux
- Przewód USB do ładowania
- Instrukcje obsługi
- Pałeczki perkusyjne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Napięcie znamionowe: 5 V \approx 50–60 Hz
- Pobór mocy: 2,5 W
- Moc: 2 W
- Rozmiar: 43 × 29 × 3 cm



- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Tom 1 | 12. Zmniejszanie głośności |
| 2. Werbel | 13. Talerz ride |
| 3. Talerzy hi-hat | 14. Tom 3 |
| 4. Tom 2 | 15. Port do podłączenia pedału |
| 5. Talerz crash | 16. Wejście odtwarzacza MP3 |
| 6. Wybór dźwięku | 17. Gniazdo AUX |
| 7. Metronom (taktomierz) | 18. Kabel zasilający USB |
| 8. Odtwarzanie/zatrzymanie metronomu lub wyboru demo | 19. Włącznik ON/OFF |
| 9. Wybierz demo | |
| 10. Zamień pozycję werbla i pedału | |

STOSOWANIE:

○ TRYBY MOCY

- Zestaw perkusyjny może korzystać z dwóch baterii AAA (nie dołączonych do zestawu) lub może być podłączony do ładowarki za pomocą dołączonego kabla zasilającego USB.
- Aby zasilić zestaw perkusyjny za pomocą baterii, obróć go i zlokalizuj komorę na baterie. Odkręć pokrywę i włóż baterie. Zwróć uwagę na polaryzację.
- Zamknij pokrywę i przykręć ją z powrotem.
- Aby użyć kabla zasilającego USB, podłącz jedną stronę kabla do urządzenia (18), a drugą do dowolnej ładowarki lub komputera z portem USB. Należy używać wyłącznie dołączonego do zestawu kabla ładującego USB.

○ UŻYWANIE ZESTAWU PERKUSYJNEGO

- Upewnij się, że zestaw perkusyjny jest podłączony do zasilania lub że włożono do niego baterie.
- Włączyć zestaw perkusyjny za pomocą włącznika ON/OFF. Zapali się czerwona kontrolka po lewej stronie przycisków.
- Aby usłyszeć dźwięk z zestawu perkusyjnego, potrzebne są słuchawki, słuchawki nagłowne lub głośniki. Włóż przewód audio z wybranego urządzenia dźwiękowego do gniazda AUX w zestawie perkusyjnym (17).
- Za pomocą przycisku „wybór dźwięku” (6) należy przełączać się pomiędzy różnymi trybami dźwięku zestawu perkusyjnego. Dostępnych jest 5 trybów dźwięku w następującej kolejności: pop, rock, latino, electro, classic.

- Użyj przycisku „demo” (9), aby przełączyć się pomiędzy 8 różnymi utworami demo. Naciśnij przycisk odtwarzania, aby odtworzyć lub zakończyć utwór (8).
- Naciśnij przycisk „metronom (taktomierz)” (7), aby przełączać się między rytmami metronomicznymi (4/4, 3/4, 6/8). Naciśnij przycisk odtwarzania, aby rozpocząć lub zakończyć odtwarzanie metronomu (8).
- Aby przełączyć pozycję werbla i pedału, należy nacisnąć przycisk nr. 10.
- Aby grać razem z ulubionymi utworami, należy podłączyć urządzenie MP3 do portu wejściowego odtwarzacza MP3 (16).

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

- Do czyszczenia zestawu należy użyć czystej, suchej szmatki.
- Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu w oryginalnym opakowaniu.

UWAGI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Należy używać wyłącznie baterii nie przeznaczonych do ponownego ładowania.
- Nie wolno mieszać różnych rodzajów baterii w urządzeniu.
- Zawsze wyjmuj baterie, gdy nie używasz tego urządzenia.
- Baterie należy wymieniać natychmiast po ich wyczerpaniu.
- Używaj wyłącznie dołączonego do urządzenia kabla zasilającego.
- Nie zanurzać pod wodą ani nie używać w wilgotnym środowisku. Nie czyścić za pomocą wody ani detergentów.
- Nie należy w żaden sposób demontować i modyfikować urządzenia.

- Nie zwinąć urządzenia zbyt ciasno podczas przechowywania. Może to spowodować uszkodzenie zestawu perkusyjnego.
- Nie należy drapać urządzenia ostrymi przedmiotami.
- Trzymaj z dala od silnych fal elektromagnetycznych.
- Używaj urządzenia tylko na płaskiej i równej powierzchni, w przeciwnym razie może ono działać nieprawidłowo.
- Zawsze wyłączaj i odłączaj urządzenie od zasilania, gdy nie jest używane.

GWARANCJA

Gwarancja jest ważna przez 24 miesiące. Można ją zgłosić do firmy DFVU, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Słowenia, w celu uzyskania produktu zastępczego lub zwrotu pieniędzy. Wystarczy przesać nam numer zamówienia i datę zakupu pocztą elektroniczną dostępną po kliknięciu na nasze logo w prawym dolnym rogu. Czas użyteczności produktu wynosi 24 miesiące od daty jego odbioru.



Symbol utylizacji i recyklingu zgodnie z dyrektywą WEEE

Symbol WEEE jest umieszczany na produktach zgodnych z dyrektywą UE 012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Ma on na celu zapobieganie niewłaściwej utylizacji produktu oraz promowanie ponownego wykorzystania i recyklingu.