

## INSTRUKCJE OBSŁUGI

### FONTANNA CZEKOLADOWA CHOCOCHEF

#### KOMPONENTY

- Fontanna czekoladowa

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Napięcie znamionowe: 230 V DC
- Moc znamionowa: 65 W
- Częstotliwość: 50 Hz
- Materiał: PC
- Rozmiar: 21 × 14,5 × 3,5 cm



#### KOMPONENTY



- (1) Ogrzewanie On/Off
- (2) Fontanna On/Off
- (3) Świder i kolumna z talerzykami

#### SPOSÓB UŻYWANIA

- Przed pierwszym użyciem oczyścić zbiornik wilgotną ściereczką i pozostawić do wyschnięcia. Należy uważać, aby nie zanurzyć silnika do wody. Świder i kolumnę z talerzykami można myć w zmywarce do naczyń.
- Do fontanny stosuje się specjalną czekoladę mleczną, ciemną, białą, sos serowy, karmelowy, a nawet sos do grilla.

- Przed stosowaniem do fontanny należy rozpuścić czekoladę, ser lub karmel w łaźni wodnej lub mikrofalówce.
- Zaleca się stosowanie czekolady o wysokiej zawartości masła kakaowego. Jeśli po roztopieniu czekolada nie jest zbyt krzepka, należy dodać do niej trochę oleju spożywczego.
- Znaleźć płaską i stabilną powierzchnię, aby umieścić urządzenie. Podłączyć kabel zasilający do gniazdka ściennego.
- Włączyć ogrzewanie (1) i można zacząć topić czekoladę (lub inne składniki) w łaźni wodnej lub mikrofalówce.
- Wlać roztopioną czekoladę do zbiornika. Upewnij się, że nie przelewa się, aby uniknąć bałaganu.
- Włączyć silnik fontanny (2) i pozostawić urządzenie włączone na 2 minuty. Zobaczysz, że czekolada wypływa z górnej części fontanny. Zwróć uwagę na konsystencję czekolady i dodaj trochę oleju, jeśli czekolada nie będzie płynąć gładko.
- Wyłączyć silnik (2) na 30 sekund, aby wyeliminować pęcherzyki powietrza i zapewnić płynną pracę urządzenia.
- Po 30 sekundach włącz ponownie silnik i ciesz się smakiem czekolady.

## CZYSZCZENIE, PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem należy wyłączyć i odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
- Zbiornik należy czyścić tylko wilgotną ściereczką.
- Wyjmowane części (świder, kolumna z talerzykami) można myć w zmywarce do naczyń.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, gdy urządzenie nie jest używane.

## UWAGI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nie należy zanurzać w wodzie.
- Nie pozostawiać bez nadzoru podczas użytkowania.
- Do zbiornika wkładać tylko przeznaczone do tego celu składniki (czekoladę, sos serowy, grillowy lub karmel).
- Nie dotykać świdra podczas ruchu.
- Używać tylko na płaskiej i równej powierzchni.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Trzymać z dala od gorących powierzchni.
- Nie należy w żaden sposób demontować i modyfikować urządzenia. Używać produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Urządzenie należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

## GWARANCJA

Gwarancja jest ważna przez 24 miesiące. Można ją zgłosić do firmy DFVU, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Słowenia, w celu uzyskania produktu zastępczego lub zwrotu pieniędzy. Wystarczy przesłać nam numer zamówienia i datę zakupu pocztą elektroniczną dostępną po kliknięciu na nasze logo w prawym dolnym rogu. Czas użyteczności produktu wynosi 24 miesiące od daty jego odbioru.



Symbol utylizacji i recyklingu zgodnie z dyrektywą WEEE

Symbol WEEE jest umieszczany na produktach zgodnych z dyrektywą UE 012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Ma on na celu zapobieganie niewłaściwej utylizacji produktu oraz promowanie ponownego wykorzystania i recyklingu.