

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

# PRZENOŚNY SCHŁADZACZ POWIETRZA

### KOMPONENTY

- Przenośny schładzacz powietrza
- Kabel USB
- Instrukcja obsługi

### SPECYFIKACJE TECHNICZNE

- Kolor: biały
- Moc: 10W
- Pojemność zbiornika wody: 750 ml
- Dźwięk: < 68dB(A)
- Waga opakowania: 1000 g
- Rozmiar opakowania: 18x18x18 cm



### UŻYTKOWANIE



- (1) Przycisk ON/OFF
  - (2) Kontrolki wskaźnika prędkości obrotowej wentylatora
  - (3) Przycisk prędkości obrotowej wentylatora
  - (4) Przycisk oświetlenia
  - (5) Przednia kratownica
  - (6) Tylna kratownica
  - (7) Zbiornik wody
  - (8) Kabel USB
- Należy umieścić przenośny schładzacz powietrza na płaskiej powierzchni, na przykład na stole, biurku lub na blacie. Jest to najlepszy sposób na szybsze chłodzenie strefy przebywania użytkownika.
  - Po wypełnieniu zbiornika i przed użyciem, należy pozwolić, aby filtr wchłaniał wodę przez przynajmniej 3 minuty. Dzięki temu szybciej uzyskasz najchłodniejsze powietrze.
  - Należy jednak pozostać kilka metrów od przenośnego schładzacza powietrza. Poczujesz największą korzyść, gdy siedzisz z przodu urządzenia.
  - Przenośny schładzacz powietrza będzie działał przez około 8 godzin na jednym napełnieniu przy niskich obrotach wentylatora. Nawet jeśli zbiornik na wodę jest pusty, filtr jest nadal wilgotny, a przenośny schładzacz powietrza nadal chłodzi.

### OBSŁUGIWANIE

#### USTAWIENIA:

1. Umieść urządzenie na płaskiej powierzchni.
2. Otwórz pokrywę zbiornika wody i napełnij go wodą. Polecamy dzbanek lub kubek pomiarowy.
3. Podłącz adapter zasilania USB do gniazdka. Następnie należy włożyć końcówkę USB A do adaptera, a mini-USB do portu zasilania z tyłu urządzenia.

#### UŻYCIE:

1. Aby zasilić urządzenie, należy nacisnąć przycisk zasilania.
2. Aby ustawić prędkość obrotową wentylatora należy nacisnąć przycisk . Można wybierać pomiędzy trybem niskim, średnim i wysokim. Lampki kontrolne obok przycisku wskazują, z jaką prędkością aktualnie pracuje urządzenie.
3. Wybierz kolor oświetlenia naciskając przycisk . Można wybrać pomiędzy kolorami stałymi lub trybem zmiany kolorów. Kolejność kolorów: niebieski, czerwony, biały, turkusowy, fioletowy, żółty, zielony, cykl kolorów. Po zakończeniu, naciśnij ponownie przycisk zasilania, aby wyłączyć urządzenie. Uwaga: zalecamy uruchomienie urządzenia w trybie wysokim przez co najmniej 5 minut przed wyłączeniem zasilania w celu umożliwienia suszenia.

**NISKI POZIOM WODY:** Gdy poziom wody jest niski, zbiornik na wodę będzie pulsował 3 razy co 60



sekund w kolorze bursztynowym. Gdy zbiornik zostanie ponownie napełniony, kontrolka będzie działać jak zwykle.

## UTRZYMANIE

Polecamy czyszczenie zbiornika na wodę i wnętrza urządzenia raz w tygodniu.

W razie potrzeby należy używać tylko ściereczki nieabrazyjnej i łagodnego mydła do naczyń.

### ○ WYMIANA FILTRA

Filtr należy wymieniać co 6 miesięcy lub gdy czujesz, że urządzenie nie działa prawidłowo. Zbiornik na wodę będzie świecił na bursztynowo aż do momentu, gdy filtr zostanie zresetowany. Aby zresetować filtr, przytrzymaj przyciski  i  przez 3 sekundy, aż zbiornik nie będzie już bursztynowy.

1. Należy odłączyć urządzenie z gniazdka ściennego.
2. Delikatnie naciśnij uchwyt w dolnej części przedniej kratownicy i ściągnij ją w dół i z dala od urządzenia. Odstawiamy na stronę.
3. Przytrzymaj filtr i ostrożnie wyjmij go z urządzenia.
4. Umieść nowy filtr w urządzeniu, jak to widać na filtrze.
5. Włóż górny uchwyt przedniej kratownicy do szczeliny i naciśnij uchwyt uwalniający z powrotem na miejsce.

## UWAGI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Nie należy nosić urządzenia napełnionego wodą. W urządzeniu może pozostać pewna ilość wody, nawet jeśli zbiornik jest pusty.
2. Stosować wyłącznie czystą wodę. W tym celu należy użyć wody destylowanej.
3. Przeczytaj i postępuj zgodnie z zaleceniami zawartymi w rozdziale "Obsługiwanie" w instrukcji obsługi.
4. Urządzenie najlepiej sprawdza się w pomieszczeniach niezanieczyszczonych. Duże cząsteczki kurzu/brudu mogą skrócić żywotność urządzenia.
5. Zalecamy stosowanie tylko w suchych pomieszczeniach. W przypadku stosowania w pomieszczeniach wilgotnych, należy uważać, aby woda nie trafiła do zewnętrznych obszarów produktu.
6. Jeśli na powierzchni urządzenia wystąpi nieszczelność albo wyciek, należy odłączyć urządzenie i pozostawić je do wyschnięcia na 24 godziny. Następnie należy stosować jak zwykle.
7. Nie należy umieszczać w bezpośrednim świetle słonecznym przez dłuższy okres.
8. Przed dłuższym nieużywaniem urządzenia, należy oczyścić zbiornik na wodę, włączyć urządzenie i ustawić na najwyższą prędkość wentylatora na co najmniej 4 godziny. Spowoduje to wyschnięcie filtra i wyschnięcie wnętrza urządzenia.

9. Należy korzystać wyłącznie z oryginalnego zasilacza i kabla USB dołączonego do opakowania.
10. Nie należy dotykać zasilacza ani kabla zasilającego wilgotnymi rękami.
11. Podczas czyszczenia, wyjmowania/wymiany filtra lub przenoszenia urządzenia należy odłączyć urządzenie z prądu.
12. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy umieścić urządzenie na wyższej pozycji, takiej jak na stole lub blacie.
13. Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu nagrzewnicy lub innego sprzętu elektrycznego.
14. Nie należy umieszczać urządzenia w miejscach o dużym natężeniu ruchu, gdzie istnieje możliwość jego uderzenia lub przewrócenia.
15. Nie wolno dopuścić do przedostania się do wnętrza urządzenia jakichkolwiek przedmiotów obcych.
16. Nie należy umieszczać przedmiotów na górnej części urządzenia.
17. Nie należy blokować przedniej i tylnej kratownicy urządzenia.
18. Nie obracać urządzenia do góry nogami.
19. Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani innych cieczach.
20. Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu otwartego ognia lub innych źródeł ognia.

Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, wzrokowych lub umysłowych lub nieposiadające

odpowiedniego doświadczenia i/lub wiedzy nie powinny nigdy korzystać z urządzenia bez nadzoru osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo lub osób zdolnych do pomocy w korzystaniu z urządzenia.

Urządzenie może być całkowicie wyłączone tylko wtedy, gdy jest wyłączone z systemu zasilania.

Producent nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody wynikające z niewłaściwego postępowania z instrukcją obsługi produktu.

Wymienialny filtr wody jest zaprojektowany specjalnie dla tego produktu. Jeśli wkład został zniszczony lub uszkodzony, można zakupić zamiennik.

## GWARANCJA

Gwarancja jest ważna przez 24 miesiące. Można ją zgłosić do firmy DFVU, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Słowenia, w celu uzyskania produktu zastępczego lub zwrotu pieniędzy. Wystarczy przesłać nam numer zamówienia i datę zakupu pocztą elektroniczną dostępną po kliknięciu na nasze logo w prawym dolnym rogu. Czas użyteczności produktu wynosi 24 miesiące od daty jego odbioru.

