

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

### LOKÓWKO-SUSZARKA SILKYSMOOTH

#### KOMPONENTY

- Lokówko-suszarka na gorące powietrze
- Instrukcja obsługi

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Napięcie: 220–240 V
- Moc: 1200W
- Częstotliwość: 50–60Hz
- Wymiary (dł. X szer. X wys.): 34 x 9 x 14 cm
- Waga: 737 g
- Typ wtyczki: UE
- Długość przewodu: 2 m
- Temperatura przepływu powietrza: 60–120°C
- Dotyczy suchych i mokrych włosów

#### OPIS PRODUKTU

- (1) Szczotka do modelowania na ciepłe powietrze
- (2) Ergonomiczny uchwyt
- (3) Kontrola temperatury
- (4) Obrotowy wyłącznik zasilania
- (5) Końcówka kabla sieciowego z możliwością obrócenia 360°
- (6) Szczotka do modelowania z długimi nylonowymi ząbkami

- (7) Szczotka do modelowania z krótkimi szczeciniami i długimi nylonowymi ząbkami



#### SPOSÓB UŻYCIA

Zawsze upewnij się, że przełącznik jest ustawiony w pozycji 0 (OFF) przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego.

Użyj ustawienia wysokiego do suszenia włosów, a ustawienia niskiego do stylizacji.

Ustaw żądaną siłę nawiewu:

- **Pozycja 0:** OFF
- **Pozycja I:** Funkcja COOL (1. stopień mocy - chłodzenie)
- **Pozycja II:** Funkcja HALF (2. stopień mocy - temperatura średnia do delikatnego suszenia i stylizacji)
- **Pozycja III:** Pozycja FULL (3. stopień mocy - szybkie suszenie)

#### ○ TECHNOLOGIA JONOWA

Jony ujemne nasycają przepływ powietrza, aby zmniejszyć wielkość kropelek wody w celu

szybszego suszenia. Pomaga to w wygładzaniu i rozjaśnianiu włosów, jednocześnie zmniejszając puszenie się włosów.

#### ○ POWŁOKI CERAMICZNE

Chroni włosy podczas stylizacji dzięki równomiernemu rozkładowi ciepła, który szybko wnika w każdy kosmyk włosów od wewnątrz na zewnątrz, co zmniejsza uszkodzenia.

#### ○ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STYLIZACJI

- Aby uzyskać szybsze rezultaty, osusz włosy ręcznikiem, aby usunąć nadmiar wody, a następnie przejedź grzebieniem przez wilgotne włosy, aby je rozplątać przed suszeniem, aby uzyskać najlepsze wyniki.
- Podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego i ustaw obrotowy wyłącznik zasilania na wybrane ustawienie. Użyj ustawienia HALF na cienkich włosach oraz ustawienie FULL na mocnych i grubszych włosach. Na końcu użyj funkcje COOL, aby sfinalizować fryzurę.
- Podziel włosy na łatwe do opanowania kosmyki.
- Aby uzyskać płynne wydmuchiwanie, umieść szczotkę powietrzną blisko korzeni i szczotkuj w kierunku jej końcówek. Mieszane nylonowe ząbki z zaokrąglonymi końcami szybko rozplątują włosy, a krótkie szczeciny delikatnie chwyta włosy, aby je wygładzić i nabłyszczać.
- Aby uzyskać wolumen, umieść szczotkę powietrzną pod włosami blisko korzeni i

rozsuń na zewnątrz w kierunku końców. W celu dodatkowego uniesienia korzeni przytrzymaj szczotkę powietrzną pod korzeniami przez dodatkowe 2–3 sekundy.

- Aby zwinąć kosmyki do wewnątrz, umieść szczotkę powietrzną pod kosmyk i przytrzymaj przez 2 do 3 sekund przed obróceniem do wewnątrz. Aby zwinąć końce na zewnątrz, umieść szczotkę powietrzną na kosmyk i przytrzymaj przez 2 do 3 sekund przed obróceniem na zewnątrz.
- Powtarzaj w pozostałych sekcjach, aż włosy zostaną wysuszone w luksusowy i obszerny styl.
- Wyłącz urządzenie po skończonej stylizacji.

#### ○ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA UTRZYMANIA

To urządzenie jest wyposażone w termostat, który może automatycznie WYŁĄCZYĆ suszarkę, jeśli temperatura przekroczy dokładną temperaturę z powodu częściowo zablokowanego wlotu lub wylotu powietrza. Jeśli urządzenie zwalnia się podczas użytkowania, wyłącz przełącznik i poczekaj, aż urządzenie ostygnie. Po ostygnięciu termostat zresetuje się automatycznie. Podczas użytkowania nie blokuj otworów wlotu lub wylotu powietrza. Podczas korzystania z tego urządzenia w pobliżu wody (np. w łazience), należy użyć gniazdka elektrycznego, które jest uziemione i podłączone do bezpiecznika lub przełącznika FID.

#### ○ KONSERWACJA URZĄDZENIA

Twoje urządzenie praktycznie nie wymaga konserwacji. Nie jest wymagane smarowanie urządzenia podczas użytkowania. Utrzymuj wszystkie otwory wentylacyjne w czystości i wolne od kurzu, brudu i lakieru do włosów. Jeśli przewód się skręci, przed użyciem należy go odkręcić.

#### ○ CZYSZCZENIE

Jeśli czyszczenie stanie się konieczne, odłącz urządzenie od źródła zasilania i wytrzyj obudowę wilgotną szmatką. Kurz i kłaczkę można usunąć z otworów wlotu powietrza za pomocą małej szczotki lub odkurzacza z nasadką szczotkową. NIE myj w wodzie ani nie pozwól, aby wilgoć lub dodatkowe zanieczyszczenia dostały się do urządzenia podczas czyszczenia.

**OSTRZEŻENIE:** Jeśli wystąpi jakaś awaria, nie próbuj jej naprawiać. To urządzenie nie zawiera części, które mogą być naprawiane przez użytkownika.

#### ○ PRZECHOWYWANIE URZĄDZENIA

**Odłącz urządzenie, gdy nie jest używane.** Pozwól urządzeniu ostygnąć i przechowuj go poza zasięgiem dzieci w bezpiecznym, suchym miejscu. Nigdy nie owijaj przewodu wokół urządzenia, ponieważ spowoduje to jego przedwczesne zużycie i zerwanie. Ostrożnie postępuj z kablem, aby wydłużyć jego żywotność i unikaj szarpania, skręcania lub przeciążania, szczególnie przy połączeniu wtykowemu.

## UWAGI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych, zwłaszcza w obecności dzieci, należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym:

- NIGDY nie owijaj przewodu zasilającego wokół urządzenia. Każde pociągnięcie, skręcenie, poważne złożenie lub zgięcie może uszkodzić przewód, szczególnie w miejscu wejścia do urządzenia, co może spowodować jego uszkodzenie i może spowodować niedobór prądu lub inne awarie.
- Regularnie sprawdzaj przewód. **NIE WOLNO** używać urządzenia ze skręconym, zgiętym lub w inny sposób uszkodzonym przewodem lub jeśli napięcie elektryczne jest zmienne. Jeśli przewód jest uszkodzony lub występują nieregularne problemy z zasilaniem, zapoznaj się z instrukcjami w sekcji UWAGI poniżej.
- Urządzenie należy odłączyć i pozostawić do ostygnięcia przed przechowywaniem. **NIE NALEŻY** przykładać naprężeń do punktu wejścia przewodu do urządzenia. Podczas przechowywania przewód powinien pozostać luźny bez ciasnych zagięć, a urządzenie



powinno być umieszczone w bezpiecznym, suchym miejscu niedostępnym dla dzieci. Więcej informacji znajduje się w części PRZECHOWYWANIE URZĄDZENIA.

### **PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE OBSŁUGI PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM. NALEŻY PRZECHOWYWAĆ Z DAŁA OD WODY.**

**UWAGI:** podobnie jak w przypadku większości urządzeń elektrycznych, części elektryczne są pod napięciem, nawet gdy wyłącznik jest wyłączony.

Aby zmniejszyć ryzyko śmierci w wyniku porażenia prądem:

1. Zawsze odłączaj urządzenie z gniazdka natychmiast po użyciu.
2. NIE korzystaj podczas kąpieli.
3. NIE umieszczaj ani nie przechowuj urządzenia w miejscu, w którym może spaść lub zostać wciągnięte do wanny lub zlewu.
4. NIE używaj w pobliżu, nie umieszczaj go ani nie upuszczaj do wody lub innej cieczy.
5. Jeśli urządzenie wpadnie do wody, natychmiast je odłącz z prądu. NIE sięgaj po urządzenie do wody.
6. NIE używaj urządzenia ze skręconym, zgiętym lub w inny sposób uszkodzonym przewodem.

### **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI**

Aby zmniejszyć ryzyko poparzenia, pożaru, porażenia prądem lub obrażeń osób:

1. Po podłączeniu urządzenia nigdy nie należy pozostawiać bez nadzoru. Wyłącz przełącznik

i odłącz przewód elektryczny, gdy nie jest używany.

2. Konieczny jest ścisły nadzór, gdy urządzenie jest używane przez dzieci, osoby niepełnosprawne lub jest włączone w ich pobliżu lub znajduje się w ich pobliżu.
3. Z tego urządzenia należy korzystać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji. NIE używaj dodatków lub dysz niezalecanych przez producenta.
4. Nigdy nie używaj tego urządzenia, jeśli ma uszkodzony przewód lub wtyczkę, jeśli nie działa prawidłowo lub zostało upuszczone, uszkodzone lub wpadło do wody. Zwróć urządzenie do centrum serwisowego w celu sprawdzenia i naprawy.
5. Trzymaj przewód i urządzenie z dala od gorących powierzchni. NIE ciągnij, nie skręcaj ani nie owijaj przewodu wokół urządzenia.
6. Nigdy nie blokuj otworów wentylacyjnych urządzenia ani nie kładź go na miękkiej powierzchni, takiej jak łóżko lub kanapa, gdzie otwory wentylacyjne mogą być zablokowane. Zachowaj otwory wentylacyjne wolne od kłaczek, włosów i tym podobnych.
7. Nigdy nie używaj podczas snu.
8. Nigdy nie upuszczaj ani nie wkładaj żadnych przedmiotów w żadne otwory.
9. NIE używaj przedłużacza z tym urządzeniem.
10. NIE kieruj gorącego powietrza w stronę oczu lub innych wrażliwych na ciepło miejsc.
11. Szczoteczki mogą się nagrzewać podczas użytkowania. Pozwól im ostygnąć przed przystąpieniem do pracy.

12. NIE umieszczaj urządzenia na żadnej powierzchni podczas pracy.
13. Podczas korzystania z urządzenia trzymaj włosy z dala od wlotów powietrza.
14. NIE używaj urządzenia z przetwornicą napięcia.

### **GWARANCJA**

Gwarancja jest ważna przez 24 miesiące. Można ją zgłosić do firmy DFVU, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Słowenia, w celu uzyskania produktu zastępczego lub zwrotu pieniędzy. Wystarczy przesłać nam numer zamówienia i datę zakupu pocztą elektroniczną dostępną po kliknięciu na nasze logo w prawym dolnym rogu. Czas użyteczności produktu wynosi 24 miesiące od daty jego odbioru.



	Symbol utylizacji i recyklingu zgodnie z dyrektywą WEEE. Symbol WEEE jest umieszczany na produktach zgodnych z dyrektywą UE 012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Ma on na celu zapobieganie niewłaściwej utylizacji produktu oraz promowanie ponownego wykorzystania i recyklingu.
--	--