

INSTRUKCJA OBSŁUGI

HYBRYDOWA SUSZARKA DO WŁOSÓW HAIRSTYLER PRO

KOMPONENTY

- Hybrydowa suszarka do włosów
- Instrukcja obsługi

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

- Napięcie: 220-240 V
- Zasilanie: 2000 W
- Częstotliwość: 50-60 Hz
- Silnik: hybrydowy silnik prądu przemiennego
- Otwór wywiewu powietrza: powłoka ceramiczna
- Wymiary: 254(W) x 90(D) x 273(H) mm
- Waga: 851 g
- Rodzaj wtyczki: UE
- Długość kabla: 1,8 m



OPIS

- (1) Otwory nawiewu z dyszami rotacyjnymi
- (2) 2 otwory nawiewu powietrza powlekane ceramiką z równomiernym nagrzaniem
- (3) Przycisk impulsowy włączający chłodne powietrze
- (4) 3 ustawienia temperatury i 2 ustawienia mocy strumienia
- (5) Pochylana kratka nawiewu powietrza
- (6) Uszko do zawieszania

UŻYTKOWANIE

Aby korzystać z hybrydowej suszarki do włosów Hairstyle PRO, otwórz otwory nawiewne suszarki

obracając dyszę o 90 stopni w lewo lub w prawo, aż zostanie ona zablokowana w pozycji otwartej. Otwory nawiewu powietrza powlekane ceramiką powinny być całkowicie odstępnięte po bokach dyszy.

Aby korzystać z suszarki w trybie klasycznym, należy zamknąć otwory dysz suszarki, obracając je w lewo lub w prawo, aż zostaną zamknięte. Otwory nawiewne należy zamknąć, przypominając tradycyjną suszarkę.

○ 360 STOPNIOWE SUSZENIE I WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STYLIZACJI

Do suszenia typu surround 360 należy stosować suszarkę z otwartymi dyszami.

- Delikatnie wysusz włosy ręcznikiem, aby usunąć nadmierną ilość wody. Przeczesuj włosy, aby się rozplątać.
- Podziel włosy na sekcje. Możesz używać większych sekcji jednocześnie. Eksperymentuj z ilością włosów, które możesz wysuszyć, aby osiągnąć pożądane rezultaty.
- Zaczynając jak najbliżej głowy, delikatnie włoś dużą ilość włosów do bocznych otworów nawiewu. Włosy powinny swobodnie zwisać przez otwarte kratki. Przytrzymaj końcówki podzielonych włosów. Idealne wysuszenie uzyskuje się poprzez przesuwanie suszarki w górę i w dół długości włosów.
- Należy powtarzać, aż do osuszenia podzielonych włosów.

- Aby wysuszyć tył głowy (w przypadku średnich i dłuższych włosów), podziel włosy po środku głowy, wyciągnij je do przodu i wykonaj te same czynności, które zostały opisane powyżej.
- Aby zbliżyć się do korzeni, delikatnie przyłóż suszarkę do skóry głowy, a suszarkę pod kątem lekko w górę.
- Hybrydowa suszarka do włosów jest bardzo przyjazna dla loczków. Kontrolowany przepływ powietrza utrzymuje w miejscu naturalne loki i fale.
- Aby uzyskać bardziej precyzyjną stylizację i osuszenie włosów za pomocą szczoteczki do włosów, należy przestawić suszarkę w tryb klasyczny poprzez przekręcenie otworów nawiewnych.

○ SUSZENIE I STYLIZACJA KONWENCJONALNA

Zamknij otwory wentylacyjne w przypadku konwencjonalnego suszenia i stylizacji.

- Delikatnie wysusz włosy ręcznikiem, aby usunąć nadmiar wody. Przeczesuj włosy, aby się rozplątać.
- Naciśnij przycisk impulsowy włączający chłodne powietrze, aby ustawić styl z zimnym przepływem lub uczciwą siłą, gdy osiągnięty zostanie pożądaný styl dla długotrwałych rezultatów.
- Po zakończeniu suszenia poczekaj, aż urządzenie ochłodzi się przed

przechowywaniem. NIE należy owijać kabla wokół suszarki. Użyj uszko do zawieszania. Dzięki temu kabel nie będzie się plątał i przedwcześnie zużywał.

○ DEMONTOWANA KRATKA NAWIEWU POWIETRZA I FILTR

- Aby przedłużyć żywotność silnika, zdejmowaną kratkę nawiewu i filtr siatkowy należy czyścić przynajmniej raz na trzy miesiące.
- Aby zdjąć kratkę nawiewu powietrza, należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone, a następnie obrócić pokrywę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby ją odblokować i odciągnąć od urządzenia, naciskając zatrzaski.

UWAGA: Filtr siatkowy powinien się odłączyć z pokrywą kratkę nawiewu, ale może wypaść podczas zdejmowania pokrywy.

- Należy usunąć kurz ze zdejmowanej pokrywy kratki nawiewu i filtra siatkowego w celu usunięcia wszelkich osadów.
- Aby wymienić pokrywę kratki nawiewu, należy wyrównać zatrzaski nasadki końcowej ze szczelinami z tyłu urządzenia. Wciśnij nasadkę końcową na suszarkę i obróć w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zablokować ją na właściwym miejscu.

UWAGA: Przed ponownym założeniem pokrywy końcowej na suszarkę należy umieścić filtr wewnątrz pokrywy kratki nawiewu.

NIE NALEŻY URUCHAMIAĆ URZĄDZENIA BEZ FILTRA SIATKOWEGO.

○ UTRZYMANIE OGÓLNE

Urządzenie jest wyposażone w termostat, który może wyłączyć suszarkę lub spowodować wyłączenie grzejników, jeśli temperatura przekroczy dopuszczalny poziom z powodu częściowo zablokowanych otworów wentylacyjnych. W sytuacji, gdy urządzenie zatrzyma się lub wypuści tylko zimne powietrze podczas użytkowania, zgasi wyłączniki i pozwoli na ochłodzenie urządzenia, w tym samym czasie urządzenie automatycznie się zresetuje. Podczas użytkowania NIE należy blokować otworów wentylacyjnych. Podczas korzystania z tego urządzenia w pobliżu wody (np. w łazience) zaleca się korzystanie z gniazdka elektrycznego zabezpieczonego przerywaczem obwodu uziemienia (*Ground Fault Circuit Interrupter*).

○ UTRZYMYWANIE URZĄDZENIA

Twoje urządzenie jest praktycznie niewymagające obsługi technicznej. Nie ma potrzeby stosowania żadnego nawilżania. Podgrzewane powierzchnie należy utrzymywać w czystości, bez kurzu, brudu i resztek lakieru do włosów. Jeśli konieczne okaże się potrzeba po czyszczeniu, należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania i wymyć obudowę wilgotną szmatką. Jeśli kabel ulegnie skręceniu, należy go odkręcić przed użyciem.

Dodatkowe instrukcje dotyczące czyszczenia

Kurz i włókna można usunąć z otworów wentylacyjnych za pomocą małej szczotki lub odkurzacza. **NIE WOLNO DOPUŚCIĆ**, aby wilgoć lub dodatkowe zanieczyszczenia weszły do urządzenia podczas czyszczenia. Należy oczyścić zewnętrzną częśći suszarki za pomocą **ŚCIERECZKI**.

UWAGI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

NIGDY nie owijać kabla zasilającego wokół urządzenia. Jakiegokolwiek przeciąganie, skręcanie, poważne zwinienie lub zagięcie może uszkodzić kabel, szczególnie w miejscu wejścia do urządzenia, co może spowodować pęknięcie kabla i spowodować jego uszkodzenie.

NIGDY nie owijać kabla zasilającego wokół urządzenia. Jakiegokolwiek przeciąganie, skręcanie, poważne zwinienie lub zagięcie może uszkodzić kabel, szczególnie w miejscu wejścia do urządzenia, co może spowodować pęknięcie kabla i spowodować jego uszkodzenie.

Należy regularnie sprawdzać kabel, **NIE WOLNO** używać urządzenia ze skręconym, zgiętym lub w inny sposób uszkodzonym kablem lub jeśli urządzenie otrzymuje nieregularnie zasilanie. Jeżeli kabel jest uszkodzony lub w przypadku nieregularnych problemów z zasilaniem, należy zapoznać się z instrukcją w tomiku UWAGI poniżej.

○ PRZECHOWYWANIE

Urządzenie powinno być odłączone i pozostawione do schłodzenia przed jego przechowywaniem.

NIE WOLNO stosować obciążeń lub napięć w punkcie wejścia kabli do urządzenia. Podczas przechowywania kabel powinien pozostać luźny i nie może mieć szczelnych zakrętów ani zagięć. Urządzenie należy umieścić w bezpiecznym, suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci.

W przypadku korzystania z urządzeń elektrycznych, szczególnie w obecności dzieci, należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, między innymi:

PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI.

NALEŻY TRZYMAĆ Z DALA OD WODY.

ZAGROŻENIE: jak w przypadku większości urządzeń elektrycznych, części elektryczne są pod napięciem nawet wtedy, gdy są wyłączone.

Aby zmniejszyć ryzyko śmierci w wyniku porażenia prądem podczas użytkowania:

1. Urządzenie należy zawsze odłączać od gniazdka natychmiast po użyciu.
2. **NIE UŻYWAĆ** podczas kąpieli.
3. **NIE WOLNO** umieszczać lub przechowywać urządzenia w miejscu, w którym może ono spaść lub zostać wciągnięte do wanny lub zlewu.
4. **NIE UŻYWAĆ** w pobliżu wody lub innego płynu, nie umieszczać ich wcale lub wrzucać do wody lub innego płynu.
5. Jeśli urządzenie wpadnie do wody, natychmiast odłącz je od gniazdka, **NIE WOLNO** dotykać wody.

6. **NIE UŻYWAĆ** urządzenia ze skręconym, wygiętym lub w inny sposób uszkodzonym kablem.



OSTRZEŻENIE: w celu zmniejszenia ryzyka poparzeń, pożaru, porażenia prądem lub obrażeń ciała:

1. Nigdy nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru po podłączeniu go do sieci. Należy wyłączyć urządzenie i odłączyć przewód elektryczny, gdy nie jest używane.
2. Dokładny monitoring jest konieczny, gdy urządzenie jest używane przez, na lub w pobliżu dzieci lub osób z ograniczoną sprawnością.
3. Należy trzymać kabel i urządzenie z dala od ogrzewanych powierzchni.
4. **NIE** należy ciągnąć, przekręcać ani owijać kabla wokół urządzenia.
5. Nigdy nie używać podczas snu.
6. Nigdy nie upuszczać ani nie wkładać żadnych przedmiotów do jakiegokolwiek otworu.
7. **NIE WOLNO** używać na zewnątrz ani pracować w miejscach, w których używa się produktów aerozolowych (spray) lub w których podawany jest tlen.
8. Nigdy nie blokować otworów wentylacyjnych urządzenia ani nie umieszczać go na miękkiej powierzchni, takiej jak łóżko lub kanapa, gdzie otwory wentylacyjne mogą być zablokowane.

Otwory wentylacyjne należy utrzymywać w stanie wolnym od kurzu, włosów, itp.

9. NIE kierować gorącego powietrza w stronę oczu lub innych obszarów wrażliwych na wysoką temperaturę.
10. Uchwyty mogą się nagrzewać podczas użytkowania. Pozwól im ochłodzić się przed rozpoczęciem pracy.
11. NIE WOLNO położyć urządzenia na żadnej powierzchni podczas pracy.
12. Podczas korzystania z urządzenia należy trzymać włosy z dala od pochylanej kratki nawiewu powietrza.
13. NIE WOLNO używać tego urządzenia z konwerterem napięcia.
14. NIE WOLNO używać kabla przedłużającego do tego urządzenia.



| | |
|---|--|
|   | <p>Symbol utylizacji i recylingu zgodnie z dyrektywą WEEE. Symbol WEEE jest umieszczany na produktach zgodnych z dyrektywą UE 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Ma on na celu zapobieganie niewłaściwej utylizacji produktu oraz promowanie ponownego wykorzystania i recylingu.</p> |
|---|--|