

INSTRUKCJE OBSŁUGI

ELEKTRYCZNY ŁAPACZ OWADÓW FLYTRAP

KOMPONENTY

- Elektryczny łapacz owadów
- Przewód USB do ładowania
- Przynęta na muchy i owady

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Zasilanie: kabel USB
- Napięcie znamionowe: 5V
- Moc znamionowa: 3W
- Częstotliwość pracy: 50/60 Hz
- Waga: 500 g
- Materiał: ABS
- Rozmiar: 7,5 × 20,5 × 21 cm



ZASADY DZIAŁANIA

Urządzenie wabi muchy za pomocą przynęty, a następnie wymiata je do pojemnika za pomocą mechanizmu obrotowego. Mechanizm obraca się na tyle wolno, aby nie wystraszyć muchy. Jest to bezpieczny i przyjazny dla środowiska sposób na złapanie muchy.

KOMPONENTY



- (1) Obrotowa pokrywa pułapki
- (2) Silnik
- (3) Wycięcie na przynętę
- (4) Przewód USB do ładowania
- (5) Włącznik ON/OFF
- (6) Elektryczny łapacz owadów
- (7) Wtyczka pułapkowa
- (8) Przynęta na muchy i owady

SPOSÓB UŻYWANIA URZĄDZENIA

- Podłączyć kabel zasilający do dowolnego adaptera do ładowania.
- Ustawić przynętę w wyznaczonych nacięciach na górze urządzenia (3). Użyj dołączonej do zestawu przynęty na muchy lub stwórz własną za pomocą wody z miodem lub cukrem.
- Włącz pułapkę, ustawiając włącznik na I.
- Ustaw pułapkę w ciągu dnia w obszarze pełnym światła słonecznego, aby uzyskać najlepsze efekty.
- Gdy w pojemniku znajduje się wystarczająca ilość much, wyjmij pojemnik lub korek pojemnika, aby wyrzucić muchy.
- Po opróżnieniu pojemnika, zaleca się umyć go za pomocą wody i mydła.

CZYSZCZENIE, PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA

- Pojemnik należy regularnie czyścić za pomocą mydła i wody.
- Nie należy używać wody do czyszczenia karbów i pokrywy pułapki.
- Nie zanurzać produktu w wodzie.
- Odłączyć kabel zasilający USB od zasilania, gdy urządzenie nie jest używane.
- Muchy odpoczywają w nocy, dlatego nie należy używać urządzenia w nocy, aby oszczędzać energię i zapewnić dłuższą żywotność urządzenia.
- Jeśli urządzenie przestanie działać, nie należy samodzielnie naprawiać.
- Gdy urządzenie nie jest używane, należy przechowywać je w ciemnym i suchym pomieszczeniu.

UWAGI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nie zanurzać i nie wylewać wody na urządzenie.
- Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru podczas jego użytkowania.
- Nie zatrzymywać ani nie obracać ręcznie pokrywy syfonu lub silnika. Może to spowodować uszkodzenie silnika.
- Urządzenie nie posiada żadnych elementów, które użytkownik może naprawić. Nie należy go rozmontowywać.
- Wyłączyć urządzenie, gdy nie jest używane.

GWARANCJA

Gwarancja jest ważna przez 24 miesiące. Można ją zgłosić do firmy DFVU, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Słowenia, w celu uzyskania produktu zastępczego lub zwrotu pieniędzy. Wystarczy przesłać nam numer zamówienia i datę zakupu pocztą elektroniczną dostępną po kliknięciu na nasze logo w prawym dolnym rogu. Czas użyteczności produktu wynosi 24 miesiące od daty jego odbioru.



Symbol utylizacji i recyklingu zgodnie z dyrektywą WEEE

Symbol WEEE jest umieszczany na produktach zgodnych z dyrektywą UE 012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Ma on na celu zapobieganie niewłaściwej utylizacji produktu oraz promowanie ponownego wykorzystania i recyklingu.