

INSTRUKCJA OBSŁUGI

POIDŁO DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH FLOWY

OPAKOWANIE ZAWIERA

- Fontannę
- Pompę
- Adapter zasilania
- Rurę odpływową
- 4 × filtr do wody
- Czujnik (opcjonalnie)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Pojemność: 1,8 L
- Materiał: PC
- Wymiary: 172 × 172 × 165 mm
- Waga: 0,6 kg



INSTALACJA

Przed instalacją

- Wyjmij wszystkie elementy opakowania i przedmioty z pudełka.

Instalowanie filtra

- Otwórz fontannę i wyjmij komorę filtra z pokrywy fontanny.
- Włóż jeden z dołączonych filtrów do komory filtra.
- Zamknij komorę.

Instalacja pompy wodnej

- Umieść pompę wodną wewnątrz fontanny w pobliżu określonego gniazdka. Naciśnij go, aby przykleił się do obudowy.
- Przeciągnij kabel przez szczelinę.
- Użyj suwaka na pompie wodnej, aby określić przepływ wody (jest oznaczony + i -).

Montaż fontanny

- Po wykonaniu powyższych kroków umieść pokrywę na zbiorniku. Upewnij się, że rura wodna jest szczelina na wylocie pompy i że szczeliny kabli są wyrównane.
- Włóż dołączoną rurę do wylotu na górze pokrywy, jeśli chcesz, aby woda przepływała z wyższego miejsca.

DZIAŁANIE

- Podłącz kabel zasilający pompy do zasilacza i podłącz go do gniazdka elektrycznego. Fontanna powinna teraz zacząć pompować wodę.

- Jeśli Twoja wersja fontanny jest dostarczana z czujnikiem ruchu, zapoznaj się z następną sekcją.

Działanie czujnika ruchu

- Jeśli masz wersję fontanny z czujnikiem ruchu, podłącz kabel zasilający pompy do czujnika.
- Przymocuj czujnik blisko fontanny z przyssawką (z tyłu czujnika znajduje się szczelina na przyssawkę) lub dołączoną dwustronną kropkę samoprzylepną.
- Czujnik włącza pompę wody, gdy wyczuwa ruch w zakresie 0,1–3 m. Wyłącza się ponownie po 30 sekundach.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

- Czyść pojemnik na wodę co dwa tygodnie, zwiększając częstotliwość w zależności od jakości wody i nawyków zwierzęcia. Podczas czyszczenia pojemnika należy również wymienić filtr do wody.
- Zawsze odłączaj pompę wody podczas konserwacji.
- Używaj zwykłej bieżącej wody do czyszczenia zbiornika na wodę. Nie używaj mydła ani detergentów w celu ochrony zdrowia swojego zwierzęcia.
- Podczas czyszczenia nie używaj materiałów ściernych.

UWAGI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Zawsze odłączaj pompę wody podczas konserwacji.


- Nie ciągnij za przewód podczas odłączania fontanny.
- Nie przepelniaj. Użyj oznaczeń z boku zbiornika na wodę, aby określić optymalny poziom wody.
- Nigdy nie uruchamiaj pompy wodnej poza wodą. Zawsze napełniaj zbiornik przed włączeniem pompy.
- Chroń swojego zwierzaka przed żuciem sznurków.
- Zasilacz nie powinien stykać się z wodą.

	celu zapobieganie niewłaściwej utylizacji produktu oraz promowanie ponownego wykorzystania i recyklingu.
--	--

GWARANCJA

Gwarancja jest ważna przez 24 miesiące. Można ją zgłosić do firmy DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Słowenia, w celu uzyskania produktu zastępczego lub zwrotu pieniędzy. Wystarczy przesłać nam numer zamówienia i datę zakupu pocztą elektroniczną dostępną po kliknięciu na nasze logo w prawym dolnym rogu. Czas użyteczności produktu wynosi 24 miesiące od daty jego odbioru.



	Symbol utylizacji i recyklingu zgodnie z dyrektywą WEEE Symbol WEEE jest umieszczany na produktach zgodnych z dyrektywą <i>UE 2012/19/UE</i> w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Ma on na
---	---