

INSTRUKCJE

MINI ROBOT KUCHENNY EZCHOP

ZAWARTOŚĆ OPWKOWANIA

- Robot kuchenny EzChop
- Kabel do ładowania Micro-USB
- Instrukcja obsługi

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

- Materiał: ABS, PC, stal nierdzewna
- Wymiary: 8,7 × 9,7 cm
- Pojemność kubka: 250 ml
- Moc nominalna: 30 W



SPOSÓB UŻYCIA

- Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować akumulator i wyczyścić wszystkie elementy. Pojemnik i ostrza można umyć pod bieżącą wodą z mydłem. Pokrywę należy czyścić wilgotną ściereczką.
- Aby naładować baterię, użyj dołączonego kabla do ładowania i podłącz jeden koniec do ładowarki lub komputera, a drugi do portu ładowania z boku urządzenia.
- Podczas ładowania dioda kontrolna na górze urządzenia będzie świecić na czerwono. Po zakończeniu ładowania, światło zmieni kolor na niebieski. Robot kuchenny jest teraz gotowy do użycia.
- Otwórz pokrywę i włóż pokrojoną w kostkę żywność do plastikowego kubka. Pozostaw ostrze w środku.
- Zamknąć pokrywę i nacisnąć przycisk zasilania na górze urządzenia.
- Musisz trzymać przycisk zasilania wciśnięty, aby ostrze mogło się obracać.
- Kiedy jedzenie zostanie posiekane do preferowanej wielkości, zwolnij przycisk. Otwórz pokrywę i wyjmij ostrze. Twoje posiekane jedzenie jest gotowe.
- Czyść urządzenie po każdym użyciu.

OSTRZEŻENIA

- Nie myć w zmywarce do naczyń. Nie zanurzać pokrywy w wodzie.
- Przed użyciem upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo zmontowane.

- Ostrze tnące jest bardzo ostre, dlatego należy zachować szczególną ostrożność podczas posługiwania się nim, aby uniknąć obrażeń.
- Nie stawiać urządzenia na kuchence elektrycznej lub gazowej, w pobliżu otwartego płomienia lub urządzeń będących źródłem ciepła.
- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie demontować ani w żaden sposób nie modyfikować urządzenia.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie przepięć.

GWARANCJA

Gwarancja jest ważna przez 24 miesiące. Można ją zgłosić do firmy DFVU, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Słowenia, w celu uzyskania produktu zastępczego lub zwrotu pieniędzy. Wystarczy przesłać nam numer zamówienia i datę zakupu pocztą elektroniczną dostępną po kliknięciu na nasze logo w prawym dolnym rogu. Czas użyteczności produktu wynosi 24 miesiące od daty jego odbioru.



	Symbol utylizacji i recyklingu zgodnie z dyrektywą WEEE. Symbol WEEE jest umieszczany na produktach zgodnych z dyrektywą UE 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Ma on na
--	--

	celu zapobieganie niewłaściwej utylicacji produktu oraz promowanie ponownego wykorzystania i recyclingu.
--	---