

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZESTAW DO MANICURE I PEDICURE

Opakowanie zawiera:

1x wiertarka do manicure i pedicure

10x końcówka do wymiany

2 x odsuwacz skóry na stopach

5 x pilnik do paznokci

Pilnik nail shine



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Aby korzystać z wiertarki, należy włożyć 2x baterie AA (nie dołączone do zestawu).

INSTALACJA

Aby zainstalować baterie, przesunąć górną część urządzenia w prawo i wyciągnij je. Po włożeniu baterii, umieścić górną część z powrotem i przesunąć w lewo.

Aby zainstalować końcówkę, wystarczy włożyć ją do małego otworu w przednim końcu urządzenia. Aby wymienić końcówkę, należy wyciągnąć aktualną końcówkę z pozycji i wymienić ją na inną.

OBSŁUGA ZA POMOCĄ JEDNEGO PRZYCISKU

Aby włączyć urządzenie, wystarczy nacisnąć i przytrzymać przycisk (fioletowy) w górnej części elementu. Po zwolnieniu guzika, urządzenie przestanie działać.

WAŻNE

- Nie należy korzystać z nowych i zużytych baterii w tym samym czasie.
- Nie należy używać tego urządzenia w pobliżu źródeł wody lub substancji łatwopalnych z mokrymi rękami albo w kontakcie z wodą.
- Urządzenie należy czyścić wilgotną ściereczką.
- Do czyszczenia nie należy używać środków o właściwościach ściernych.
- Nie należy zanurzać urządzenia w żadnym płynie.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie.

- Nie należy wystawiać baterii na bezpośrednie działanie wysokiej temperatury lub bezpośredniego światła słonecznego.
- Przechowywać w suchym, niezapylnym miejscu.
- Przy recyklingu należy przestrzegać obowiązujących przepisów ochrony środowiska.