

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

### INTERAKTYWNA ZABAWKA OCTOPUS

#### ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Interaktywna zabawka Octopus
- 2 kulki styropianowe

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Wymiary: 18 × 18 × 16 cm
- Materiał: ABS, EPS
- 3 × 1,5 V baterie AA (nie zawarte w opakowaniu)



#### INSTALACJA

- Obróć zabawkę do góry nogami i upewnij się, że przełącznik zasilania jest ustawiony w pozycji „OFF”.
- Poluzuj śrubę zabezpieczającą na komorze baterii, aby otworzyć pokrywę.
- Włóż 3 baterie AA (niedołączone). Zwróć uwagę na polaryzację.
- Zamknij komorę i dokręć śrubę.



#### DZIAŁANIE

- Umieść zabawkę na płaskiej powierzchni.
- Gdy używana jest ochrona kół na spodzie, zabawka stoi nieruchomo i może być używana na stole lub innym małym obszarze.
- Po usunięciu zabezpieczenia kół na spodzie zabawkę należy umieścić na płaskiej powierzchni z wystarczającą ilością miejsca do poruszania się.

- Włącz zabawkę, obracając przełącznik ON/OFF do pozycji „ON”.
- Zabawka zaczyna poruszać się po pokoju z migającymi światełkami, grając wesołą melodię.
- Kiedy napotyka przeszkodę, odwraca się i porusza w innym kierunku.
- Umieść kulkę styropianową na kapeluszu. Zabawka generuje silny przepływ powietrza, który podnosi piłkę i zawiesza ją w powietrzu.
- Aby ją wyłączyć, przekręć przełącznik zasilania do pozycji „OFF”.



#### UWAGI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Wyłącz zabawkę i wyjmij baterie, gdy nie jest używana.
- Baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości, aby zapobiec zwarceniu.
- Nie mieszaj starych i nowych baterii.
- Używaj wyłącznie baterii tego samego lub równoważnego typu, jaki jest zalecany.
- Nie wystawiaj baterii na działanie wysokich temperatur ani bezpośredniego światła słonecznego.
- Opakowanie zawiera małe części. Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia!
- Nie nadaje się dla dzieci poniżej 3 lat.
- Przechowywać z dala od wody i ciepła.
- Wyczyść produkt wilgotną szmatką.

## GWARANCJA

Gwarancja jest ważna przez 24 miesiące. Można ją zgłosić do firmy DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Słowenia, w celu uzyskania produktu zastępczego lub zwrotu pieniędzy. Wystarczy przesłać nam numer zamówienia i datę zakupu pocztą elektroniczną dostępną po kliknięciu na nasze logo w prawym dolnym rogu. Czas użyteczności produktu wynosi 24 miesiące od daty jego odbioru.



 	<p><b>Symbol utylizacji i recyklingu zgodnie z dyrektywą WEEE</b> Symbol WEEE jest umieszczany na produktach zgodnych z dyrektywą <i>UE 2012/19/UE</i> w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Ma on na celu zapobieganie niewłaściwej utylizacji produktu oraz promowanie ponownego wykorzystania i recyklingu.</p>
--	---