

INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERAKTYWNY CHODZIK JOYSTRIDE

OPAKOWANIE ZAWIERA

- Główny korpus chodzika
- Uchwyt chodzika
- 2 nóżki chodzika
- Telefon do zabawy
- Tablica do rysowania i usuwania
- Mini pianino muzyczne
- Obciążnik (butelka z wodą)
- Duża śruba

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Zasilanie: 2 baterie AA (brak w zestawie)
- Materiał: ABS, PP
- Wymiary: 42 × 34 × 45 cm
- Waga: 1,5 kg



KOMPONENTY



1. Główny korpus chodzika
2. Telefon
3. Deska rysunkowa
4. Mini pianino muzyczne
5. Nogi z antypoślizgowymi kółkami
6. Uchwyt
7. Waga
8. Śruba

MONTAŻ



1. Zamontuj dwie nogi podpierające chodzika w dwóch otworach z tyłu korpusu. Upewnij się, że otwory w górnej części nóg są wyrównane z otworami w górnej części korpusu.

UWAGA: Nie montuj uchwytu przed zakończeniem montażu nóg!



2. Włóż uchwyt do dwóch otworów w górnej części korpusu. Wciśnij uchwyt do otworów, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu. Upewnij się, że produkt został zablokowany w odpowiednim położeniu poprzez zatrzaśnięcie nóg i uchwytu



3. Napełnij obciążnik (butelkę z wodą) wodą i zainstaluj go z tyłu korpusu, aby ustabilizować produkt. Przymocuj butelkę z wodą do korpusu za pomocą dołączonej dużej śruby.



4. Przymocuj akcesoria (telefon, pianino i tablicę do rysowania) do odpowiednich pozycji lub zdemontuj je zgodnie z życzeniem.

UWAGI

- Przed podłączeniem mini pianina użyj śrubokręta krzyżakowego, aby otworzyć komorę baterii z tyłu pianina i zainstaluj 2 baterie AA. Zwróć uwagę na biegunowość. Po zainstalowaniu baterii zamknij komorę i dokręć śrubę. Naciśnij przycisk z tyłu pianina do pozycji ON lub OFF, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.
- Przed pierwszym użyciem zdejmij papierowy arkusz ochronny z tablicy do rysowania. Do rysowania na tablicy używaj wyłącznie dołączonego pisaka. Wymaż rysunki, naciskając przycisk przesuwania w lewo/prawo.



5. Dostosuj prędkość obrotową kół, dokręcając lub odkręcając śruby na kołach.

OSTRZEŻENIA

- Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 6 miesięcy życia. Ryzyko zadławienia ze względu na małe części.
- Zabawa wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Upewnij się, że woda nie ma kontaktu z bateriami.
- Wyłącz i wyjmij baterie, gdy nie są używane.
- Nie demontować ani nie modyfikować w żaden sposób.

GWARANCJA

Gwarancja jest ważna przez 24 miesiące. Możesz ubiegać się o produkt zastępczy lub zwrot pieniędzy od DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Słowenia. Prześlij nam swój numer zamówienia i datę zakupu w wiadomości e-mail, która jest dostępna po kliknięciu naszego logo w prawym dolnym rogu. Żywotność produktu wynosi 24 miesiące od daty odbioru.



	Symbol utylizacji i recyklingu WEE. Symbol WEEE jest dołączony do produktu zgodnie z dyrektywą UE 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Ma on na celu zniechęcenie do niewłaściwej utylizacji tego produktu oraz promowanie ponownego użycia i recyklingu.
--	---