

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

### MASZYNA DO POPCORNU

#### KOMPONENTY

- Maszyna do popcornu
- Pokrywa górna
- Dozownik (miarka)
- Instrukcja obsługi

#### SPECYFIKACJE TECHNICZNE

- Napięcie: 220-240 V
- Częstotliwość: 50 - 60 Hz
- Moc: 1200 W
- Długość kabla zasilającego: ok. 75 cm
- Rozmiar produktu: 160 x 295 x 200 mm
- Materiał: PP/aluminium

#### CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU



- (1) Dozownik (miarka)
- (2) Pokrywa górna
- (3) Wlot kukurydzy
- (4) Plastikowy korpus urządzenia
- (5) Włącznik

#### SPOSÓB UŻYCIA

- Umieść maszynę do popcornu na solidnej, równej i suchej powierzchni.
- Przed pierwszym użyciem zaleca się umyć części za pomocą wilgotnej ściereczki, które wchodzi w kontakt z żywnością.
- Zmierz ilość przetworzonych ziaren (rdzeni) używając dostarczonego dozownika. Wystarczy jeden pełny wymiar na cykl. Więcej niż jeden pełny dozownik może przepełnić maszynę do popcornu i zakłócić prawidłowe funkcjonowanie maszyny.
- Wstępne podgrzewanie nie jest konieczne.
- Nie dodawaj żadnych innych składników, takich jak: olej, masło, margaryna, sól lub cukier, ponieważ może to spowodować uszkodzenie.
- Wsyp ziarna do komory prażenia.
- Umieść górną pokrywę na popcorn, a następnie włóż miseczkę do pojemnika.
- Obok maszyny do popcornu umieść odpowiednie naczynie (miseczkę), tak aby krawędź miseczki dotykała korpusu urządzenia. Wybierając miskę, upewnij się, że jest wystarczająco duża dla przygotowanej ilości i czy będzie pasować pod wylot. Ważne jest, aby po wyjściu z gotowego popcornu wyjście nie zostało zablokowane, a kawałki były skierowane prosto od komory prażenia do miski.
- Włącz maszynę do popcornu. Po kilku chwilach ciągłego pękania urządzenie automatycznie zaczyna wydmuchiwać popcorn z komory

prażenia. Prażenie jednej dawki popcornu zajmuje około 3 minut.

- Wyłącz maszynę i wyjmij wtyczkę sieciową z zasilania sieciowego po zaprzestaniu działania.
- Jeśli wymagana jest większa ilość popcornu, należy najpierw usunąć popcorn pozostający w aluminiowej komorze cieplnej. Zwróć uwagę, aby się nie poparzyć podczas postępowania się górną pokrywą, ponieważ ta część, jak również pokrywa pomiarowa jest bardzo gorąca, gdy maszyna do popcornu działa.

**UWAGA: Przed ponownym użyciem maszyny do popcornu należy poczekać około 10-12 minut.**

#### ○ PRZECHOWYWANIE

Gdy maszyna do popcornu nie jest używana, odłączyć maszynę do popcornu i przechowywać ją w bezpiecznym, suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci.

#### ○ CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem należy wyjąć wtyczkę sieciową z gniazdka sieciowego.
- Przed czyszczeniem należy upewnić się, że maszyna do popcornu całkowicie ostygła.
- Wyczyścić plastikowe części maszyny z wilgotną ściereczką. Nigdy nie używać produktów ściernych, ponieważ mogą one uszkodzić maszynę.
- Górną pokrywą i dozownik można czyścić w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń.

#### ○ OSTRZEŻENIE

- Nie dodawać oleju. Proszę używać suchych ziaren kukurydzy.
- Umieścić dozownik na pokrywę górną.
- Nigdy nie wrzucaj masła do urządzenia.


#### UWAGI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przy korzystaniu z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym poniższych wskazówek:

1. Przeczytaj wszystkie wskazówki.
2. Nie wolno dotykać gorących powierzchni.
3. W celu ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym nie należy zanurzać kabla do wody lub innych płynów.
4. Dokładny monitoring jest konieczny, gdy jakiegokolwiek urządzenie jest używane przez dzieci lub w ich pobliżu.
5. Odłącz wtyczkę z gniazdka, gdy urządzenie nie jest używane i przed czyszczeniem. Pozostawić do ostygnięcia przed założeniem lub zdjęciem części i przed czyszczeniem urządzenia.
6. Nie należy obsługiwać żadnego urządzenia z uszkodzonym kablem lub wtyczką lub po awarii urządzenia. Urządzenie należy zwrócić do najbliższego autoryzowanego serwisu w celu dokonania kontroli, naprawy lub regulacji.
7. Użycie akcesoriów niezalecanych przez producenta urządzenia może spowodować uszkodzenie urządzenia.
8. Nie należy używać urządzenia na zewnątrz.
9. Nie pozwól, aby przewód wisiał nad krawędzią stołu ani nie dotykał gorących powierzchni.
10. Aby odłączyć urządzenie, należy ustawić sterowanie w pozycji "OFF", a następnie wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
11. Nie należy używać urządzenia do celów innych niż zamierzone.
12. Urządzenie podłączone do gniazdka nie powinno pozostawać bez nadzoru.
13. Podczas wyrzucania popcornu należy zachować szczególną ostrożność.
14. Krótki przewód zasilający jest dostarczany w celu zmniejszenia ryzyka zaplątania się lub potknięcia kabla.
15. Jeśli używany jest długi odłączany przewód zasilający lub przedłużacz:
  - a. Oznaczona wartość mocy elektrycznej przewodu lub przedłużacza powinna być co najmniej taka sama jak wartość znamionowa urządzenia.
  - b. Przedłużacz powinien być przewodem uziemiającym o przekroju 3-przewodowym.
16. Należy pamiętać, że maksymalny czas pracy ciągłej wynosi 5 minut. Przerwy powinny trwać co najmniej 10 minut.
17. Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznego wyłącznika czasowego lub oddzielnego systemu zdalnego sterowania.
18. Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony lub uszkodzony przewód zasilający powinien być wymieniany wyłącznie przez serwis.

19. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub z brakiem doświadczenia i wiedzy, chyba że osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo udzieliła im nadzoru lub instrukcji dotyczących użytkowania urządzenia. Dzieci powinny być nadzorowane w celu upewnienia się, że nie bawią się urządzeniem.



	<p>Symbol utylizacji i recydingu zgodnie z dyrektywą WEEE. Symbol WEEE jest umieszczany na produktach zgodnych z dyrektywą UE 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Ma on na celu zapobieganie niewłaściwej utylizacji produktu oraz promowanie ponownego wykorzystania i recydingu.</p>
---	--