

## INSTRUKCJE OBSŁUGI

### POMPKA NA WIERTARKĘ FLOWDRIVE

#### KOMPONENTY

- Pompka na wiertarkę Flowdrive
- 2 × opaska metalowa
- 2 × końcówka do węża
- Instrukcja obsługi

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Materiał: PP
- Prędkość przepływu: 1136 l/h
- Maksymalna długość węża wlotowego: 2,7 m
- Maksymalna długość węża wylotowego: 13,7 m
- Rozmiar: 3,8 × 10,5 cm
- Przystawki do węża: rozmiar standardowy



#### SPOSÓB UŻYWANIA

- Umieścić pompkę na płaskiej powierzchni. Najlepiej przymocować ją do powierzchni kawałkiem taśmy dwustronnej.
- Przykręcić końcówki do węży na wlocie i wylocie pompy.
- Przed każdym użyciem, należy nasmarować wnętrze pompy kilkoma kroplami oleju smarowego.
- Przymocować oba węże (nie zawarte w zestawie) do pompy, w razie potrzeby zabezpieczyć połączenie za pomocą metalowych opasek zaciskowych. Sprawdzić pompę, aby upewnić się, która strona jest wlotem, a która wylotem. Pompa działa tylko w jednym kierunku.
- Wąż wlotowy nie powinien przekraczać 2,7 m.
- Do aktywacji pompy należy użyć wiertarki elektrycznej. Obraca się ona w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, jak wskazano na obudowie pompy.

#### KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

- W przypadku pompowania cieczy zawierających substancje stałe lub ścierne, należy użyć sita na wężu, aby zapobiec zatykaniu się pompy.
- Zaleca się, aby pompka była montowana na powierzchni podczas pracy.
- Pompka może pracować tylko w temperaturach pomiędzy 5-49°C.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- Po każdym użyciu należy spłukać pompkę czystą wodą.
- Należy stosować kilka kropli oleju smarowego przed każdym użyciem.
- Nie należy pracować na sucho, urządzenie potrzebuje oleju smarowego.

#### UWAGI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nie należy w żaden sposób demontować i modyfikować produktu.
- Nie wolno stać w wodzie podczas pompowania.
- Podczas korzystania z pompy należy trzymać wszystkie przewody zasilające z dala od wody i innych płynów.
- Podczas korzystania z pompy należy zawsze stać na suchym podłożu.
- Podczas korzystania z pompy należy stosować środki bezpieczeństwa (maskę, rękawice, środki ochrony oczu, środki ochrony słuchu).
- Pod żadnym warunkiem nie wolno używać pompy z substancjami łatwopalnymi.
- Podczas korzystania z pompy należy postępować zgodnie z poleceniami bezpieczeństwa dotyczącymi wiertarki elektrycznej.

#### GWARANCJA

Gwarancja jest ważna przez 24 miesiące. Można ją zgłosić do firmy DFVU, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Słowenia, w celu uzyskania produktu zastępczego lub zwrotu pieniędzy. Wystarczy przesłać nam numer zamówienia i datę zakupu pocztą elektroniczną dostępną po kliknięciu na nasze logo w prawym dolnym rogu. Czas użyteczności produktu wynosi 24 miesiące od daty jego odbioru.

