

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

## ANTYRADAR

### ZESTAW

- Urządzenie główne – antyradar
- Zasilacz DC 12V
- Mata antypoślizgowa
- Instrukcje użytkownika
- Certyfikat zgodności

### PRZYCISKI

- »UP«: zwiększyć głośność
- »MODE«: przełączanie pomiędzy trybem miejskim (CITY MODE) lub trybem autostradowym (HIGHWAY MODE)
- »DN«: zmniejszyć głośność



### ○ USTAWIENIA DOMYŚLNE

To urządzenie posiada automatyczną domyślną funkcję automatycznego zapisu wszystkich ustawień.

Bieżąca ustawienia domyślne to:

- Urządzenie jest ustawione na tryb autostradowy (HIGHWAY MODE)
- Głośność jest ustawiona maksimum
- Jasność jest ustawiona na maksimum

### ○ TRYB MIEJSKI (CITY MODE)

Aby powiadomić o sygnałach radarowych w trybie miejskim, naciśnij "MODE". Raport głosowy będzie wysyłany co 10 sekund. Po zniknięciu sygnału urządzenie powróci do ustawień domyślnych.

### ○ TRYB AUTOSTRADOWY (HIGHWAY MODE)

Tryb autostradowy to ustawienie domyślne.

Specyfikacje mogą być dostosowywane - w odniesieniu do rzeczywistego wykorzystania.

<b>Power ON/OFF</b>	Włóż wtyczkę zasilania do gniazdka DC 12V, a drugą końcówkę do urządzenia. Zaczynaj korzystać z urządzenia po uruchomieniu silnika.
<b>Produkt ON/OFF</b>	Gdy zasilanie jest włączone, usłyszysz komunikat "GPS radar system starts, the radar signal is connected successfully (System radaru GPS uruchamia się, sygnał radaru jest pomyślnie podłączony)".

<b>Podłączenie PND (PND connection)</b>	Podłącz urządzenie za pomocą PND z kablem MINI USB o podwójnej końcówce.
<b>Tryb raportowania głosowego (Voice report mode)</b>	Tryb raportów głosowych automatycznie wysyła raporty głosowe podczas przejmowania stałego lub przenośnego sygnału radarowego.
<b>Tryb PND (PND mode)</b>	W tym trybie urządzenie będzie przysyłać raporty do urządzenia PND podczas przechwytywania stałego lub przenośnego sygnału radarowego. Urządzenie PND musi jednak również obsługiwać tę funkcję.
<b>Regulacja głośności</b>	Lekko naciśnij przycisk, aby dostosować głośność urządzenia. Dostępne są opcje o wysokiej, średniej i niskiej głośności
<b>Tryb jazdy</b>	Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez kilka sekund, aby wybrać tryb miejski (CITY MODE) lub tryb autostradowy (HIGHWAY MODE).
<b>Tryb miejski (CITY MODE)</b>	W trybie miejskim (CITY MODE) urządzenie może odbierać sygnał z różnych źródeł. Urządzenie przetwarza i analizuje automatycznie przed raportowaniem.
<b>Tryb autostradowy (HIGHWAY MODE)</b>	W trybie autostradowym (HIGHWAY MODE) urządzenie będzie raportować za każdym razem, gdy odbiera sygnał z odpowiednią czułością.

## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Urządzenie nie ma na celu ochrony przed wypadkami drogowymi. Antyradar ostrzega kierowcę tylko o sygnałach radarowych.
- Nie modyfikuj ustawień radaru podczas jazdy.
- Zwracaj uwagę na ruch drogowy - nie patrzeć na ekran urządzenia podczas jazdy.
- Ładowanie – zasilacz DC 12V
- Nie należy umieszczać urządzenia na wilgotnej, słonej albo tłustej powierzchni lub w miejscach, gdzie mogą wystąpić uszkodzenia mechaniczne.
- Nie należy zostawiać narzędzia w samochodzie podczas wysokich temperatur, ponieważ temperatura wewnątrz zaparkowanego pojazdu może przekroczyć bezpieczny zakres.
- Nie należy rozmontowywać urządzenia.
- Aby uniknąć nieprzewidywalnych uszkodzeń, należy używać oryginalnych akcesoriów.
- Kierowcy i inni użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania lokalnych przepisów ruchu drogowego.
- Zdejmij podkładkę silikonową, gdy nie jest używana. Długotrwałe wystawienie na działanie słońca i ciepła może spowodować uszkodzenie deski rozdzielczej samochodu.

## GWARANCJA

Gwarancja jest ważna przez 24 miesiące. Można ją zgłosić do firmy DFVU, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Słowenia, w celu uzyskania produktu zastępczego lub zwrotu pieniędzy. Wystarczy przesać nam

numer zamówienia i datę zakupu pocztą elektroniczną dostępną po kliknięciu na nasze logo w prawym dolnym rogu. Czas użyteczności produktu wynosi 24 miesiące od daty jego odbioru.

