

INSTRUKCJE OBSŁUGI

HOLIDAYRHAPSODY ZEWNĘTRZNY PROJEKTOR LED

KOMPONENTY

- Projektor LED z kablem
- Adapter USB
- Palik z tworzywa sztucznego
- Podstawa z tworzywa sztucznego
- 12 slajdów

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Moc znamionowa: 7,5 W
- Napięcie znamionowe: 5 V
- Zasilanie: kabel USB
- Materiał: ABS
- Rozmiar: 16 × 20 × 23 cm



KOMPONENTY



- (1) Uchwyt do slajdów
- (2) Slajd
- (3) Silnik ON/OFF
- (4) Włącznik ON/OFF
- (5) Światło ON/OFF
- (6) Palik z tworzywa sztucznego
- (7) Uchwyt mocujący
- (8) Podstawa z tworzywa sztucznego
- (9) Adapter USB

SPOSÓB INSTALACJI I UŻYTKOWANIA

- Po pierwsze należy wybrać miejsce dla projektora HolidayRhapsody. Pamiętaj, że pomiędzy projektorem a powierzchnią, na której będzie wyświetlana projekcja, nie powinny znajdować się żadne przeszkody wizualne.
- Zdecyduj, czy chcesz użyć plastikowego palika czy podstawy, aby zapewnić projektorowi maksymalną stabilność.
- Jeżeli podłoże jest miękkie, zalecamy użycie palika, natomiast jeżeli podłoże jest twarde i płaskie, zalecamy użycie plastikowej podstawy.
- W przypadku korzystania z plastikowej podstawy wystarczy wcisnąć dolną część projektora w otwór znajdujący się w środku podstawy. Jeśli używasz plastikowego palika, wepchnij dolną część projektora w otwór na górze palika.
- Ustaw projektor w wybranym miejscu i poluzuj pokrętko, aby wyregulować kąt nachylenia. Upewnij się, że projektor jest skierowany bezpośrednio na powierzchnię, na której ma być wyświetlana projekcja. Dokręć pokrętko, aby zabezpieczyć odpowiednią pozycję.
- Podłącz kabel projektora za pomocą dołączonego adaptera USB i podłącz go do gniazdka ściennego lub przedłużacza zasilania.

- Wybierz jeden z 12 różnych slajdów i ostrożnie przypnij go do uchwyty do slajdów.
- Włóż uchwyt do slajdów wraz ze slajdem do szczeliny z boku projektora.
- Naciśnij włącznik światła ON/OFF (4), aby włączyć światło projektora. Projekcja powinna być teraz widoczna.
- Aby włączyć obracanie wyświetlanych obrazów, należy nacisnąć włącznik silnika ON/OFF (3).
- Aby wyłączyć urządzenie, wystarczy ponownie nacisnąć oba przełączniki ON/OFF.

GWARANCJA

Gwarancja jest ważna przez 24 miesiące. Można ją zgłosić do firmy DFVU, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Słowenia, w celu uzyskania produktu zastępczego lub zwrotu pieniędzy. Wystarczy przesłać nam numer zamówienia i datę zakupu pocztą elektroniczną dostępną po kliknięciu na nasze logo w prawym dolnym rogu. Czas użyteczności produktu wynosi 24 miesiące od daty jego odbioru.



UWAGI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nie należy zanurzać produktu w wodzie.
- Nie wolno podłączać ani odłączać urządzenia mokrymi rękami.
- Nie wolno używać projektora z uszkodzonym kablem lub adapterem.
- Nie wolno celowo świecić w oczy lub twarz.
- Nie wolno próbować otwierać obudowy ani wymieniać żarówek urządzenia.
- Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania podczas burzy lub gdy nie jest ono używane.
- Należy używać wyłącznie dołączonego adaptera USB.
- Nie należy demontować ani modyfikować w żaden sposób.
- Trzymaj się z dala od dzieci i zwierząt domowych.

	<p>Symbol utylizacji i recyklingu zgodnie z dyrektywą WEEE</p> <p>Symbol WEEE jest umieszczany na produktach zgodnych z dyrektywą UE 012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Ma on na celu zapobieganie niewłaściwej utylizacji produktu oraz promowanie ponownego wykorzystania i recyklingu.</p>
--	---