

CECHY

Naciśnij A w celu oświetlenia tylnego. Po 3 sekundach podświetlenie automatycznie się wyłączy.

Aby przechodzić między trybami, należy nacisnąć przycisk C:

- Wyświetlenie czasu
- stoper [ST]
- alarm [AL]
- regulacja czasu.



STOPER

Naciśnij przycisk C, aby wejść w tryb stopera [ST]:

- Uruchom stoper naciskając przycisk B. Ponowne naciśnięcie powoduje zatrzymanie stopera.
- Naciśnij B, aby zresetować.
- Jeśli naciśniesz D podczas zliczania stoper zatrzyma się. Aby wznowić, naciśnij ponownie przycisk D.

ALARM

W trakcie wyświetlania czasu, naciśnij C dwukrotnie, aby wejść w tryb alarmu [AL]. Naciśnij B, aby ustawić dźwięk dzwonka (ALM, SIG, oboje lub brak).

Naciśnij przycisk D, aby rozpocząć ustawianie czasu i wciśnij lub przytrzymaj przycisk B, aby ustawić czas. Po ustawieniu godziny naciśnij przycisk D, aby potwierdzić.

Zwróć uwagę na tryb wyświetlania czasu (tryb 12- lub 24-godzinny). Jeśli wyświetlacz czasu jest ustawiony na tryb 12-godzinny, litera P będzie wyświetlana na ekranie, gdy alarm jest ustawiony na czas PM, (miejsce pozostanie puste dla czasu AM).

USTAWIENIE CZASU I DATY

Naciśnij przycisk C trzy razy, aby wejść w tryb regulacji czasu (lub przytrzymaj go do momentu, aż sekundy rozpocząć migać). Po naciśnięciu przycisku B, sekundy zostaną wyzerowane.

- Naciśnij D, a następnie B, aby ustawić godzinę. Podczas ustawiania godziny można również przełączać się między trybem 12- [AM/PM] i 24-godzinnym [H].
- Naciśnij przycisk D, a następnie B, aby ustawić minuty.
- Naciśnij D, a następnie B, aby ustawić miesiąc.
- Naciśnij D, a następnie B, aby ustawić dzień.
- Naciśnij C, aby zakończyć.

Gwarancja

Gwarancja jest ważna przez 12 miesięcy i można ją zastosować do sprzedawcy (dane kontaktowe w logo firmy podanym poniżej). Aby złożyć reklamację gwarancyjną, prosimy o przesłanie numeru i daty zakupu.