

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZESTAW 2W1 - STRYŻARKA DO WŁOSÓW I GOLARKA

KOMPONENTY

- Strzyżarka do włosów
- Golarka
- Miękka sakiewka do przechowywania
- Adapter sieciowy (220V)
- 2 x przystawka do strzyżenia
- Szczoteczka do czyszczenia
- Grzebień
- Instrukcja obsługi
- Olejek do konserwacji ostrza

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Rozmiar strzyżarki :185 x 45 x 40 mm
- Rozmiar golarki: 155 x 65 x 56 mm
- Kolory: srebrny
- Tryb zasilania: bateria wielokrotnego ładowania, zasilanie prądem zmiennym
- Źródło zasilania: adapter sieciowy (220V). Może być używany głównie w krajach europejskich.
- Czas pracy: 5 godzinne ładowanie daje 30 minut przycinania; pełne naładowanie (8-12h) daje 50 minut przycinania.

PRZED ROZPOCZĘCIEM STRYŻENIA

Przed pierwszym użyciem, strzyżarka do włosów musi być w pełni naładowana.

1. Przesuń wyłącznik ON/OFF (włączone/wyłączone) na dół.
2. Włóż wtyczkę adaptera do gniazda zasilania.
3. Podłącz adapter do gniazda zasilania.

Lampka kontrolna wyłączy się, gdy bateria zostanie w pełni naładowana.



OPIS PRODUKTU

- (1) Jednostka tnąca
- (2) Zdemowalne ostrze
- (3) Pokrętko do przestawiania ostrzy
- (4) Wyłącznik ON/OFF
- (5) Wskaźnik LED
- (6) Gniazdo do przyłączenia złącza adaptera sieciowego
- (7) Suwak zwalniający trymer
- (8) Elementy golący

SPOSÓB UŻYCIA

○ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

Włosy muszą być czyste i suche podczas cięcia.

Przycinać tylko niewielkie ilości.

Przycinaj włosy, aż osiągniesz pożądaną długość. Jednostka tnąca będzie się zablokowała, jeśli spróbujesz pracować zbyt szybko lub spróbujesz przyciąć zbyt dużo włosów jednocześnie. Pozwól, aby urządzenie rozpoczęło pracę przez krótki okres przed rozpoczęciem pracy.

○ NASADKA GRZEBIENIOWA

Za pomocą przystawki do strzyżenia skróć włosy równomiernie na długość 3-15 mm.

Aby ustawić żądaną długość, obróć pokrętko do przestawiania ostrzy.

○ STRYŻENIE WŁOSÓW I PRZYCINANIE BRODY ORAZ WĄSÓW

Przycinanie brody i golenie szyi odbywa się bez użycia zdejmowalnych przystawki do strzyżenia.

1. Usuń zdejmowalną ostrę.
2. Przeciągnij głowicę tnącą pod niskim kątem wzdłuż skóry bez naciskania.

○ KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

1. Zdejmij przystawkę do strzyżenia.
2. Naciśnij jednostkę tnącą do tyłu i wyjmij ją.
3. Oczyszcz jednostkę tnącą za pomocą szczotki (obszar za zdejmowalnym ostrzem po jego zdemontowaniu).
4. Wciśnij jednostkę tnącą z powrotem do obudowy, aż usłyszysz kliknięcie.

○ UŻYCIE OLEJU

Jeśli regularnie używasz z urządzenia, należy od czasu do czasu nasmarować jednostkę tnącą. Należy używać oleju niekorodującego, np. oleju do maszynek do szycia.

1. Zdejmij nasadkę grzebieniową.
2. Stosuj po 1 do 2 kropli oleju między zęby tnące.
3. Włącz na chwilę strzyżarkę, a następnie wyłącz ją ponownie, aby móc rozdzielić olej.
4. Usuń nadmiar oleju wycierając go szmatką.

○ WYMIANA PRZYSTAWKI DO STRYŻENIA

Używaj tylko oryginalnych akcesoriów. Akcesoria takie jak jednostka tnąca, adapter sieciowy i zdejmowalne ostrze są dostępne w specjalistycznych sklepach. Nigdy nie próbuj samodzielnie naostrzyć jednostki tnącej.

Wymień zdejmowalne ostrze w sposób opisany w części „Konserwacja i czyszczenie”.

UWAGI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

○ PRZEZNACZONE UŻYTKOWANIE

Ta strzyżarka do włosów jest przeznaczona do skracania i przycinania włosów i brody. Nie używaj urządzenia do przycinania sztucznych włosów.

○ ZAGROŻENIA DLA DZIECI

Trzymaj dzieci z dala od tego produktu, ponieważ często nie są one w stanie ocenić ryzyka wynikającego z użytkowania sprzętu elektrycznego. Istnieje poważne niebezpieczeństwo zranienia się ostrą jednostką tnącą.

Spożycie małych części może być bardzo niebezpieczne. Dlatego urządzenie i akcesoria należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

○ ZAGROŻENIA DOTYCZĄCE PRĄDU ELEKTRYCZNEGO

Aby oczyścić jednostkę tnącą, spłucz ją pod wodą z kranu. Nie należy jednak zanurzać całego

urządzenia w wodzie. Kabel zasilający i adapter nie mogą mieć kontaktu z wodą lub innymi płynami, istnieje ryzyko porażenia prądem. Dlatego też nigdy nie używaj urządzenia nad wypełnionym zlewem lub podczas kąpieli.

Jeśli urządzenie lub adapter wpadną do wody, natychmiast wyciągnij adapter z gniazdka sieciowego.

Odłącz urządzenie, jeśli nie planujesz używać go przez dłuższy okres, jeśli nie działa prawidłowo w trakcie użytkowania, podczas burzy z piorunami i podczas czyszczenia.

Nie używać, jeśli urządzenie, przewód zasilający lub adapter wykazują jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia.

Nie należy otwierać urządzenia. Urządzenie może być naprawiane tylko przez autoryzowanego specjalistę. Nieprawidłowe naprawy mogą spowodować znaczne zagrożenia dla użytkownika.

Należy używać wyłącznie adaptera dostarczonego z urządzeniem lub adaptera o takich samych właściwościach technicznych, w przeciwnym razie urządzenie może zostać uszkodzone.

Podłączaj adapter tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka 220V~50Hz.

Nigdy nie wystawiać urządzenia na długotrwałe narażenie na działanie temperatur poniżej -10°C lub wyższych niż +40°C.

Urządzenie jest wyposażone w podwójny akumulator. Nie wolno go demontować, wystawiać

na działanie otwartego ognia lub krótkotrwałego zwarcia.

Nie należy pracować z urządzeniem, jeśli adapter jest uszkodzony.

Jednostka tnąca jest bardzo ostra. Bądź bardzo ostrożny, gdy korzystasz z urządzenia bez akcesorium.

DYREKTYWA 2012/19/UE W SPRAWIE ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO (WEEE)



Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach państwach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich można zwrócić produkt lokalnemu sprzedawcy przy zakupie ekwiwalentnego nowego produktu.

Likwidując właściwie takie produkty pomożesz zachować cenne źródła surowców naturalnych i weźmiesz udział w przeciwdziałaniu ich negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, które mogłoby zostać zagrożone w przypadku nieodpowiedniej likwidacji tych

odpadów. Szczegółowych informacji udzieli najbliższy urząd miasta lub najbliższe zakłady utylizacji.

Przy niewłaściwej likwidacji tego rodzaju odpadu może być zgodnie z lokalnymi przepisami nałożona kara administracyjna na sprawcę takiego wykroczenia.



	Symbol utylizacji i recyklingu zgodnie z dyrektywą WEEE. Symbol WEEE jest umieszczany na produktach zgodnych z dyrektywą UE 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Ma on na celu zapobieganie niewłaściwej utylizacji produktu oraz promowanie ponownego wykorzystania i recyklingu.
--	---