

## INSTRUKCJE OBSŁUGI

### ELEKTRYCZNA PUŁAPKA NA MYSZY I SZCZURY RATSTOP

#### KOMPONENTY

- Pułapka
- Kabel zasilający USB
- Instrukcje obsługi

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Rozmiar: 9,9 × 11,9 × 21,6 cm
- Materiał: ABS
- Napięcie: 7000 – 9000 V
- Prąd roboczy: ≤ 380 mA
- Napięcie wejściowe: 110–220 V DC  
50–60 Hz 1 A



#### SPOSÓB UŻYWANIA

- Podłącz kabel zasilający do urządzenia z tyłu, a adapter do gniazdka ściennego.
- Alternatywnie możesz użyć czterech baterii C do zasilania urządzenia (zdejmij pokrywę komory zasilania urządzenia, aby zainstalować baterie).
- Umieść w pułapce trochę przynęty. Najlepiej przez otwory z tyłu urządzenia.
- Umieść urządzenie w pobliżu ściany (szczury i myszy lubią przebywać w pobliżu ścian, gdy się przemieszczają) w miejscu zamieszkałym przez gryzonie.
- Włączyć urządzenie. Zielona kontrolka zacznie migać, następnie zmieni kolor na czerwony i będzie migać co 5 sekund wskazując, że pułapka jest włączona.
- **Unikaj kontaktu z metalowymi płytkami przez cały czas, gdy pułapka jest włączona.**
- Kiedy szkodnik wejdzie do pułapki, będzie ona emitować wstrząs o wysokim napięciu przez 1 minutę. Następnie, pułapka wytwarza impulsowy wstrząs elektryczny o częstotliwości 15 Hz przez 3 minuty.
- Po tym czasie pułapka wyłącza się. Zielona migająca kontrolka wskazuje, że pułapka została użyta. Wstrząs wysokonapięciowy nie będzie ponownie emitowany do czasu ponownego uruchomienia pułapki.
- Po użyciu pułapki należy usunąć szczura lub mysz i wyczyścić pułapkę.

- Wyczyść pułapkę, wyjmując jednostkę zasilającą na górze. Przesuń ją do tyłu i wyjmij.
- Wyczyść wnętrze pułapki za pomocą wody i mydła. Myszy i szczury mogą nie podchodzić do pułapki, jeśli nie wyczyścisz jej po każdym użyciu.
- Zawsze upewnij się, że pułapka jest wyłączona i że jednostka zasilająca jest wyjęta podczas czyszczenia!
- W przypadku używania pułapki na baterie, czerwone i zielone światła będą migać, gdy bateria będzie wymagała wymiany. Zawsze wyłączaj zasilanie podczas wymiany baterii.

#### UWAGI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nie należy dotykać wnętrza pułapki, gdy jest ona włączona. Może to spowodować niebezpieczne porażenie prądem.
- Wyłączyć urządzenie, gdy nie jest używane.
- Trzymaj się z dala od dzieci i zwierząt domowych przez cały czas.
- Nigdy nie używaj urządzenia na mokrej powierzchni.
- Nie używaj tego urządzenia, jeśli masz rozrusznik serca lub inne urządzenie wspomagające życie człowieka.
- Nie należy demontować ani modyfikować w żaden sposób.
- Obchodzić z oświetleniem ostrożnie. Należy obchodzić się z tym urządzeniem ostrożnie.

## GWARANCJA

Gwarancja jest ważna przez 24 miesiące. Można ją zgłosić do firmy DFVU, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Słowenia, w celu uzyskania produktu zastępczego lub zwrotu pieniędzy. Wystarczy przesłać nam numer zamówienia i datę zakupu pocztą elektroniczną dostępną po kliknięciu na nasze logo w prawym dolnym rogu. Czas użyteczności produktu wynosi 24 miesiące od daty jego odbioru.



Symbol utylizacji i recylingu zgodnie z dyrektywą WEEE

Symbol WEEE jest umieszczany na produktach zgodnych z dyrektywą UE 012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Ma on na celu zapobieganie niewłaściwej utylizacji produktu oraz promowanie ponownego wykorzystania i recylingu.