

INSTRUKCJA OBSŁUGI

LUSTERKO SAMOCHODOWE 3W1

KOMPONENTY

- Lusterko wsteczne z kamerą
- Kamera cofania
- Zasilacz 12 V
- Kabel do kamery cofania
- Materiały montażowe do kamery cofania (2 śruby i podkładki samoprzylepne)
- 2 x gumowy uchwyt na lusterko wsteczne

DANE TECHNICZNE

- Rozdzielczość: 1080P (FHD 1400x1080, 15 FPS), 720P (HD 1280x720, 15 FPS), VGA (640x480, 30 FPS)
- Nagrywanie w pętli (loop recording)
- Zasilanie: 12 V
- Obsługuje karty Micro SD / TF do 32 GB



INSTALACJA

- Należy umieścić lusterko z kamerą na lusterku wstecznym, które znajduje się już w samochodzie. Należy pociągnąć gumowe mocowania za tylne lusterko wsteczne samochodu. Następnie należy zamontować uchwyty na tylnej stronie lusterka z kamerą, aby było stabilnie założone.
- Zaleca się zainstalowanie kabla z adapterem wokół przedniej szyby po stronie pasażera do gniazda kabla zasilającego.
- Ponadto należy przymocować uchwyt kamery cofania do pojazdu w odpowiednim miejscu. Najpierw należy połączyć lustro z dodatkową kamerą za pomocą dołączonego kabla.

- Następnie należy podłączyć czerwony kabel do przewodu światła cofania (zalecane jest podłączenie kabla przez specjalistę lub autoryzowane centrum serwisowe).
- Jeśli czerwony kabel został poprawnie podłączony, grafika pokazująca odległość do twojego samochodu będzie wyświetlana, gdy włączysz wsteczny bieg pojazdu (jak w samochodach, które już zawierają czujniki parkowania).
- Należy podłączyć wtyczkę zasilacza 12 V do gniazda zapalniczki samochodowej i wtyczkę kamery cofania do gniazda kabla zasilającego.
- Należy wsunąć kartę micro SD (do 32 GB) do gniazda kart micro SD w rejestratorze i nacisnąć lekko na kartę, aż usłyszysz kliknięcie.



UŻYWANIE



Naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF (nr.1), aby łączyć urządzenie.

Gdy urządzenie już jest włączone, przez krótkie naciśnięcie przyciska ON/OFF rozpocznie się tryb wygaszacza ekranu.

Aby wyłączyć urządzenie, należy ponownie nacisnąć i przytrzymać przycisk ON/OFF.

Naciskając przycisk MENU (nr. 2), wybierzesz menu urządzenia. W menu przeglądaj z pomocą przycisków ▲ i ▼ (nr. 4 i 5). Naciśnij przycisk OK (nr. 6), żeby potwierdzić. Po zakończeniu ustawie należy nacisnąć MENU (nr. 2).

Użyj przycisk MODE (nr. 3), aby wybrać tryb nagrywania wideo, przechwytywania i odtwarzania.

Jeśli nie chcesz nagrywać dźwięku w trybie nagrywania wideo, naciśnij przycisk ▼ (nr. 5). Jeśli chcesz nagrywać dźwięk w trybie nagrywania wideo, ponownie naciśnij przycisk ▼ (nr. 5).

Naciśnij przycisk OK (nr. 6) w trybie nagrywania wideo, aby rozpocząć lub zatrzymać nagrywanie, zrobić zdjęcie w trybie przechwytywania i odtwarzać zawartość w trybie odtwarzania.

PRZECHOWYWANIE TREŚCI I PRZENOSZENIE DO INNYCH URZĄDZEŃ

Do przechowywania treści potrzebna jest karta Micro SD / TF (do 32 GB). Jeśli chcesz pobierać zapisane pliki na komputer, należy podłączyć urządzenie kablem USB. Na większości laptopów możesz także podłączyć swoje urządzenie jako kamerę komputerową.

UWAGI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Urządzenie potrzebuje zasilanie elektryczne do działania.
- W przypadku podłączania kamerę cofania do świateł kierunkowskazów, należy skonsultować się z elektrykiem lub autoryzowane centrum serwisowe
- Do przechowywania treści potrzebna jest karta Micro SD / TF (AT32 format, do 32 GB, brak w zestawie).
- Należy używać kamery tylko zgodnie z przepisami i aktami prawnymi.
- Należy zainstalować w miejscu niedostępnym dla dzieci.

- Nie należy używać tego urządzenia w pobliżu źródeł wody lub substancji łatwopalnych z mokrymi rękami albo w kontakcie z wodą.
- Urządzenie należy czyścić suchą ściereczką.
- Do czyszczenia nie należy używać środków o właściwościach ściernych.
- Nie należy zanurzać urządzenia w żadnym płynie.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie.
- Należy przechowywać w suchym i niezapyłonym miejscu.
- Przy recyklingu należy przestrzegać obowiązujących przepisów ochrony środowiska.

GWARANCJA

Gwarancja jest ważna przez 24 miesiące. Można ją zgłosić do firmy DFVU, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Słowenia, w celu uzyskania produktu zastępczego lub zwrotu pieniędzy. Wystarczy przesłać nam numer zamówienia i datę zakupu pocztą elektroniczną dostępną po kliknięciu na nasze logo w prawym dolnym rogu. Czas użyteczności produktu wynosi 24 miesiące od daty jego odbioru.





Symbol utylizacji i recyklingu zgodnie z dyrektywą WEEE. Symbol WEEE jest umieszczany na produktach zgodnych z dyrektywą UE 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Ma on na celu zapobieganie niewłaściwej utylizacji produktu oraz promowanie ponownego wykorzystania i recyklingu.