

INSTRUKCJE OBSŁUGI

ZEGAREK MĘSKI WILDRANGER

KOMPONENTY

- Zegarek męski
- Instrukcje obsługi

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Długość paska: 26 cm
- Średnica koperty: 56 mm
- Materiał: PU, ABS
- Bateria: CR2025
- Wodoszczelność: 5 ATM

KOMPONENTY




1. Przycisk D (start)
2. Przycisk C (reset)
3. Przycisk B (tryb)
4. Przycisk A (podświetlenie)


SPOSÓB UŻYWANIA

○ FUNKCJE I TRYBY PRACY

- Zegarek posiada kilka funkcji i trybów pracy: czas (1), data (2), alarm (3), czas 2 (4), stoper (5).
- Naciśnij przycisk B (3), aby przełączyć między tymi trybami.



1



2



3



4



5

○ CZAS

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk C przez 2 sekundy w menu Czas, aby ustawić odpowiednią godzinę.
- Sekundy zaczną migać. Naciśnij przycisk B, aby ustawić je na 00.
- Naciśnij przycisk C, aby przełączać między sekundami, godzinami i minutami. Użyj przycisku B, aby ustawić odpowiednią godzinę. Wciśnięcie przycisku B pozwoli na szybszą zmianę czasu.
- Zmień tryb z 12 na 24 H na końcu menu.
- Po zakończeniu ustawiania czasu, naciśnij przycisk C, aby kontynuować.

○ DATA

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk C przez 2 sekundy w menu Data, aby ustawić datę.
- Ustaw migającą jednostkę za pomocą przycisku B.
- Użyj przycisku C, aby kontynuować i zapisać datę po zakończeniu procesu.

○ ALARM

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk C przez 2 sekundy w menu alarmów, aby ustawić alarm.
- Ustaw migającą jednostkę za pomocą przycisku B.
- Tryby alarmowe: SIG - krótki sygnał, ALM - alarm.

- Alarm będzie emitował sygnał dźwiękowy przez 20 sekund, gdy osiągnie ustawiony czas.
- **CZAS 2**
- Ustawienie tego trybu jest takie samo jak ustawienie czasu powyżej. Celem tego trybu jest zapisanie w zegarku czas dwóch różnych stref czasowych.
- **STOPER**
- Naciśnij przycisk C, aby uruchomić lub wyłączyć stoper.
 - Naciśnij i przytrzymaj przycisk C, aby zresetować stoper.
- **USTAWIENIE CZASU (ANALOGOWEGO)**
- Użyj przycisku D, aby ustawić czas zegara analogowego. Jednorazowe naciśnięcie przycisku spowoduje przesunięcie czasu o jedną minutę. Naciśnij i przytrzymaj przycisk D, aby szybko ustawić czas. Ponowne wciśnięcie przycisku D spowoduje zakończenie szybkiego cyklu programowania.
- **PODŚWIETLENIE**
- Użyj przycisku A, aby włączyć podświetlenie.
 - Światło będzie świecić przez 3 sekundy po naciśnięciu przycisku.

UWAGI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nie należy w żaden sposób demontować i modyfikować urządzenia.
- Po zużyciu akumulatora należy zabrać zegarek do wyznaczonego zegarmistrza w celu wymiany akumulatora.

GWARANCJA

Gwarancja jest ważna przez 24 miesiące. Można ją zgłosić do firmy DFVU, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Słowenia, w celu uzyskania produktu zastępczego lub zwrotu pieniędzy. Wystarczy przesłać nam numer zamówienia i datę zakupu pocztą elektroniczną dostępną po kliknięciu na nasze logo w prawym dolnym rogu. Czas użyteczności produktu wynosi 24 miesiące od daty jego odbioru.



	<p>Symbol utylizacji i recyklingu zgodnie z dyrektywą WEEE</p> <p>Symbol WEEE jest umieszczany na produktach zgodnych z dyrektywą UE 012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Ma on na celu zapobieganie niewłaściwej utylizacji produktu oraz promowanie ponownego wykorzystania i recyklingu.</p>
--	---