

## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Ceasul: Le Mans

### Setarea timpului

Pentru a seta ora la ceasul analogic, utilizați remontoarul din partea dreaptă:

- Trageți remontoarul în poziția de setare a timpului (în partea dreaptă)
- Setati timpul rotind remontoarul în sensul acelor de ceasornic
- Când ați setat timpul, împingeți remontoarul (spre stânga) în poziția inițială

### Setarea datei (se aplică numai modelelor cu indicator de dată)

Utilizați remontoarul pentru a seta data cronometrului:

- Trageți remontoarul în poziția de mijloc (nu complet în dreapta)
- Rotiți remontoarul în sensul acelor de ceasornic
- Când ați setat data, împingeți remontoarul (spre stânga) în poziția inițială

### Reglarea curelei

Cureaua metalică poate fi scurtată prin înlăturarea unui segment al curelei. Dacă nu aveți instrumentele necesare, acest lucru poate fi făcut de către ceasornicar.


Data se setează o singură dată și apoi se schimbă automat la fiecare 24 de ore. Unele ceasuri sunt decorate cu cronometre ornamentale, care nu sunt funcționale și/sau două butoane care servesc numai ca decor. Ceasul nu este potrivit pentru duș, înot, scufundări.

În cazul descărcării bateriei, secundarul va funcționa în intervale de mai multe secunde (cu întârziere), ceea ce indică descărcarea bateriei ceasului.

### **Garanție**

Garanția este valabilă timp de 24 de luni și o puteți aplica contactând vânzătorul (pe noi). Ne puteți contacta dând clic pe logo-ul nostru din partea de jos a acestui document pentru a trimite o reclamație privind garanția produsului, prin e-mail. În mesaj indicați numărul de comandă și data achiziției.



	DEEE simbolul pentru eliminare și reciclare. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu directiva UE 2012/19/UE, cu privire la Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Scopul său este de a descuraja eliminarea neadecvată a acestui produs și de a promova reutilizarea și reciclarea.
---	---