

INSTRUCȚIUNI

CEASUL FAST

SETAREA TIMPULUI

Cursorul analog este setat utilizând coroana. Trageți coroana afară și rotiți-o apăsând spre interior (spre stânga, se aplică numai pentru analog).

Pentru a seta ceasul digital, apăsați 3 x butonul C; secunde pot fi setate cu butonul B în timp ce sunt afișate intermitent; cu butonul D derulați valorile (sec, min, ore) și le reglați (în creștere) cu butonul B; când ați terminat apăsați din nou D și setați data. Apoi apăsați din nou butonul D și setați ziua (abrevieri în limba engleză).



SETAREA ALARMEI

Apăsați dublu butonul C pentru a trece la alarmă și apoi setați-o cu butonul B (măriți valoarea), cu ajutorul butonului D se deplasează între secunde / minute, setarea este confirmată cu butonul C.

Alarma este oprită apăsând butonul B (când alarma nu clipește intermitent pe afișaj).

CRONOMETRU

Mergeți la cronometru cu butonul C; porniți / opriți cronometrul cu butonul B; resetați-l oprindu-l mai întâi cu ajutorul butonului B, apoi resetându-l cu ajutorul butonului D

INSTRUCȚIUNI SCURTE

Setarea timpului

- Apăsați de 3 ori butonul C
- Apăsând butonul B valoarea se mărește
- Cu ajutorul butonului D navigăm între valori și le confirmăm în același timp

Setarea alarmei

- Apăsați de 2 ori butonul C
- Apăsați de 2 ori butonul B pentru a o activa
- Apăsați D pentru a seta alarma

- Setarea alarmei (B crește valoarea), (D navighează între valori)
- Confirmați cu butonul C

Cronometru

- Apăsați o dată butonul C
- Apăsați butonul B pentru a porni cronometrul
- Resetați-l mai întâi oprindu-l cu butonul B, apoi resetându-l cu butonul D

Pentru iluminare folosiți butonul A. Unele modele permit modificarea culorii iluminării. Schimbați culoarea ținând apăsat butonul A.

Ceasul este alimentat de bateria CR2016

Ceasul nu este potrivit pentru înot sau scufundări.

GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni și o puteți aplica contactând vânzătorul (pe noi). Ne puteți contacta dând clic pe logo-ul nostru din partea de jos a acestui document pentru a trimite o reclamație privind garanția produsului, prin e-mail. În mesaj indicați numărul de comandă și data achiziției.



DEEE simbolul pentru eliminare și reciclare. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu directiva UE 2012/19/UE, cu privire la Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Scopul său este de a descuraja eliminarea neadecvată a acestui produs și de a promova reutilizarea și reciclarea.