

## MANUAL DE UTILIZARE

### CEASUL DE MÂNĂ (LEOPARD, PORBEAGLE, GT, CAT, LANTERN)

#### CARACTERISTICI:

Ecran LCD

Afișează: Ora, Minutele, Secunde, Luna, Data și Ziua Săptămânii

Ceas cu alarmă

Format de oră 12H / 24H

Auto Calendar

Lumină de fundal electroluminescentă

#### UTILIZAREA

Apăsăți **butonul A** pentru a porni lumina de fundal. Ecranul va fi iluminat timp de 3 secunde.

Pentru a comuta între moduri (modul: ora și data, cronometru, ceas cu alarmă și setarea orei) apăsați **butonul B**.

#### MODUL CRONOMETRU:

- apăsați **butonul C** o dată

- apăsați **butonul B** pentru a porni cronometrul

- când este apăsat din nou **butonul B**, cronometrul se oprește (dacă se apasă din nou **B**, cronometrarea continuă)

- resetați cronometrul apăsând **butonul D** după ce **butonul B** a fost apăsat

Cronometrul permite cronometrarea evenimentelor cu o durată de până la 24 de ore. Când timpul cronometrat este mai mare de 30 de minute, secunde sunt afișate în loc de milisecunde.

#### MODUL CEAS CU ALARMĂ

- Apăsăți **butonul C** de două ori

- Utilizați **butonul B** pentru a seta ora de declanșare a alarmei

- **Apăsăți butonul D** pentru a trece la o nouă valoare

- Apăsăți **butonul C** pentru a confirma setările ceasului cu alarmă

Ceasul cu alarmă se activează atunci când este setat (semn: ALM, clopoțel) poate fi dezactivată apăsând **butonul D** sau **butonul B**.

Semnul SIG indică redarea unui semnal sonor la fiecare oră fixă.

#### AJUSTAREA CEASULUI ANALOGIC

Trageți cu grijă remontoarul în dreapta.

Rotiți remontoarul în sensul acelor de ceasornic sau în sens contrar acelor de ceasornic până când setați ora curentă.

După ce ora este setată, împingeți remontoarul în poziția de bază. Ceasul va porni.

#### AJUSTAREA CEASULUI DIGITAL

Setare digitală (consultați imaginea din dreapta)

- Apăsăți **butonul C** de trei ori

- Folosiți **butonul B** pentru a ajusta (crește) valoarea. Dacă este afișat P, ceasul digital este în formatul de 12 ore.

- Apăsăți **butonul D** pentru a confirma valoarea și a trece la următoarea valoare.

- Când ceasul este setat, confirmați modificările apăsând **butonul C**.



#### AJUSTAREA CURELEI (CUREAUA METALICĂ)

Cureaua poate fi scurtată în două moduri, cu ajutorul cataramii, puteți scurta cureaua cu aproximativ 0,5 cm, sau puteți elimina

o za (sau mai multe zale), scurtând astfel cureaua cu aproximativ 1 cm. Este necesar să aveți la îndemână instrumentele potrivite pentru această procedură. Vă îndemnăm să scurtați cureaua la un ceasornicar autorizat.

#### IMPORTANT

Nu purtați ceasul în timpul muncii fizice sau în timp ce practicați sporturi extreme.

Ceasul este potrivit pentru înot, dar NU este potrivit pentru scufundări. (30 de metri / 3 atmosfere / 3 bar)

Ceasul este alimentat de o baterie CR2025, cu o durată de viață de aproximativ un an. Vă rugăm să apelați la un ceasornicar autorizat pentru a înlocui bateria.

#### GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni și o puteți aplica contactând vânzătorul (pe noi). Ne puteți contacta dând clic pe logo-ul nostru din partea de jos a acestui document pentru a trimite o reclamație privind garanția produsului, prin e-mail. În mesaj indicați numărul de comandă și data achiziției.

