

## INSTRUCȚIUNI

### CEASUL SHARK

#### BATERIA

Ceasul Shark conține o baterie CR2025 cu o durată de viață de aproximativ un an. Când ceasul nu mai funcționează, este necesar să înlocuiți bateria (este recomandat să contactați ceasornicul local). Dacă încercați să deschideți desinestătător ceasul fără uneltele potrivite, impermeabilitatea ceasului poate fi redusă.

#### SETĂRI DATA ȘI TIMP

Analogic:

- trageți remontoarul în poziția de setare a timpului (în partea dreaptă)
- setați timpul rotind remontoarul în sensul acelor de ceasornic
- când ați setat timpul, împingeți remontoarul (spre stânga) în poziția inițială



Digital:

- apăsați A, apoi apăsați și mențineți apăsat C (timp de aproximativ 3 secunde) până când cifrele ce indică secunde încep să clipească
- apăsați B pentru a seta (mări) valorile
- folosiți butonul C pentru a comuta între diferite valori (secunde, ore, minute, luni, zile, format 12/24)
- prin apăsarea butonului B, abrevierea pentru ziua săptămânii în limba engleză va fi afișată pe ecran

#### SETĂRI CEAS CU ALARMĂ

- pentru activare apăsați A, apoi apăsați și țineți apăsat D
- puteți activa / dezactiva alarma cu ajutorul butonului B
- folosiți D pentru a comuta la setările de alarmă
- puteți seta alarma cu butonul B
- când ați finisat setările, apăsați tasta C

Când pe afișaj apare ALE, înseamnă că alarma este activată. Indicatorul ALM indică faptul că setați alarma, nu ceasul (timpul).

#### AJUSTAREA CURELOR

Curea poate fi scurtată în două moduri. Cu ajutorul unei cataramă puteți scurta lungimea cu cca. 0,5 cm. O altă modalitate este de a trage o parte din curea și de a reduce astfel lungimea cu cca. 1 cm. Este necesar să aveți la îndemână instrumentele potrivite pentru această procedură. Ceasornicarul dvs. poate face această ajustare pentru o taxă minimă.

## GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni și o puteți aplica contactând vânzătorul (pe noi). Ne puteți contacta dând clic pe logo-ul nostru din partea de jos a acestui document pentru a trimite o reclamație privind garanția produsului, prin e-mail. În mesaj indicați numărul de comandă și data achiziției.



DEEE simbolul pentru eliminare și reciclare. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu directiva UE 2012/19/UE, cu privire la Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Scopul său este de a descuraja eliminarea neadecvată a acestui produs și de a promova reutilizarea și reciclarea.