

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Cameră sport 4K Premium- Eken

COMPONENTE



1. Camera de acțiune Eken
2. Carcasă de protecție
3. Două adaptoare pentru montarea pe suprafețe plane
4. Declanșator fără fir
5. Încărcător extern de baterii
6. Cablu de încărcare USB 2.0
7. Cablu USB 3.0 pentru încărcare sau transfer de date
8. Baterie suplimentară
9. Adaptor de alimentare USB
10. Șurubelniță
11. Element de montare cu gaură pentru șurub
12. Element de conectare
13. Element de montarea pe suprafețe plane

14. Cadru pentru cameră cu montare pe tripod sau suport pentru camere
15. Curea pentru declanșatorul de la distanță
16. Coliere pentru fixare din plastic
17. Element de montare pe mânerul suportului pentru camere
18. Selfie stick
19. Bandă pentru montarea pe cap
20. Bandă pentru montarea pe corp

SPECIFICAȚII

- Video:
 - 4K30 / 2.7K30
 - 1080p60/30 (H.264)
 - 720p120 (H.264)
- Unghiul de înregistrare: 170 °
- Rezistență la apă: până la 30m
- Wi-Fi: 802.11 b/g/n
- Stocare date: Micro SD (16GB sau 32GB)
- Baterie: 1050mAh
- Intrare / ieșire: Micro USB / HDMI
- Dimensiuni: 59,3 * 24,6 * 41,1 mm
- Timp de încărcare: 5 ore

ON / OFF (Pornire/Oprire) CAMERĂ

Pentru a porni camera țineți apăsat butonul de pe partea din față a camerei timp de 3 secunde. Pentru a opri camera, țineți apăsat același buton timp de 3 secunde.

MODURI DE ÎNREGISTRARE DE IMAGINI

Atunci când camera este pornită, puteți comuta între diferite moduri de captare a imaginii, apăsând scurt pe butonul de pe partea din față a camerei.

	Înregistrare video
	Fotografiere
	Modul de fotografiere în rafală
	Modul de fotografiere secvențială

Pentru a începe înregistrarea sau captarea unei imagini, apăsați butonul cu inel roșu din partea superioară a camerei.

Timp de înregistrare

MicroSD Card	4k25/2.7k30	1080p60	1080p30/720p120
32 GB	60 mins	120 mins	240 mins
16 GB	30 mins	60 mins	120 mins

Setări

Pentru a schimba setările camerei, țineți apăsat butonul din față până imaginea apare pe ecran. Când apare imaginea , apăsați butonul cu inel roșu, din partea superioară a camerei. Pentru a comuta între setări, utilizați butoanele ↑ și ↓ de pe partea laterală a camerei.

APLICAȚIA PENTRU MONITORIZAREA CAMEREI

Numele aplicației: **Ez iCam**

Scanați codul QR pentru a descărca aplicația pe telefon:



Pentru a cupla telefonul inteligent cu camera, țineți apăsat butonul ↓ timp de aproximativ 3 secunde. Pe ecranul camerei va apărea următorul mesaj: "Waiting for Wifi Connection...". În telefon, lansați aplicația Ez iCam și apăsați butonul albastru "Connect device WiFi".

Când faceți clic pe butonul "Connect device Wifi." telefonul va găsi camera. Când camera este localizată, numele camerei va apărea în aplicație (iCam H9R_numărul de serie). Apăsați pe numele camerei pentru a cupla camera cu telefonul.



GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni și o puteți aplica contactând vânzătorul (pe noi). Ne puteți contacta dând clic pe logo-ul nostru din partea de jos a acestui document pentru a trimite o reclamație privind garanția produsului, prin e-mail. În mesaj indicați numărul de comandă și data achiziției.



DEEE simbolul pentru eliminare și reciclare. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu directiva UE 2012/19/UE, cu privire la Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Scopul său este de a descuraja eliminarea neadecvată a acestui produs și de a promova reutilizarea și reciclarea.