

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

CEASUL INTELIGENT ARMORWATCH

COMPONENTE

- Ceasul inteligent Armorwatch
- Manual de utilizare

SPECIFICAȚII TEHNICE

- Dimensiuni produs: 50x50x18mm
- Greutate: 87g
- Culori: negru, albastru, verde
- Capacitatea bateriei: 290mAh
- Timp de așteptare: 12 luni
- Tipul de baterie: Baterii cu litiu (CR2430)
- Tensiune de funcționare: 3.0V
- Material curea: rășină
- Material carcasă: TPU
- Forma cadran: cerc
- Sistem de operare compatibil: Android, iOS
- Rezistent la apă: IP67
- Lumină: lumină electroluminescentă
- Durata de viață a butonului: 100000 apăsări
- Salvarea datelor: până la 15 zile

MODUL DE UTILIZARE



- (1) butonul S1
- (2) butonul S2
- (3) butonul S3
- (4) butonul S4
- (5) remontoar

Butonul S1:

- Lumina de fundal
- Pornire/oprire Bluetooth

Butonul S2:

- Mod/Confirmare/
Salvare

Butonul S3:

- Control numeric
- Declanșator camera



- Cronometru start/pauză

Butonul S4:

- Setări/Comutare
- Resetare

Utilizare butoanelor:

Apăsați: pentru a apăsa butonul o dată.

Apăsați lung: pentru a apăsa și menține apăsat butonul timp de aproximativ 3 secunde.

Apăsare lungă simultană: pentru a apăsa și menține apăsat mai multe butoane timp de aproximativ 3 secunde.

INSTRUCȚIUNI DE EXPLOATARE

○ AJUSTAREA ACELOR DE CEASORNIC:

Puteți ajusta ceasul mecanic (acele de ceasornic) indiferent dacă ceasul este pornit sau oprit. Rotiți remontoarul în jos. Acele se vor mișca în sensul acelor de ceasornic, dacă rotiți remontoarul în sus, acele se vor mișca în sens invers acelor de ceasornic.

○ PORNIRE/OPRIRE

Pornire:

Când ceasul este oprit, apăsați lung butoanele S2 și S3 până când „ON” apare în centrul cadranului, apoi ceasul se va porni.

Oprire:

În orice mod (sau interfață de apelare), apăsați lung butoanele S2 și S3 (timp de aproximativ 3

secunde) până când „OFF” apare în centrul cadranului, apoi ceasul se va opri.

○ ACTIVARE/DEZACTIVARE BLUETHOOTH

Bluetooth activat/dezactivat

Dacă pictograma Bluetooth apare în colțul din stânga sus al cadranului, înseamnă că funcția Bluetooth este activată; dacă pictograma nu este afișată, înseamnă că funcția Bluetooth este dezactivată.

Bluetooth activare/dezactivare

În orice mod (sau interfață), apăsați lung butonul S1 (timp de aproximativ 3 secunde) până când pictograma Bluetooth apare și clipește pe cadran, ceea ce înseamnă că funcția Bluetooth a fost activată; apoi apăsați lung butonul S1 (aproximativ 3 secunde) până când pictograma Bluetooth dispăre, ceea ce înseamnă că funcția Bluetooth a fost dezactivată.

○ INSTALAREA APLICAȚIEI PENTRU IOS

1. Dacă utilizați un iPhone, sistemul de operare trebuie să fie iOS 7.0 sau o versiune mai nouă (iPhone 4S sau un model mai nou) Bluetooth 4.0 sau o versiune mai nouă.
2. Pentru a utiliza un iPhone (sau iPad) scanați codul QR de mai jos sau căutați „sports + by Guanghui” în App Store (magazinul cu aplicații) pentru a descărca și instala aplicația.



3. Când vi se solicită instalarea aplicației descărcate, asigurați-vă că „permiteți ca această aplicație să continue să funcționeze în fundal” și opțiunea „încredere în această aplicație” este selectată.
4. În timpul instalării, dacă funcția Bluetooth pe iPhone este dezactivată, urmați instrucțiunile și porniți funcția Bluetooth pe telefon.

○ INSTALAREA APLICAȚIEI PENTRU DISPOZITIVILE ANDROID

1. Dacă utilizați telefonul Android, sistemul de operare trebuie să fie Android 4.3 sau o versiune mai nouă, versiunea Bluetooth trebuie să fie 4.0 sau o versiune mai nouă.
2. Pentru a utiliza telefonul Android scanați QR-ul de mai jos sau căutați „sport +” pentru a descărca și instala aplicația.



3. Când vi se solicită instalarea aplicației descărcate, asigurați-vă că „permiteți ca această aplicație să continue să funcționeze în fundal” și opțiunea „încredere în această aplicație” este selectată.
4. În timpul instalării, dacă funcția Bluetooth pe telefonul Android este dezactivată, urmați instrucțiunile și porniți funcția Bluetooth pe telefon.

○ SETAREA TIMPULUI

Sincronizarea timpului:

Dacă funcția Bluetooth este activată pe ceas și ceasul este conectat cu telefonul prin aplicație, atunci ora de pe ceas va fi ajustată automat, în funcție de ora de pe telefonul dvs.

Notă: Dacă pe telefon ora nu este setată corect, vă rugăm să o setați corect și setările de timp pe ceas vor fi actualizate automat după sincronizare.

Setarea manuală:

Când funcția Bluetooth este dezactivată, urmați instrucțiunile de mai jos pentru a seta ora de pe ceas:

1. Apăsați lung butonul S4 pentru a intra în modul de setare a timpului.
2. Apăsați butonul S4 pentru a ajusta ora, minutele, secunde (cifrele afișate intermitent sunt cele selectate).
3. Apăsați butonul S3 pentru a ajusta valoarea (fiecare apăsare va mări valoarea cu 1).
4. Apăsați butonul S2 pentru a confirma setarea curentă.

Notă:

1. Intervalul orar reglabil 1-12 (format 12 ore) sau 1-24 (format 24 ore), apăsați butonul S3 pentru a regla ciclic.
2. Interval reglabil de minute 1-60, apăsați butonul S3 pentru a regla ciclic.
3. Interval reglabil de secunde 1-60, apăsați butonul S3 pentru a regla ciclic.
4. Comutator format, apăsați butonul S3 pentru a comuta între formatul de „12 ore” și „24 ore”.
5. Apăsați butonul S4 pentru a selecta „oră, minute, secunde, format” ciclic, iar valoarea setării curente va fi salvată automat.
6. În timpul setării, apăsați butonul S3 pentru a confirma valoarea setării curente și pentru a reveni la meniul anterior.
7. În timpul setării, dacă butonul S2 nu a fost apăsat mai mult de 10 secunde pentru a confirma sau butonul S3 nu a fost apăsat pentru a comuta, atunci operația curentă va fi

abandonată automat și ceasul va reveni la interfața de apelare.

○ SETAREA DATEI

Sincronizarea datei:

Dacă funcția Bluetooth este pornită și ceasul este conectat cu telefonul prin aplicație, atunci data pe ceas va fi ajustată automat în funcție de data de pe telefon.

Notă: Dacă data nu este corectă, vă rugăm să setați data pe telefon, iar data indicată pe ceas va fi ajustată automat după sincronizare.

Setarea manuală:

Când funcția Bluetooth este dezactivată, urmați instrucțiunile de mai jos pentru a seta data:

1. Apăsați butonul S2 pentru a afișa data.
2. Apăsați lung butonul S4 pentru a intra în modul de setare a datei.
3. Apăsați butonul S4 pentru a selecta între an, lună, zi. (cifrele afișate intermitent sunt cele selectate)
4. Apăsați butonul S3 pentru a seta valoarea (fiecare apăsare va mări valoarea cu 1).
5. Apăsați butonul S2 pentru a confirma setarea curentă.

Notă

1. Interval reglabil pentru an 2015-2099, apăsați butonul S3 pentru a regla ciclic.
2. Interval reglabil pentru lună 1-12, apăsați butonul S3 pentru a regla ciclic.
3. Intervalul reglabil de zi 1-31, apăsați butonul S3 pentru a regla ciclic.

4. Apăsați butonul S4 pentru a selecta „anul, luna, ziua” ciclic și valoarea setării curente va fi salvată automat.
5. În timpul setării, apăsați butonul S3 pentru a confirma valoarea setării curente și pentru a reveni la meniul anterior.
6. În timpul setării, dacă butonul S2 nu a fost apăsat mai mult de 10 secunde pentru a confirma sau butonul S4 nu a fost apăsat pentru a comuta, atunci operația curentă va fi abandonată automat și ceasul va reveni la interfața de apelare.

○ SETAREA CEASULUI CU ALARMĂ

Setarea în aplicație:

După asocierea ceasului și a telefonului, aplicația poate seta 3 seturi de alarmă la ceas. Această setare funcționează numai pentru setarea alarmei (alarmelor) pentru ceas. Ea nu are nicio conexiune cu setarea ceasului deșteptător al telefonului.

Setarea ceasului cu alarmă incorporat în ceasul inteligent:

Pentru a seta sau modifica setările ceasului cu alarmă, vă rugăm să urmați instrucțiunile de mai jos:

1. Apăsați butonul S2 de 5 ori pentru a intra în modul de ceas cu alarmă.
2. Apăsați lung butonul S4 pentru a intra în modul de setare a ceasului cu alarmă.
3. Apăsați butonul S4 pentru a selecta ora, minutele, activare / dezactivare. (cifrele afișate intermitent sunt cele selectate)

4. Apăsați butonul S3 pentru a ajusta valoarea (fiecare apăsare va mări valoarea cu 1 sau va comuta între modurile activat / dezactivat).
5. Apăsați butonul S2 pentru a confirma setările.

Notă

1. Interval orar reglabil 1-12 (format 12 ore) sau 1-24 (format 24 ore), apăsați butonul S3 pentru a regla ciclic.
2. Interval reglabil de minute 1-60, apăsați butonul S3 pentru a regla ciclic.
3. Activare / dezactivare ceas cu alarmă, apăsați butonul S3 pentru a comuta între modurile activat / dezactivat.
4. Apăsați butonul S4 pentru a selecta „oră, minute, activare/dezactivare” ciclic, iar valoarea setării curente va fi salvată automat.
5. În timpul setării, apăsați butonul S3 pentru a confirma valoarea setării curente și a reveni la meniul anterior.
6. În timpul setării, dacă butonul S2 nu a fost apăsat mai mult de 10 secunde pentru a confirma sau butonul S2 nu a fost apăsat pentru a comuta, atunci setarea curentă va fi abandonată automat și ceasul va reveni la interfața de apelare.
7. Atunci când ceasul cu alarmă este setat și activat, ceasul va reda un sunet de notificare „Tick Tick”, iar notificarea sonoră va dura timp de 8 secunde.

○ CRONOMETRU / TEMPORIZATOR

Pentru a utiliza funcția de cronometru, vă rugăm să urmați instrucțiunile de mai jos:

1. Apăsați butonul S2 de 6 ori pentru a intra în modul cronometru.
2. Apăsați butonul S3 pentru a porni, întrerupe cronometrul.
3. Apăsați butonul S4 pentru a ieși din funcția cronometru (în caz contrar, funcția cronometru va continua; Utilizatorul poate verifica înregistrările cronometrului dacă reintră în funcția cronometru după ieșire).

Notă

1. Cronometrul poate calcula intervale de timp de până la 23 ore 59 minute și 59.99 secunde;
2. Când cronometrul atinge cifra maximă de numărare, va începe din nou numărarea de la zero.
3. Cronometrul poate funcționa și în fundal: cronometrarea timpului va continua atâta timp cât nu va fi întreruptă sau resetată.

○ DATE SPORT ÎN TIMP REAL

Ceasul poate fi folosit pentru monitorizarea datelor sportive în timp real pentru acea zi:

1. Apăsați butonul S2 (apăsați de 2/3/4 ori și pictogramele corespunzătoare vor apărea în partea de jos a cadranului, apoi puteți verifica datele relevante despre activitatea sportivă.
2. O zi: de la ora 0:00 până la ora 23:59.
3. Ceasul utilizează în mod implicit modul pedometru de 24 de ore.

Notă: Primii 10 pași nu vor fi afișați în timp real, deoarece sistemul identifică caracteristicile de mers ale purtătorului.

○ APELURI PRIMITE ȘI NOTIFICĂRI DE MESAJE

Notificare apeluri primite

Ceasul și telefonul trebuie să fie conectat prin aplicație: atunci când ceasul înregistrează un apel telefonic primit, pictograma telefon de pe partea inferioară a cadranului va continua să pâlpâie, de asemenea, ceasul va emite un ton de notificare „bip sonor” pentru a reaminti despre apel.

Notificare mesaje

Ceasul și telefonul trebuie să fie conectat prin aplicație: atunci când ceasul înregistrează un mesaj nou, pictograma plic poștal din partea de jos a cadranului va continua să clipească, de asemenea, ceasul va emite un ton de notificare „bip sonor”. Vor fi afișate mesaje inclusiv SMS, QQ, We Chat, Twitter, Facebook, WhatsApp, Skype etc. (Dacă funcția de notificare este dezactivată pentru o anumită aplicație, atunci ceasul nu va afișa notificare pentru acest mesaj din aplicație).

○ DECLANȘATOR DE LA DISTANȚĂ

Modul de utilizare

1. Asigurați-vă că conexiunea Bluetooth între ceas și telefon este normală.
2. Faceți clic pe „fotografiați” (take photo) din bara de meniu a aplicației.
3. Apăsați butonul S3 (declanșatorul camerei), pictograma de pe partea inferioară a cadranului va clipi intermitent, ceea ce înseamnă că funcția de declanșator la distanță este activată.

○ AFIŞAJ LCD ILUMINAT

1. Afişajul LCD oferă unghiuri largi de vizualizare și are un consum de energie ultra-redus.
2. În condiții de iluminare slabă, apăsați butonul S1 pentru a porni iluminarea cadranului (care va dura timp de 2 secunde după fiecare apăsare).
3. Pentru a economisi energie, vă rugăm să evitați utilizarea iluminării cadranului în condiții de iluminare bună.

○ NOTIFICARE BATERIE GOALĂ

Notificare baterie goală

Când pictograma baterie goală apare în colțul din dreapta al cadranului, vă rugăm să înlocuiți bateria în termen de 15 zile, în caz contrar bateria goală ar putea afecta utilizarea normală a ceasului.

Înlocuirea bateriei

Ceasul este alimentat de o baterie standard de tip buton, utilizatorul poate achiziționa bateria desinstător și apoi poate deschide capacul inferior al ceasului pentru a înlocui bateria.

○ LOGAREA ÎN APLICAȚIE

Logarea utilizatorului

1. Descărcați aplicația și conectați-vă direct.
2. La prima utilizare, faceți clic pe imagine pentru a completa informațiile personale ale utilizatorilor (sex, data nașterii, înălțimea, greutatea corpului)
3. Setări numărul de pași și distanța țintă din meniul de configurare (setarea implicită este de 10.000 pași).

○ CONECTAREA CEASULUI CU TELEFONUL

Pașii pentru conectarea ceasului cu telefonul

1. Porniți funcția Bluetooth atât pe telefon, cât și pe ceas și asigurați-vă că distanța dintre cele două dispozitive este mai mică de 5 metri.
2. Rulați aplicația pe telefon, apoi faceți clic pe butonul de meniu de timp hamburger din colțul din stânga sus al interfeței principale (pentru a intra în bara de meniu). Faceți clic pe „Managementul echipamentului” (equipment management) din bara de meniu.
3. Când telefonul găsește „XWatch”, faceți clic pe „XWatch” pentru a finaliza asocierea dispozitivelor.

După asocierea dispozitivelor (când telefonul și ceasul sunt conectate prin Bluetooth)

1. Datele colectate din ceas vor fi încărcate pe server în scurt timp, de asemenea, acestea pot fi verificate în timp real în aplicație pe telefon.
2. Ceasul va afișa notificări pe baza activității din telefon.
3. Funcția de sincronizare a timpului și a datei va fi activă.
4. Funcția de declanșare a camerei de la distanță va fi activă.
5. Ceasul și telefonul se vor conecta automat atunci când funcția Bluetooth este pornită.

○ ÎNCĂRCAREA ȘI ACTUALIZARE DATELOR

Încărcarea de date sportive

Când ceasul este conectat în mod normal la aplicație, datele despre activitatea sportivă colectate de ceas vor fi încărcate automat pe serverul de tip cloud.

Actualizarea datelor

Pe interfața principală a aplicației: glisând în jos din partea de sus a ecranului, puteți actualiza ultimele date colectate de ceas și încărca datele colectate pe serverul de tip cloud.

Atenție:

Înainte de a utiliza funcția Pedometru, setați sau sincronizați cu exactitate data și ora, în caz contrar, statistica poate fi inexactă din cauza diferenței dintre data și ora afișată de ceas și serverul de tip cloud.

Datele sportive colectate de ceas sunt transferate către telefon prin intermediul aplicației. Ele vor fi apoi încărcate pe serverul de tip cloud prin rețeaua de telefonie mobilă (3G / 4G sau WIFI) sau GPRS.

○ INSTRUCȚIUNI DE CONECTARE PENTRU UNELE MODELE DE TELEFOANE SPECIFICE

Din cauza setărilor implicite și a permisiunii, este posibil ca unele telefoane Android să nu accepte actualizarea și notificarea datelor de fundal prin intermediul conexiunii Bluetooth. În acest caz utilizatorul trebuie să activeze manual toate permisiunile relevante. În cazul telefonului Huawei Honor X4 (drept exemplu):

1. În setările telefonului, alegeți meniul „Centrul de notificări” (notification centre), asigurați-vă

că aplicațiile QQ, We Chat, Twitter, Facebook, WhatsApp, Skype etc. sunt active.

2. În setări, alegeți meniul „Aplicații protejate” (protected apps), asigurați-vă că aplicațiile QQ, We Chat, Twitter, Facebook, WhatsApp, Skype, etc. sunt active.
3. În setări, alegeți meniul „Gestionarea permisiunilor” (permission manager), asigurați-vă că opțiunea „Încredere în această aplicație” (trust this application) este selectată pentru aplicațiile: QQ, We Chat, Twitter, Facebook, WhatsApp, Skype etc.

ÎNTREȚINERE

- Curățați ceasul inteligent cu o cârpă ușor umezită.
- Nu strângeți cureaua ceasului prea strâns, pentru a asigura aerarea normală.
- Nu aplicați cu exces produse pentru îngrijirea pielii pe zona care contactează cu ceasul.
- Vă rugăm să încetați să purtați ceasul în caz de alergie la nivelul pielii sau în caz de disconfort.

IMPORTANT

1. Nu lăsați acest produs și accesoriile lui la îndemâna copiilor.
2. Produsul poate fi reparat doar de către un specialist autorizat. Demontarea sau repararea fără autorizație poate aduce daune produsului și poate fi riscantă, de asemenea va anula automat garanția.
3. Eficiența bateriei încorporate (timpul de așteptare și timpul de utilizare) variază în

funcție de timpul și modul de utilizare și de tipul bateriei instalate. Datele teoretice sunt următoarele (pentru referință numai):

- a. Utilizarea frecventă: bateria de tipul CR2032 poate alimenta ceasul timp de 5 luni, bateria de tipul CR2430 poate alimenta ceasul timp de 6.5 luni, bateria de tipul CR2450 poate alimenta ceasul timp de 14 luni.

Condițiile de testare: funcția pedometru activă 24 de ore / zi, ceasul și telefonul conectate prin Bluetooth pentru o medie de 12 ore / zi, ceas cu alarmă activat o dată / zi, iluminarea cadranului activată de două ori pe zi, 40 de notificări despre mesaje și apeluri primite pe zi.

- b. Utilizarea normală: bateria de tipul CR2032 poate alimenta ceasul timp de 8 luni, bateria de tipul CR2430 poate alimenta ceasul timp de 11 luni, bateria de tipul CR2450 poate alimenta ceasul timp de 22 de luni.

Condițiile de testare: funcția pedometru activă 24 de ore / zi, ceasul și telefonul conectate prin Bluetooth pentru o medie de 2 ore / zi, ceas cu alarmă activat o dată / zi, iluminarea cadranului activată de două ori pe zi, 10 notificări despre mesaje și apeluri primite pe zi.

- c. Modul de economisire a energiei: bateria de tipul CR2032 poate alimenta ceasul timp de 12 luni, bateria de tipul CR2430 poate alimenta ceasul timp de 16 luni, bateria de tipul CR2450 poate alimenta ceasul timp de 33 de luni.

Condițiile de testare: funcția pedometru activă 24 de ore / zi, ceasul și telefonul conectate prin Bluetooth o dată / săptămână, ceas cu alarmă activat o dată / zi, iluminarea cadranului activată de două ori pe zi, fără funcția de notificare despre mesaje și apeluri primite.

notă: Bateria de tipul: CR2032 are o capacitate de 220mAh, CR2430 are o capacitate de 290mAh, CR2450 are o capacitate de 610mAh. Puteți verifica modelul de baterie pe capacul din spate al ceasului.

Rezistența la apă

Acest ceas este proiectat în conformitate cu standardul de impermeabilitate de până la 5 ATM; vă rugăm să evitați utilizarea și depozitarea ceasului în locuri cu temperaturi ridicate și umiditate sporită. Vă rugăm să nu apăsați butoanele ceasului când acesta este în contact cu apa.

Ceasul poate fi spălat cu apă curată, dar vă rugăm să evitați folosirea de detergent sau alt solvent coroziv pentru curățare.

GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni și o puteți aplica contactând vânzătorul (pe noi). Ne puteți contacta dând clic pe logo-ul nostru din partea de jos a acestui document pentru a trimite o reclamație privind garanția produsului, prin e-mail. În mesaj indicați numărul de comandă și data achiziției.



DEEE simbolul pentru eliminare și reciclare. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu directiva UE 2012/19/UE, cu privire la Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Scopul său este de a descuraja eliminarea neadecvată a acestui produs și de a promova reutilizarea și reciclarea.